

GLK-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異なる装備には * マークが付いています。
\wedge	警告
<u> </u>	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
·	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
1	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
1	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機 能や状態などについての記述があ りますが、公道を走行する際は、 必ず法定速度や制限速度を遵守し てください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

↑ メルセデス・ベンツ日本㈱ 公式サイト

http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称
はじめに	安全装備31
	車両の操作・・・・・・・・・・61
	日常の取り扱い221
	万一のとき271
	サービスデータ331

ア	リアデフォッガー・・・・・・・193
アシストグリップ・・・・・・219	エアバッグ・・・・・・・・・・35 ウインドウバッグ・・・・・・39
アダプティブブレーキランプ・・・・・・53	運転席 / 助手席ペルビスバッグ 38
安全のために・・・・・・13	運転席 / 助手席エアバッグ ・・・・・・ 37
オートマチック車の取り扱い・・・・・・ 17	運転席ニーバッグ・・・・・・・・38
警告ラベル・・・・・・ 13	エアバッグの作動条件・・・・・・・40
子供を乗せるとき・・・・・・・16	エアバッグの種類と収納場所・・・・・・37
こんなことにも注意・・・・・・・18	サイドバッグ・・・・・・・38
診断ソケット・・・・・・13	重要な安全事項・・・・・・・・・35
走行する前に・・・・・・・14	エマージェンシーキー・・・・・・294
保証の適用・・・・・・・14	キーからエマージェンシーキーを取り外す
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・14	294
イージーエントリー機能・・・・・・86	エンジン・・・・・・247
クラッシュセンサー連動機能・・・・・・86	エンジンオイル・・・・・・230、336
イグニッション位置・・・・・・・・・・・・77	エンジンオイル容量・・・・・・・336
キーによるイグニッション位置の選択・77	エンジンオイル量に関する注意・・・・・230
キーレスゴースイッチによるイグニッショ	エンジンオイル量を点検する・・・・・・230
ン位置の選択(キーレスゴー装備車)・77	エンジンオイルを補給する・・・・・・・231
イモビライザー・・・・・・・57	使用するエンジンオイル・・・・・・336
インストルメントパネル・・・・・・22	添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・・336
	エンジンの始動・・・・・・・ 116
インテリジェントライトシステム・・・・・102	キーによるエンジンの始動・・・・・・・ 110
アクティブライトシステム・・・・・・102	キーレスゴー操作によるエンジンの始動
コーナリングライト・・・・・・102	ー レベコ 採作にあるエフフフの知動
ハイウェイモード・・・・・・・103	シフト位置・・・・・・・・・・・ 116
フォグランプ強化機能・・・・・・104	タッチスタート機能・・・・・・・ 117
ウィンタータイヤ・・・・・・341	エンジンの停止・・・・・・・120
ウォッシャー液・・・・・・・236、337	エンジンルーム・・・・・・・227、229
ウォッシャー液を補給する‥‥‥‥ 236	エンシンルーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
運転のヒント・・・・・・125	エンジンオイル・・・・・・・230 エンジンオイル・・・・・・・230
エアコンディショナー・・・・・・ 188	オートマチックトランスミッションオイル
AC モード · · · · · · · · 190	3 - ドマグックトランスミックョンオイル 232
AUTO モードの解除 · · · · · · · 190	ブレーキ液・・・・・・・・・・232
エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 188	ボンネット·······227
コントロールパネル・・・・・・・189	冷却水····································
送風温度の調整・・・・・・・・・191	
送風口の選択・・・・・・・・・ 191	エンジン冷却水温度計・・・・・・ 133
送風口の調整195	オイル・液類・・・・・・334
送風量の調整192	ウォッシャー液・・・・・・337
通常の使い方・・・・・・・189	エンジンオイル・・・・・・336
デフロスターモード・・・・・・192	オイル・液類に関する注意・・・・・・334
独立温度設定機能192	オートマチックトランスミッションオイル
内気循環モード・・・・・・・ 194	

燃料335	カ
ブレーキ液・・・・・・・336	外気温度表示・・・・・・134
冷却水337	カップホルダー・・・・・・215
応急用スペアタイヤ・・・・・・ 274	センターコンソールのカップホルダー 215
応急用スペアタイヤが車載されている場合	リアアームレストのカップホルダー・・215
305	可変スピードリミッター・・・・・・164
応急用スペアタイヤに空気を入れる・・310	可変スピードリミッターを解除する・・168
応急用スペアタイヤを取り付ける・・・・ 309	可変スピードリミッターを設定する・・166
車が動き出さないように固定する・・・・305	設定速度を変更する······167
ジャッキアップする・・・・・・306	
ジャッキダウンする····· 311	環境保護について・・・・・・・・・・・・・・・・・13
タイヤ交換の準備・・・・・・305	寒冷時の取り扱い・・・・・・・245
タイヤの取り外し・・・・・309	寒冷時の注意・・・・・・・・ 245
オートマチックトランスミッション・・・・124	+62
E モードの特性 · · · · · · · 127	解錠時の設定の切り替え・・・・・・・・・67
運転のヒント・・・・・・・125 オートマチックトランスミッションの	キーのトラブル・・・・・・・・・・・・68
トラブル・・・・・・・131	キーレスゴー・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
シフト位置・・・・・・・・・・・124	リモコン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・63
シフト位置の選択・・・・・・・ 125	キーの電池交換・・・・・・・・298
セレクターレバー・・・・・・ 124	キーの電池を点検する・・・・・・298 電池の交換手順 200
走行モード・・・・・・126	電池の交換手順・・・・・ 299
ティップシフト・・・・・・・ 127	キーレスゴー・・・・・・・・・・・・・・・・・64
パドルによる操作・・・・・・・・127	救急セット・・・・・・273
マニュアルギアシフト・・・・・・129	クルーズコントロール・・・・・・ 161
オートマチックトランスミッションオイル	クルーズコントロールを解除する・・・・ 164
232,336	クルーズコントロールを設定する・・・・ 162
オーバーヒートしたとき・・・・・・234	設定速度を変更する・・・・・・・163
オフロード・ドライブ・プログラム・・・・ 160	車を運搬する・・・・・・・324
オフロード走行	グローブボックス・・・・・・205
(オフロードパッケージ装備車)・・・・・・253	けん引・・・・・・322
オフロード走行の注意・・・・・・・253	4MATIC 車のけん引に関する注意・・・・ 324
オフロードを走行するとき 253	押しがけ・・・・・325
河川などを渡るとき・・・・・・257	車を運搬する・・・・・・324
坂道を走行するとき・・・・・・255	けん引時の注意・・・・・・・・・322
障害物を乗り越えるとき・・・・・・256	けん引フックの取り付け・・・・・・・323
砂地を走行するとき・・・・・・258	前後輪を接地させてけん引する・・・・・324
わだちを走行するとき・・・・・・258	ぬかるみなどからけん引するとき・・・・325
オフロード走行装備・・・・・・・・ 157	けん引防止機能・・・・・・・・・58
4MATIC 157	けん引防止機能を解除する・・・・・・58
DSR	交換可能な電球について・・・・・・301
オフロード・ドライブ・プログラム・・160	テールランプ・・・・・・302
	// W/ N ¬ / N · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ライセンスライト・・・・・・302	シートベルト・・・・・・・92
故障 / 警告メッセージ276	シートベルト着用警告95
子供を乗せるとき・・・・・・・・・43	シートベルトの高さ調整95
ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート	シートベルトの着用・・・・・・・92
固定装置·····46	正しい運転姿勢96
純正チャイルドセーフティシート・・・・ 44	シートベルトの着用・・・・・・92
助手席へのチャイルドセーフティシートの	シートベルトを着用する・・・・・・・ 94
装着45	シートベルトを外す・・・・・・94
チャイルドセーフティシート・・・・・・43	フロントシートベルトの
テザーアンカー・・・・・・・・・・・47	テンション自動調整機能・・・・・・・94 リア中央のシートベルトを着用する・・・94
小物入れ・・・・・203	
グローブボックス・・・・・・・205	事故・故障のとき・・・・・・272
シートポケット・・・・・・206	室内センサー・・・・・59
フロントアームレストの小物入れ・・・・205	室内センサーを解除する・・・・・・・60
フロントシート下の小物入れ・・・・・・206	室内装備215
リアアームレストの小物入れ206	12V 電源ソケット ・・・・・・218
コンビネーションスイッチ・・・・・・100	アシストグリップ・・・・・・・219
パッシング・・・・・・101	カップホルダー・・・・・・215
ヘッドライトの上向き / 下向きの	サンバイザー・・・・・・216
切り替え·······101	灰皿・・・・・・・・・・・216
方向指示100	フロアマット・・・・・・220 ライター・・・・・ 217
	J1 9 217
**	
Ħ	車外ライト残照機能・・・・・・99
サイドビューカメラ・・・・・・・173	車外ライト残照機能・・・・・・99 車載工具・・・・・・273
サイドビューカメラ・・・・・・・ 173 サイドビューカメラの位置・・・・・ 175	車外ライト残照機能・・・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合
サイドビューカメラ・・・・・・ 173 サイドビューカメラの位置・・・・ 175 サイドビューカメラの映像・・・・ 176	車外ライト残照機能・・・・99車載工具・・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・274
サイドビューカメラ・・・・・・ 173 サイドビューカメラの位置・・・・・ 175 サイドビューカメラの映像・・・・・ 176 サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175	車外ライト残照機能・・・・・99 車載工具・・・・・273 応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・274 タイヤフィットが車載されている場合 274
サイドビューカメラ・・・・・・・ 173 サイドビューカメラの位置・・・・・ 175 サイドビューカメラの映像・・・・・ 176 サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175 サイドビューカメラの表示範囲・・・・ 175	車外ライト残照機能・・・・99 車載工具・・・・273 応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・274 タイヤフィットが車載されている場合 274 車載品の収納場所・・・・272
サイドビューカメラ・・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・・272応急用スペアタイヤ・・・・274
サイドビューカメラ・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175	車外ライト残照機能・・・・99 車載工具・・・・273 応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・・274 タイヤフィットが車載されている場合 274 車載品の収納場所・・・・272 応急用スペアタイヤ・・・・274 救急セット・・・・273
サイドビューカメラ・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・・ 177	車外ライト残照機能・・・・99 車載工具・・・・273 応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・274 タイヤフィットが車載されている場合 274 車載品の収納場所・・・・272 応急用スペアタイヤ・・・・274 救急セット・・・・273 事故・故障のとき・・・・272
サイドビューカメラ・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・・ 216	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・272応急用スペアタイヤ・・・274救急セット・・・・273事故・故障のとき・・272車載工具・・・273
サイドビューカメラ・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・・ 216	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・272応急用スペアタイヤ・・・274救急セット・・・・273事故・故障のとき・・・272車載工具・・・273停止表示板・・・・273
サイドビューカメラ・・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・・ 216バニティミラー・・・・ 79	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・272応急用スペアタイヤ・・・274救急セット・・・273事故・故障のとき・・・272車載工具・・・273停止表示板・・・273非常信号用具・・・272
サイドビューカメラ・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・・ 29シート・・・ 79シートヒーター・・・ 83	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・272応急用スペアタイヤ・・・274救急セット・・・273事故・故障のとき・・・272車載工具・・・・273停止表示板・・・273非常信号用具・・・・72
サイドビューカメラ・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・・ 216シート・・・ 79シートヒーター・・ 83電動ランバーサポート・・・ 82	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・272応急用スペアタイヤ・・・274救急セット・・・・273事故・故障のとき・・272車載工具・・・273停止表示板・・・273非常信号用具・・・272車速感応ドアロックの設定 / 解除・・72
サイドビューカメラ・・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・・・ 216シート・・・ 79シートヒーター・・・ 83電動ランバーサポート・・・ 82フロントシートの調整	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・・・・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・・・272応急用スペアタイヤ・・・274救急セット・・・・273事故・故障のとき・・・272車載工具・・・273停止表示板・・273非常信号用具・・・273事速感応ドアロックの設定 / 解除・・・72車水からの解錠 / 施錠・・・71
サイドビューカメラ・・・・・ 173 サイドビューカメラの位置・・・・ 175 サイドビューカメラの映像・・・・ 176 サイドビューカメラの作動と停止・・ 175 サイドビューカメラの表示範囲・・・ 175 障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178 洗車するときの注意・・・・ 175 路肩などに車を寄せるとき・・・ 177 サンバイザー・・ 216 バニティミラー・・・ 216 シート・・・ 79 シートヒーター・・・ 83 電動ランバーサポート・・ 82 フロントシートの調整 (4 ウェイパワーシート)・・・ 80	車外ライト残照機能・99車載工具・273応急用スペアタイヤが車載されている場合・274タイヤフィットが車載されている場合 274車載品の収納場所・272応急用スペアタイヤ・274救急セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サイドビューカメラ・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・・ 216シート・・・ 79シートヒーター・・ 83電動ランバーサポート・・ 82フロントシートの調整(4 ウェイパワーシート)・・ 80フロントシートの調整	車 273 車 274 応急用スペアタイヤが車載されている場合 274 タイヤフィットが車載されている場合 274 車 272 応急用スペアタイヤ・274 274 救急セット・273 272 車 273 停止表示板・273 273 非常信号用具・272 272 車 272 車 272 車 272 車 72 車 72 車 72 車 73 ドアロックの解錠 / 施錠・71 71 ドアロックスイッチ・71
サイドビューカメラ・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・ 216シート・・・ 79シートヒーター・・ 83電動ランバーサポート・・ 82フロントシートの調整(4 ウェイパワーシート)・・ 80フロントシートの調整(メモリー付パワーシート)・・ 80	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・・スクイヤが車載されている場合・・・・・・スクイヤフィットが車載されている場合・フクイヤフィットが車載されている場合・フクイヤフィットが車載されている場合・フクスクを表している場合・フクスイヤクイヤフィットが車載されている場合・フクスイッチ・・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライスクライン・フクの設定 / 解除・・フクライン・フクラの解錠 / 施錠・・フクライン・フィッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスクイヤがあるデータ・・・フロックスクスクタイヤクシャクスクスクタイヤがあるできます。
サイドビューカメラ・・・・・ 173 サイドビューカメラの位置・・・・ 175 サイドビューカメラの映像・・・ 176 サイドビューカメラの作動と停止・・ 175 サイドビューカメラの表示範囲・・ 175 障害物のあるカーブを曲がるとき・・ 178 洗車するときの注意・・・ 175 路肩などに車を寄せるとき・・ 177 サンバイザー・・ 216 バニティミラー・・・ 29 シート・・・ 79 シートヒーター・・ 83 電動ランバーサポート・・ 82 フロントシートの調整 (4 ウェイパワーシート) 80 フロントシートの調整 (メモリー付パワーシート) 80 ヘッドレストの調整・・・・ 81	車材工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サイドビューカメラ・・・・ 173サイドビューカメラの位置・・・・ 175サイドビューカメラの映像・・・ 176サイドビューカメラの作動と停止・・ 175サイドビューカメラの表示範囲・・ 175障害物のあるカーブを曲がるとき・・・ 178洗車するときの注意・・・・ 175路肩などに車を寄せるとき・・・ 177サンバイザー・・ 216バニティミラー・・ 216シート・・・ 79シートヒーター・・ 83電動ランバーサポート・・ 82フロントシートの調整(4 ウェイパワーシート)・・ 80フロントシートの調整(メモリー付パワーシート)・・ 80	車外ライト残照機能・・・99車載工具・・・・・スクイヤが車載されている場合・・・・・・スクイヤフィットが車載されている場合・フクイヤフィットが車載されている場合・フクイヤフィットが車載されている場合・フクスクを表している場合・フクスイヤクイヤフィットが車載されている場合・フクスイッチ・・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライヤ・・・スクライスクライン・フクの設定 / 解除・・フクライン・フクラの解錠 / 施錠・・フクライン・フィッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスイッチ・・・フロックスクイヤがあるデータ・・・フロックスクスクタイヤクシャクスクスクタイヤがあるできます。

収納ネット・・・・・206	走行装備161
純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・332	可変スピードリミッター・・・・・ 164
乗員安全装備・・・・・・・32	クルーズコントロール・・・・・・・161
NECK PRO アクティブヘッドレスト・・42	サイドビューカメラ・・・・・・・・173
PRE-SAFE® · · · · · 42	パーキングアシストリアビューカメラ 179
SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · · 33	パークトロニック・・・・・・ 168
安全上の重要事項・・・・・・・32	走行と停車・・・・・・・・・116
エアバッグ・・・・・・・35	エンジンの始動・・・・・・・・・116
子供を乗せるとき・・・・・・・・・43	エンジンの停止・・・・・・・・120
チャイルドプルーフロック・・・・・・49	エンジンのトラブル・・・・・・・122
診断ソケット・・・・・・ 13	重要な安全事項・・・・・・・ 116 駐車・・・・・・ 119
ステアリング・・・・・・84	長期間駐車するとき・・・・・・・・・121
イージーエントリー機能・・・・・・86	パーキングブレーキ・・・・・・121
ステアリング位置の調整(手動式)・・・ 85	発進··················118
ステアリング位置の調整(電動式)・・・ 85	ヒルスタートアシスト・・・・・・119
スノーチェーン・・・・・・240	走行モード・・・・・・・・126
スピードメーター・・・・・・133	2.17 0 1.20
整備手帳・・・・・・258	タ
セーフティネット・・・・・・・211	タイヤ交換およびタイヤ修理の準備・・・・304
積載荷物の制限重量・・・・・・338	タイヤとホイール・・・・・・・・・・・237、339
セレクターレバー・・・・・・124	安全に関する注意・・・・・・・・・237
	ウィンタータイヤ・・・・・・・ 239、341
前席上方の操作部・・・・・・28	応急用スペアタイヤ・・・・・・341
センターコンソール・・・・・・26	スノーチェーン・・・・・・・・・・240
下部センターコンソール・・・・・・27	走行時の注意・・・・・・・・ 237
上部センターコンソール・・・・・・ 26	タイヤ空気圧・・・・・・・ 241
走行安全装備・・・・・・50	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 242
ABS · · · · · 51	タイヤトレッド・・・・・・238
BAS · · · · · 52	タイヤの回転方向‥‥‥‥‥ 244
EBD 56	タイヤの清掃・・・・・・・・・245
ESP® 53	タイヤの選択、装着と交換・・・・・・238
アダプティブブレーキランプ・・・・・・53	タイヤの点検・・・・・・・・237
安全上の重要事項・・・・・・・・・50	タイヤの保管・・・・・・245
走行時の注意・・・・・・・247	タイヤローテーション・・・・・・ 244
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・252	標準タイヤ・・・・・・・340
エンジンを停止しての走行・・・・・・ 247	タイヤフィットが車載されている場合・・312
走行するとき・・・・・・・・251	タイヤフィットの準備・・・・・・ 313
走行中に異常を感じたら・・・・・・251	タコメーター・・・・・・133
タイヤのグリップについて······249 駐停車するとき·····251	正しい運転姿勢・・・・・・・96
温によりること温れた路面での走行・・・・・ 249	チャイルドプルーフロック・・・・・・49
ブレーキ····································	リアドアウインドウの
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	チャイルドプルーフロック・・・・・・ 50

リアドアのチャイルドプルーフロック・49	ナ
駐車・・・・・・119	慣らし運転・・・・・・・222
パーキングブレーキ・・・・・・121	日常の手入れ・・・・・・261
停止表示板·····273	外装・・・・・・・262
ティップシフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127	ウインドウの清掃・・・・・・・265
テールゲート・・・・・・・73	高圧式スプレーガンの使用・・・・・・263
車外から自動で開閉する・・・・・・ 74	自動洗車機の使用・・・・・・・262
車外から手動で開閉する・・・・・・ 73	センサーの清掃・・・・・・・266
車内から自動で開閉する 75	洗車時の注意・・・・・・・262
テールゲートの開口角度の設定・・・・・ 76	手洗いによる洗車・・・・・・263
テールゲートのコートフック・・・・・・・212	ドアミラー方向指示灯の清掃・・・・・266
テールゲートを開いたときの高さ・・・・・338	塗装面の清掃・・・・・・・264 パーキングアシストリアビューカメラの
電球に関する注意・・・・・・・・・300	清掃267
その他のライト・・・・・・300	ホイールの清掃・・・・・・・264
バイキセノンヘッドライト・・・・・300	マットペイント塗装車の取り扱い・264
電球の交換・・・・・・・300	マフラーの手入れ・・・・・・・267
交換可能な電球について・・・・・301	ライト類の手入れ266
電球に関する注意・・・・・・・300	ワイパーブレードの清掃265
電池の交換手順・・・・・・・・・299	車内・・・・・・・・267
電動ランバーサポート・・・・・・82	COMAND ディスプレイの清掃・・・・268
ドア・・・・・・・・・70	ウッドトリムの清掃・・・・・・・269
車外からのドアの開閉・・・・・・ 70	シート表皮の清掃······269 シートベルトの清掃·····269
車速感応ドアロック······ 72	ステアリングおよびセレクターレバーの
車内からの解錠 / 施錠 71	清掃268
車内からのドアの開閉・・・・・・・ 70	プラスチックトリムの清掃・・・・・・268
重要な安全事項・・・・・・・ 70	ルーフライニングおよびカーペットの
ドアの操作部・・・・・・29	清掃269
ドアミラー・・・・・・87	手入れに関する注意・・・・・・・ 261
施錠時のドアミラー格納······ 88	荷物の固定・・・・・・208
ドアミラーが無理に外側に曲げられたとき	荷物固定用リング・・・・・・208
89	荷物の積み方 / 小物入れ ・・・・・203
ドアミラーの角度調整87	カップホルダー・・・・・・・215
ドアミラーの格納 / 展開88	小物入れ・・・・・204
ドアミラーのリセット・・・・・・88	収納ネット・・・・・・206
盗難防止システム・・・・・・57	セーフティネット・・・・・・・ 211
イモビライザー・・・・・・57	テールゲートのコートフック・・・・・・ 212
けん引防止機能・・・・・・58	荷物の固定····································
室内センサー・・・・・・・・・・・59	荷物を積むときの注意点······203 バッグホルダー·····209
盗難防止警報システム・・・・・・ 57	カ割可倒式リアシート············ 207
	ラゲッジフロアボード下の収納スペース
	······································

ラゲッジルームカバー・・・・・210 ルーフラック・・・・・・214 燃料・・・・・・335	電動サンシェードの操作・・・・・・201 パノラミックスライディングルーフと 電動サンシェードのリセット・・・・・202
燃料消費について・・・・・・335 燃料タンク容量・・・・・335	パノラミックスライディングルーフの操作 ・・・・・・・199 パノラミックスライディングルーフの
燃料計	トラブル・・・・・・203
燃料残量警告灯・・・・・133 燃料の給油・・・・・・・・・・223 燃料と燃料タンクのトラブル・・・・・226 燃料を給油する・・・・・・・・・・223	パワーウインドウ・・・・・・・・・110 コンビニエンスオープニング機能・・・113 コンビニエンスクロージング機能・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・115 ドアウインドウのトラブル・・・・・・115 ドアウインドウのリセット・・・・・115
パーキングアシストリアビューカメラ・・179 COMAND ディスプレイの映像・・・・180 カメラの位置・・・・・180 後退駐車モード・・・・・181 縦列駐車モード・・・・183 パーキングアシストリアビューカメラの 設定・・・・・186	パンクしたとき・・・・・304 応急用スペアタイヤが車載されている車種・・・・・・305 タイヤ交換およびタイヤ修理の準備・・304 タイヤフィットが車載されている車種 312 ビークルデータ・・・・・338 積載荷物の制限重量・・・・338
パーキングブレーキ・・・・・・121	ビークルプレート・・・・・・・333
パーキングヘルブ機能・・・・89 パークトロニック・・・・168 インジケーター / 作動表示灯・・・170 センサーの感知範囲・・・・・169 パークトロニックセンサー・・・168 パークトロニックの作動・・・170 パークトロニックの停止・・・・171 パークトロニックのトラブル・・・172	エンジン番号・・・・・334 オプションコードプレート・・・334 車台番号・・・・・333 ニューカープレート・・・・333 非常時の解錠 / 施錠・・・・294 運転席ドアの解錠・・・294 エマージェンシーキー・・・294 車両の施錠・・・・295
灰皿・・・・216 フロントの灰皿・・・・217 リアの灰皿・・・・217	テールゲートの解錠・・・・・・296 パーキングロックの手動解除・・・・・296 非常信号用具・・・・・・272
バッグホルダー・・・・・・209	非常点滅灯・・・・・・101
バッテリー317、338VRLA バッテリー319インジケーター付きバッテリー319車載バッテリーの電圧 / 容量338バッテリー取り扱いの一般的な注意317バッテリーの位置318	ヒューズ・・・・・325 ヒューズー覧・・・・・327 ヒューズ交換についての注意・・・325 ヒューズの位置・・・・326 ヒューズを交換する・・・・326 ヒューズ一覧・・・・327
バッテリーがあがったとき・・・・・・319	エンジンルーム内のヒューズボックス 327 ラゲッジルーム内のヒューズボックス 328
パドルによる操作・・・・・・・ 127 パノラミックスライディングルーフ・・・・ 198	ヒューズの位置・・・・・・・326 エンジンルーム内のヒューズボックス 326

ラゲッジルーム内のヒューズボックス 327	設定項目の初期化・・・・・・・ 156
ブレーキ・・・・・・247	メーター・・・・・・149
下り坂を走行するとき・・・・・・ 247	ライト・・・・・・150
凍結防止剤を散布した路面での	トリップメニュー・・・・・・140
ブレーキ性能の制限について・・・・・・248	エンジン始動時からの情報表示・・・・140
ブレーキ警告灯・・・・・・・・ 249	基本画面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ブレーキシステムに強い負荷が	走行可能距離・瞬間燃費表示・・・・・142
かかったとき・・・・・・・248	走行速度表示・・・・・・・・142
ブレーキパッドについて・・・・・・249	リセット時からの情報表示······ 141 ナビメニュー····· 142
路面が濡れているとき・・・・・・248	ルート案内中の表示・・・・・・ 142
ブレーキ液・・・・・・・235、336	ルート案内を行なっていないとき・・142
ブレーキ液の交換・・・・・・235	ルート案内を行なっているとき・・・・ 143
ブレーキ液の量を点検する‥‥‥‥ 235	マルチファンクションステアリング・・135
フロアマット・・・・・・220	マルチファンクションディスプレイの操作
分割可倒式リアシート・・・・・・207	136
ヘッドライトウォッシャー・・・・・・100	メインメニューとサブメニュー 139
保証の適用・・・・・・・14	メニューリスト・・・・・・138
	メンテナンスメニュー・・・・・・ 147
ボンネット・・・・・・・・227 ボンネットを垂直に開く・・・・・228	故障表示画面・・・・・・・・・147
ボンネットを閉じる・・・・・・228	ミラー・・・・・・・87
ボンネットを開く・・・・・・227	自動防眩機能89
パンネグーを開く 227	ドアミラー・・・・・・ 87
マ	パーキングヘルプ機能89
	ルームミラー・・・・・・87
マニュアルギアシフト・・・・・・129	メーターパネル・・・・・・・・・23、132
マルチファンクションステアリング・・・・・25	エンジン冷却水温度計・・・・・・ 133
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 135	外気温度表示・・・・・・ 134 スピードメーター・・・・・ 133
TEL メニュー・・・・・・145	タコメーター・・・・・・・・133
TEL メニューを表示させる · · · · · · 146	時計・・・・・・・134
着信した電話を受ける・・・・・・・146	燃料計
通話を終える・・・・・・・・146	燃料残量警告灯 · · · · · · 133
通話を保留する・・・・・・・・・146	表示灯 / 警告灯 · · · · · · · 24
電話帳から電話を発信する・・・・・・ 146 発信履歴から電話を発信する・・・・・ 147	
	マルチファンクションディスプレイと
	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132
オーディオメニュー・・・・・・・144	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132
オーディオメニュー・・・・・・ 144 DVD ビデオのチャプターを選択する	
オーディオメニュー・・・・・・144 DVD ビデオのチャプターを選択する ・・・・・・145	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132マルチファンクションディスプレイの表示・・・・・・・・・・・・・・・ 132
オーディオメニュー・・・・・・ 144 DVD ビデオのチャプターを選択する	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132 マルチファンクションディスプレイの表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132 メーターパネルの表示灯 / 警告灯・・・・・ 287
オーディオメニュー・・・・・・144 DVD ビデオのチャプターを選択する ・・・・・・・・・145 テレビ受信時の表示・・・・・・145 トラックを選択する・・・・・・144	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132 マルチファンクションディスプレイの表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーディオメニュー・・・・・・144 DVD ビデオのチャプターを選択する ・・・・・・・・145 テレビ受信時の表示・・・・・・145	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132 マルチファンクションディスプレイの表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーディオメニュー・・・・・・144 DVD ビデオのチャプターを選択する ・・・・・・145 テレビ受信時の表示・・・・・145 トラックを選択する・・・・・144 ラジオ局を選局する・・・・・144	メーターパネルの照度を調整する・・・・ 132 マルチファンクションディスプレイの表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日常点検·····258 メンテナンスインジケーター·····259	ドア赤色灯・・・・・・・106 ドアレバー上方のイルミネーションライト
メンテナンスインジケーター・・・・259 自動表示機能・・・・・259 手動表示・・・・259 表示メッセージ・・・・259 メンテナンスインジケーターのリセット・・・・・・260 ヤ 雪道や凍結路面の走行・・・・・250	リア読書灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
滑りやすい路面での走行・・・・・・250	ワ
ラ ライター・・・・・・217	ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	リアワイパーの操作・・・・・109 ワイパーのトラブル・・・・・110 ワイパーブレードの交換・・・・302 フロントワイパーのワイパーブレード 302 リアワイパーのワイパーブレード・・・・303 A ABS・・・・・51 オフロード ABS・・・・52 ブレーキ操作をする・・・51 B BAS・・・・52
ラゲッジフロアボード下の収納スペース 213	E
ラゲッジルームカバー210リモコン機能63ルーフラック214ルームミラー87ルームミラーの角度調整87ルームランプ104乗降用ライト106点灯モードの切り替え104	EBD 56 ESP® 53 4ETS 55 ESP® の機能の設定 / 解除 55 オフロード ESP® 56

N
NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・42 NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・297
Р
PRE-SAFE® · · · · · 42
S
SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッターとエアバッグの作動 34
数字
12V 電源ソケット・・・・・・・・218 ラゲッジルームの 12V 電源ソケット・219 リアの 12V 電源ソケット・・・・・・219 4MATIC・・・・・・・・・・157

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境 保護対策に取り組んでいます。環境 保護のため、お車をご使用になると きは以下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費が抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を車に載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。警告ラベルは絶対にはがさないでください。

診断ソケット

⚠ 警告

診断ソケットに機器を接続すると、車両システムの作動に影響を及ぼすおそれがあります。これにより、車両の安全性が損なわれます。また、事故の危険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も 接続しないでください。

⚠ 警告

診断機器や機器のケーブルを診断ソケットに接続すると、ペダル操作の障害になります。突然のブレーキ操作やアクセル操作の際に機器やケーブルがペダルの間に挟まることがあります。その結果、ペダルの動きが妨げられ、事故を起こすおそれがあります。

運転席の足元にはいかなる機器や ケーブルも接続しないでください。

エンジンが停止している状態で 診断ソケットに機器を接続すると、 バッテリーを消耗します。

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場には、車両に適切な作業を行なうために必要な専門知識と専用工具、ならびに設備が備わっています。上記の内容は、特に安全に関わる作業について重要です。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の対象外になります。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありま せん。エンジンの始動後は、急加速を 避けて車をウォーミングアップしてく ださい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 や急な進路変更時、事故のときなど に荷物が投げ出されて、乗員がけが をするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより も、高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一の ときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、ひざの上に 乗せて走行しないでください。急ブ レーキ時や事故のときなどに、大人 と車の間に挟まれて重大なけがをす るおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフティシート (▷43 ページ) を使用することが法律で義務付けられています。

子供は後席に

子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。

- チャイルドセーフティシートは、必ず後席の左右いずれかに装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートをもっとも後ろの位置に してください。エアバッグの作動時 に大きな衝撃を受けるおそれがあり ます。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアやリアドアウインドウの チャイルドプルーフロック(▷49 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやパノラミックスライ ディングルーフ * の開口部から身体を 出さない

子供がドアウインドウやパノラミックスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。運転装置に触れてけ がをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷116ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが **P**、 N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。 これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

セレクターレバーが P に入っていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- セレクターレバーを D、R に 入れるときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、坂道で発進するときは、ヒルスタートアシストも作動します(▷119 ページ)。

走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして 車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、セレクターレバーを P に入れないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずセレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物 入れなどに入れたままにしたり、車 内に落としたままにしないでくだ さい。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- エンジンオイルには添加剤を入れ ないでください。エンジンを損傷す るおそれがあります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが 作動するとき、または故障や異常の原 因の特定、車両開発などに使用され ます。データを使用して、車両の動き をさかのぼって調べることはできま せん。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。


データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	22
メーターパネル	23
マルチファンクションステアリング	ì
	25
センターコンソール	26
前席上方の操作部	28
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29



インストルメントパネル




	名称	ページ
1	パドル*	127
2	クルーズコントロール レバー	161
	可変スピードリミッ ターレバー	164
3	メーターパネル	132
4	ホーン	
	運転席エアバッグ	37
(5)	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯 *	170
6	前席上方の操作部	28
7	エアコンディショナー コントロールパネル	189
8	エンジンスイッチ	77
	キーレスゴースイッチ*	78
9	ステアリング調整ロッ ク解除ハンドル *	85

	名称	ページ
10	ステアリング調整レ バー*	85
11	コンビネーションスイッチ	
	方向指示	100
	ヘッドライト	101
	ワイパー	107
	リアワイパー	109
12	パーキングブレーキペ ダル	121
13	診断ソケット	13
14)	ボンネットロック解除 レバー	228
15)	パーキングブレーキ解 除ハンドル	121
16)	ライトスイッチ	97

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メーターパネル

メーターパネル




	名称	ページ
1	燃料計	133
2	エンジン冷却水温度計	133
3	スピードメーター	133
4	クルーズコントロール インジケーター	163
	可変スピードリミッ ターインジケーター	167
5	マルチファンクション ディスプレイ	135
6	タコメーター	133
7	外気温度表示	134

	名称	ページ
8	外気温度表示 / 走行速 度表示	150
9	シフト位置表示	124
	走行モード表示	124
	ギアレンジ表示	127
	ギア表示 *	129
10	※日本仕様車には装備されません。	
11)	時刻表示	134
12	メーターパネル照度調 整ノブ	132

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

表示灯 / 警告灯



	名称	ページ
1	ハイビーム表示灯	101
2	ESP® オフ表示灯	289
		290
		291
3	ヘッドライト表示灯	98
4	方向指示表示灯(左)	100
5	ESP® 表示灯	289
		290
		291
6	方向指示表示灯(右)	100
7	※日本仕様車には装備されません。	
8	SRS 警告灯	291

	名称	ページ
9	ABS 警告灯	288
		289
10	シートベルト警告灯	287
11)	※日本仕様車には装備されません。	
12	リアフォグランプ表示灯	99
13)	冷却水警告灯	292
		293
14)	ブレーキ警告灯	288
		289
		291
15)	エンジン警告灯	292
16)	燃料残量警告灯	292

マルチファンクションステアリング




	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	135
2	COMAND ディスプレイ	別冊
3	②通話開始 / 終了スイッチ (電話)★ □音量スイッチ③消音スイッチ	137
4	音声認識スイッチ	137

		The second
	名称	ページ
5	りターンスイッチ / 音声認識解除スイッチ	137
6	▼	136

センターコンソール

上部センターコンソール



	名称	ページ
1	▲ 非常点滅灯スイッチ	101
2	盗難防止警報システム 表示灯 *	57
3	※日本仕様車には装備されません。	
4	- Image: Image	56
5	COMAND コントロール パネル	別冊
6	少 シートヒータース イッチ*	83

7	日本仕様車には装備されません。	
8	□ オフロード・ドライブ・プログラムスイッチ	160
	パークトロニックオフ スイッチ (オフロード パッケージ非装備車)	171
9	■ DSR スイッチ	158
10	(ボークトロニックオフスイッチ (オフロードパッケージ装備車)	171
11)	※日本仕様車には装備されません。	

[※] オフロードパッケージおよびオフロード・ドライブ・プログラム、DSR は、日本仕様には装備されません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

下部センターコンソール



	名称	ページ
12	灰皿	216
	ライター	217
(13)	セレクターレバー	116
		124
14)	センターコンソールの カップホルダー	215
15)	フロントアームレストの 小物入れ	205
16)	COMAND コントローラー	別冊
17	走行モード選択スイッチ	126

前席上方の操作部




	名称	ページ
1	⑤ リアルームランプ スイッチ	104
2	(点) 点灯モード切り替 えスイッチ	104
3	(面) フロント読書灯(右側) スイッチ	104
4	(多) けん引防止機能解除スイッチ *	58
5	■ パノラミックス ライディングルーフス イッチ*	199
6	ルームミラー	87

	名称	ページ
7	© 室内センサー解除 スイッチ *	60
8	[盃] フロント読書灯(左側)スイッチ	104
9	▽ フロントルームラ ンプスイッチ	104

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部



	名称	ページ
1	ドアレバー	70
2	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
3	シート調整スイッチ *	80
4	M 1 2 3	
	メモリースイッチ *	91
	ポジションスイッチ *	91
5	□ ドアミラー選択スイッチ (左側)	87
6	☑ ドアミラー格納 / 展開スイッチ	88
7	[向] ドアミラー選択ス イッチ(右側)	87
8	◆ ドアミラー調整ス イッチ	87

	名称	ページ
9	「ヨードアウインドウスイッチ(フロントドアウインドウ)	111
10	「ヨ」ドアウインドウスイッチ(リアドアウインドウ)	111
11)	図 リアドアウインド ウのチャイルドプルー フロックスイッチ	50
12	ず テールゲートス イッチ *	76

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

乗員安全装備	32
走行安全装備	50
次難防止システム	57



乗員安全装備

安全上の重要事項

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は、効果を高めるために補い合い、 連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷79ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷92ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷35ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、正面からの衝突のときなどに乗員が前方に投げ出されるのを防ぎます。これにより、けがの危険性を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護機能に加えて効果を発揮します。

♠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両の走行安定性が損なわれる可能性があります。その結果、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、安全装備が正常に作動しなくなり、乗員保護効果が得られないおそれがあります。

点検整備や修理などは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

♠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトやベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベル トフォースリミッター、エアバッ グを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。

个警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。

- イグニッション位置を1か2にしたときにSRS警告灯 か点灯
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯 が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯 ♪ が点灯したときメルセデス・ベンツ指定サービスエ

場でただちに点検を受けてください。

シートベルトテンショナー、ベルト フォースリミッターとエアバッグの作動

衝突の最初の段階において、エアバッ グコントロールユニットは、車両の減 速または加速に関連する以下の重要な 物理的データの評価を行ないます。

- 持続時間
- 方向
- 強さ

このデータの評価に基づいて、エア バッグは初期の段階で最初にシートベ ルトテンショナーを作動させます。

シートベルトテンショナーは、 シートベルトの先端がシートベルト バックルに正しく固定されていると きのみに作動します。

前後方向にさらに高い度合いの車両 の減速または加速があるときは、運転 席/助手席エアバッグが作動します。

車両には、衝撃の大きさに応じて展開力を2段階に制御する、2ステージ式の運転席/助手席エアバッグが装備されています。衝突の際に、エアバッグコントロールユニットは車両の減速または加速の評価を行ないます。作動の最初の段階で、運転席/助手席エアバッグには負傷の危険性を軽減させるための火薬ガスが充填されます。1000分の数秒の間に2度目の作動のための規定値を超えたとき、運転席/助手席エアバッグは完全に作動します。

シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動規定値は変動し、車両の 減速または加速に適応したものになり ます。この作動は本来予防措置です。 作動は衝突の開始から適切なタイミン グで行なわれます。 エアバッグはすべての種類の事故 で作動するわけではありません。また、事故の際にすべてのエアバッグ が同時に作動するわけでもありません。それぞれのエアバッグシステムは独立して作動します。

エアバッグシステムの作動内容は、検知された衝突の強さ、特に車両の減速 または加速、および以下のような事故の形態により決定されます。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 後方からの衝突
- 横転

車両の減速または加速、および衝撃の 方向は基本的に以下のものにより決定 されます。

- 事故の間の衝撃の配分
- 衝撃の角度
- 車両の変形特件
- 車両に衝突した障害物の特性

衝突の後に発生し、測定された衝撃は、エアバッグの作動に決定的な役割を行なわないだけではなく、エアバッグの作動に指示を与えるものでもありません。

ボンネットやスポイラーなどの車体は、エアバッグが作動することなく著しく変形することがあります。これは、比較的容易に変形するパーツのみで、影響や減速度合いが高くならない場合です。対照的に、車両がほんの少しの変形を受けたのみでもエアバッグが作動することもあります。これは、縦方向のボディメンバーなどの非常にかたい車両部分がぶつかり、結果として高い減速が発生した場合です。

エアバッグ

重要な安全事項

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯 ♪ が点灯します。

⚠ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグや ヘッドバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- シートのバックレストとドアの間に物を置かないでください。
- 車内にかたい物や鋭利な物を置か ないでください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーをドアに取り付けないでくだ さい。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- ドアトリム
- シートのバックレスト側面

↑ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

警告

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。
- 未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュボードパネル部
運転席 ニーバッグ	運転席足元
フロントサイ ドバッグ	フロントシートの バックレスト側面
リアサイド バッグ	リアシートの 左右端部
ペルビス バッグ	フロントシートの バックレスト側面 下部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ

運転席 / 助手席エアバッグは、運転 席乗員および助手席乗員の頭部および 胸部の保護を行ないます。



運転席エアバッグ ① はステアリング 前部で、助手席エアバッグ ② はグロー ブボックス前部および上部で作動し ます。

運転席/助手席エアバッグは、以下 のように作動します。

- 衝突の初期段階で車両の縦方向に 高い度合いの車両の減速または加速 を伴うとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 他のエアバッグとは独立して作動

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知したときに、 運転席/助手席エアバッグは作動します。

助手席エアバッグ ② は、助手席に乗車しているとシステムが判断したときにのみ作動します。

▶ 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは修理する必要があります。。

運転席ニーバッグ



運転席ニーバッグ ① は、運転席エア バッグに連動してステアリングの下方 で作動し、乗員の膝から下への衝撃を 分散・軽減します。

サイドバッグ

⚠ 警告

シートに市販のシートカバーを使用しないでください。サイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります。

サイドバッグが作動すると、衝撃が発生した側の乗員の胸部に対する保護を 高めます。ただし、以下の部分は保護 しません。

- 頭部
- 頸部
- 腕部



フロントサイドバッグ ① とリアサイドバッグ ② は、シートクッション外側で作動します。

サイドバッグは以下のように作動し ます。

- 衝撃が発生した側で作動
- 側面衝突のように、衝突の初期段階で車両の横方向に高い度合いの車両の減速または加速を伴うとき
- シートベルトの着用とは独立して 作動
- 運転席 / 助手席エアバッグとは独立して作動
- シートベルトテンショナーとは独立 して作動

車両が横転したときは、サイドバッグは基本的には作動しません。ただし、システムが横方向に高い度合いの車両の減速または加速を検知して、作動がシートベルトによる保護を高めると判断したときは例外です。

運転席/助手席ペルビスバッグ

↑ 警告

フロントシートに市販のシートカ バーを使用しないでください。フロン トサイドバッグとペルビスバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。

運転席 / 助手席ペルビスバッグは、 衝撃が発生した側の乗員の保護レベル を高めます。



左側フロントシート

運転席/助手席ペルビスバッグ①は、シートクッション外側下部で作動します。

運転席 / 助手席ペルビスバッグは以下のように作動します。

- 衝撃が発生した側で作動
- 側面衝突のように、衝突の初期段階で車両の横方向に高い度合いの車両の減速または加速を伴うとき
- シートベルトの着用とは独立して 作動
- 運転席 / 助手席エアバッグとは独立して作動
- シートベルトテンショナーとは独立 して作動

車両が横転したときは、運転席 / 助手席ペルビスバッグは基本的には作動しません。ただし、システムが横方向に高い度合いの車両の減速または加速を検知して、作動がシートベルトによる保護を高めると判断したときは例外です。

ウインドウバッグ

ウインドウバッグは、衝撃が発生した 側の乗員の、胸部または腕部ではなく、 頭部の保護レベルを高めます。

ウインドウバッグはルーフフレーム側部に内蔵されており、AピラーからCピラーの範囲で作動します。



ウインドウバッグ ① は以下のように 作動します。

- 衝撃が発生した側で作動
- 側面衝突のように、衝突の初期段階 で車両の横方向に高い度合いの車両 の減速または加速を伴うとき
- 前席乗員の乗車とは関係なく作動
- シートベルトの着用とは独立して 作動
- 車両の横転したときは、シートベルトによる乗員保護を高めるとシステムが判断したとき
- 運転席 / 助手席エアバッグとは独立して作動

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグ / 運転席 ニーバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しない場合がある とき







ンドウバッグが作動するとき



サイドバッグ、ペルビスバッグ、ウイ ンドウバッグが作動しない場合がある とき





サイドバッグ、ペルビスバッグ、ウイいずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









PRE-SAFE®

PRE-SAFE® は、車が危険な状態にあることを感知したときに、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 物理的な限界を超え、強いアンダー ステア状態やオーバーステア状態 になるような危機的な状況のとき

PRE-SAFE® は、約 30km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 前席シートベルトを引き込み、シートベルトの張力を高めます。
- メモリー付パワーシート装備車では、助手席シートが不適切な位置にある場合は、助手席シートを適正な位置に調整します。
- 車が横滑りをすると、ドアウインド ウとパノラミックスライディング ルーフ*が少し開いた状態まで自 動的に閉じます。

車が危険な状態から脱すると、引き込まれた前席シートベルトの張力が緩みます。また、助手席シートの位置やドアウインドウ、パノラミックスライディングルーフの開き具合を再度調整することができます。

前席シートベルトの引き込みが解除さ れないとき

▶ 停車しているときに、シートベルトの張力が緩むまで、バックレスト角度やシートの前後位置を後方の位置に動かします。

シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

↑ 警告

シートを調整するときは、後席の乗 員がけがをしないように注意してく ださい。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部、頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

↑ 警告

フロントシートに市販のシートカバーを使用しないでください。NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッ ドレストが前方に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい(▷297ページ)。

リセットをしないと次に衝撃を受けた ときに NECK PRO アクティブヘッド レストが作動せず、頭部や頸部を保 護することができません。

このリセット作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

↑ 警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6 歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、適切なシートに装着し たチャイルドセーフティシートに 乗車させ、確実に身体を固定して ください。シートベルトは子供向 けに設計されていないため、チャイルドセーフティシートの使用が 必要になります。

- 助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着してください。
 - また、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正しく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に付属の取扱説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。

チャイルドセーフティシートは後席 に装着してください。子供の安全性 が高くなります。 チャイルドセーフティシートの底面 全体がシートクッションに接してい る必要があります。そのため、チャ イルドセーフティシートの下にクッ ションなどを置かないでください。

チャイルドセーフティシートのクッションカバーが損傷したときは、純 正品と交換してください。

チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドセーフティシートにより子供の身体 を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています(▷44 ペー ジ)。

↑ 警告

子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。子供が車内の各部に触れ てけがをするおそれがあります。ま た、炎天下では車内が高温になるた め熱中症を起こしたり、寒冷時には 車内が低温になるため命にかかわる おそれがあります。 チャイルドセーフティシートは直射 日光に当てないでください。炎天下 では車内に置いたチャイルドセーフ ティシートが高温になり、子供が火 傷をするおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

↑ 警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積む ときの注意点ついて、詳しくは(▷203 ページ)をご覧ください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス	約 13kg 以下	新生児~ 15カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 力月~ 4 歳位
キッド フィックス	15 ~ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

助手席へのチャイルドセーフティシー トの装着



助手席サンバイザーに貼付された警告ステッカー



チャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着 することを禁止する警告ステッカー

警告

- 助手席エアバッグが作動すると、助手席に装着したチャイルドセーフティシートに乗車している子供が致命的なけがをするおそれがあります。特に子供が助手席エアバッグのすぐそばに着座している場合は、エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをする危険性が高くなります。
- 絶対に後ろ向きに装着するタイプ のチャイルドセーフティシートを 助手席に装着して、子供を乗せない でください。後ろ向きで装着する タイプのチャイルドセーフティ シートは、後席にのみ装着してく ださい。
- やむを得ず前向きのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して子供を乗せるときは、必ず助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてださい。
- チャイルドセーフティシートに 関する注意事項を記載したステッカーが、ダッシュボードと助手席 側サンバイザーの両面に貼付されています。

純正チャイルドセーフティシート については、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場におたずねくだ さい。

後ろ向きに装着するタイプのチャイル ドセーフティシートを、助手席に装着 して使用しないでください。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

左右の後席に、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置を装備しています。

⚠ 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗車させるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで固定してください。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正とく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、があります。チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に付属の取扱説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。

安全のため、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートは必ず後席左右の固定装置に装着してください。


正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず左右の固定装置に確実に装着されていることを確認してください。

警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドセーフティシートを装着するときは、中央後席のシートベルトを挟み込まないように注意してください。



- ▶ カバー ② を開きます。
- ▶ 固定装置① にチャイルドセーフ ティシートを装着します。


テザーアンカー

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、 事故のときなどにチャイルドセーフティシートの前方への移動を抑えることができます。

テザーアンカーはリアシートバックレ ストの背面にあります。



- ▶ ヘッドレスト ③ を上げます。
- ▶ 製品に付属している取扱説明書の指示に従い、テザーベルトと ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを取り付けます。



► ヘッドレスト③の2本の支柱の間にテザーベルト⑥を通します。

- ▶ ラゲッジルームカバー ① とバック レスト ② との間にテザーベルト ⑥ を通します。
- ▶ テザーベルト ⑥ のテザーフック ⑤ をテザーアンカー ④ にかけます。
 以下のことを確認してください。
 - 図のように、テザーフック ⑤ が
 - ・ 図のように、ブリーフックしか テザーアンカー ④ にかかってい ること
 - テザーベルト⑥がねじれていないこと
 - ラゲッジルームカバー①が取り付けられているときは、テザーベルト⑥がバックレスト②とラゲッジルームカバー①の間を通っていること
 - セーフティネットが取り付けられているときは、テザーベルト ⑥ がバックレスト ② とセーフティネットの間を通っていること
- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト③を 少し下げます。テザーベルト⑥の 動きが妨げられていないことを確認 します。

装着できる ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置には、カテゴリー I のサイズ等級 A、B または B1 に属している、ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着できます。

詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

チャイルドセーフティシートのカテゴリーやサイズ等級については、チャイルドセーフティシート本体に装着されているステッカーやチャイルドセーフティシートの取扱説明書をご覧ください。

カテゴリー (適応体重)	サイズ等級 (装着器具タイプ)	
キャリコット (携帯式ベッド)	G (ISO/L2) F (ISO/L1)	装着することはできま せん。
0 (10kg まで)	E (ISO/R1)	ユニバーサル(汎用) ISO-FIX 対応であって
0+ (13kg まで)	C (ISO/R3) D (ISO/R2) E (ISO/R1)	も、固定装置で装着することはできません。
I (9 ∼ 18kg)	C (ISO/R3) D (ISO/R2)	
	A (ISO/F3) B (ISO/F2) B1 (ISO/F2X)	ユニバーサル(汎用) ISO-FIX 対応であれば、 固定装置で装着するこ とができます。

チャイルドプルーフロック

⚠ 警告

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

↑ 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれが あります。子供が車外に出てけが をしたり、車にはねられて重大な けがをするおそれがあります。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロック

リアドアのチャイルドプローフロックにより、それぞれのドアを独立してロックすることができます。チャイルドプローフロックによりロックされたドアは、車内のドアレバーを引いても開くことができません。車両が解錠されているときは、車外のドアハンドルを引いて開くことができます。



左側リアドア


設定する

- ▶ レバーを矢印 ① の方向に上げます。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、チャイルドプルーフロックが設定されていることを確認します。

解除する

▶ レバーを矢印 ② の方向に下げます。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック



リアドアのスイッチによるリアドアウインドウの操作ができなくなります。

▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯 / 消灯します。

表示灯 ① が点灯しているときは、 運転席ドアのスイッチのみでリアド アウインドウを操作できます。

- 表示灯の点灯 / 消灯にかかわらず、運転席ドアのスイッチではリアドアウインドウを操作できます。
- イグニッション位置を0にしたり、エンジンスイッチからキーを抜いても、チャイルドプルーフロックの設定は記憶されます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)

安全上の重要事項

♠ 警告

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車への車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備は 事故の危険性を低減するものではあり ません。また、各システムの機能には 物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせ て常に慎重に運転してください。周囲 の交通状況に注意しながら、十分な車 間距離を確保してください。

- i 走行安全装備は、タイヤが路面を 十分にグリップしているときにのみ 最大限に効果を発揮します。「タイヤとホイール」(▷237ページ)に 記載されている、タイヤや溝の深さなどに関連する情報に特に注意を 払ってください。
- 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保しようとする装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

♠ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

↑ 警告

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に路面や天候の状況に注意し、十分な車間距離を確保して運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。

ABS 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。

ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。故障により、ABS の機能が解除されたときは、BAS と ESP® の機能も解

横滑りするおそれがあります。 路面や天候の状況に注意し、十分な車 間距離を確保して運転してください。

除されます。特定の状況では、車が

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに振動を感じることがあります。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。 ブレーキペダルの振動は路面状況が危険であることを知らせるものであり、より慎重に運転することを喚起させる機能です。

警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連 続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- 1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。
- ↑ バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

オフロード ABS

オフロード ABS は、未舗装路やぬかるみなどの悪路でブレーキペダルを踏んだときにフロントタイヤを強制的にロックさせ、制動力を向上させるオフロード専用のシステムです。

オフロード ABS は、オフロード・ドライブ・プログラムを作動させたときに、約30km/h以下の速度でブレーキペダルを強く踏むと自動的に作動します。

↑ 警告

オフロード ABS は未舗装路、ぬかるみなどの悪路でのブレーキ時の制動力を高める装備で、無謀な運転から事故を防ぐものではありません。オフロード ABS が適切に作動しても、制動力には限界があります。

オフロード ABS の作動時は、フロントタイヤがロックするため車両操縦性に影響をおよぼすおそれがあります。慎重に運転することを心がけてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▼緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

↑ 警告

BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

BAS に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、緊急ブレー キ時には大きな制動力を確保できず、 制動距離が長くなるおそれがあり ます。

BAS 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。

- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- i バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々のタイヤに独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制御することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯が点滅したときは、ESP® が作動しています。

ESP[®] 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 警告

ESP® 表示灯 🛕 が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転してください。

車輪が空転したり、車が横滑りするおそれがあります。

警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

■ ダイナモメーターを使用してパーキングブレーキの検査を行なうときは、イグニッション位置を 0 にしてください。ESP® によりブレーキが作動し、ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- フロントまたはリアをつり上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ESP® が故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↑ エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイに ESP® に関する故障 / 警告メッセージが表示され、ESP® 表示灯や ABS 警告灯が点灯することがあります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESP®が作動することがあります(走行中にESP®表示灯が点滅したままになります)。

4ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、駆動輪が空転したときに個々の車輪にブレーキを効かせます。これにより、滑りやすい路面での発進や加速を可能にします。さらに、駆動している車輪により強い駆動力が伝達されます。

ESP® の機能が解除されている場合でも、ETS の機能は解除されません。

警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETS が適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

ESP® の機能の設定 / 解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常 に待機状態になります。

以下のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行する とき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除し ます。

⚠ 警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。 車輪の空転により地面を掘ること で、より強い駆動力が得られる場合 があります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを検知すると、ESP® 表示灯 🛕 が点滅しますが、ESP® は作動しません。



ESP® の機能を解除する

► ESP® オフスイッチ ① を押します。 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯「暴」が点灯します。

ESP® を待機状態にする

► ESP® オフスイッチ ① を押します。 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯 [編] が消灯します。

ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 [泰] が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。

ESP® 表示灯 🛕 と ESP® オフ表示 灯 🕵 が点灯しているときは、故障 のため、ESP® の機能が解除されてい ます。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

オフロード ESP®

オフロード ESP® は、オフロード・ドライブ・プログラムを作動させたときに ESP® の作動が自動的に悪路走行に適した制御になる、オフロード専用のシステムです。

未舗装路やぬかるみなどの悪路でアンダーステアやオーバーステアが起こり車が不安定な状況になると作動し、車両操縦性や走行安定性を確保しようとします。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

↑ 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ時 などには後輪がロックするおそれが あるため、車のコントロールを失い、事故の原因になります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

盗難防止システム*

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

► エンジンスイッチからキーを抜きます。

キーレスゴー * によりイモビライザー を作動させる

► イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- **1** イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

- ドアが開けられたとき
- エマージェンシーキーにより、ドア が解錠され、開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

例えば、ドアを開いて警報が作動した 後にドアを閉じても、警報は停止しま せん。



待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

表示灯①が点滅し、約15秒後に待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示 灯 ① が点滅を続けます。

システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしても、ボンネットが開けられたときに警報は作動しません。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車を解錠します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーを使用して警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

または

▶ キーの (ボタンまたは (ボタンまたは) ボタンを押します。

キーレスゴー操作 * で警報を停止する

- ▶ キーが左右側またはテールゲート側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷64ページ)にあるときに、ドアハンドルに触れるかテールゲートのハンドルを引くかテールゲートのキーレスゴースイッチ*を押します。
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

けん引防止機能

車を施錠して、けん引防止機能を待機 状態にしたときは、車両の傾きを検 知すると、サイレンが約30秒間鳴り、 非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5 分間点滅します。

例えば、けん引やジャッキアップなど により車両が持ち上げられたときなど に警報が作動します。

待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を解錠します。

けん引防止機能が自動的に解除されます。

キーを使用して警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込み ます。

または

キーレスゴー操作 * で警報を停止する

- ▶ キーが左右側またはテールゲート側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷64ページ)にあるときに、ドアハンドルに触れるかテールゲートのハンドルを引くかテールゲートのキーレスゴースイッチ*を押します。
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。



▶ けん引防止機能解除スイッチ ① を 押します。

表示灯 ② が数秒間点灯し、その後 消灯して、けん引防止機能が解除 されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車を施錠します。

けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作を行な うまで解除されたままになります。

- 車を解錠する
- ドアを開閉する
- 車を施錠する

室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

例えば、ウインドウが割られたり、車 内に腕を伸ばしたときなどに警報が作 動します。

待機状態にする

- ▶ 以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウが完全に閉じていること
 - パノラミックスライディングルーフ*が完全に閉じていること
 - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を解錠します。

キーを使用して警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

または

▶ キーの **(**) ボタンまたは **(**) ボタンを押します。

キーレスゴー操作 * で警報を停止する


- ▶ キーが左右側またはテールゲート側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷64ページ)にあるときに、ドアハンドルに触れるかテールゲートのハンドルを引くかテールゲートのキーレスゴースイッチ*を押します。
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のよう な状況で車を施錠する場合は、室内セ ンサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき
- パノラミックスライディングルーフ*を少し開いた状態で車から離れるとき
- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。



▶ 室内センサー解除スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が数秒間点滅し、その後消灯して、室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車を施錠します。

室内センサーが解除されます。

室内センサーは、以下の操作を行なう まで解除されたままになります。

- 車を解錠する
- ドアを開閉する
- 車を施錠する
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

+ 62
ドア 70
テールゲート 73
イグニッション位置 77
シート 79
ステアリング84
ミラー 87
メモリー機能 91
シートベルト 92
ライト 97
ワイパー・・・・・ 107
パワーウインドウ110
走行と停車116
オートマチックトランスミッション
124
メーターパネル・・・・・・ 132
マルチファンクション
ディスプレイ 135
オフロード走行装備 157
走行装備161
エアコンディショナー 188
パノラミックスライディングルーフ
198
荷物の積み方 / 小物入れ 203
室内装備215



丰一

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

个警告

• 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチ*を押すことによりエンジンが始動し、事故の原因になります。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。


キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ! キーを強い電磁波にさらすと、リモコン機能に障害が発生するおそれがあります。
- !! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ↓ キーの先端部を汚したり覆ったりしないでください。故障や誤作動の原因になります。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 磁気を発生する電化製品の近くに キーを置かないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- キーの電池が消耗すると操作時に キーの表示灯が点灯せず、リモコン 操作やキーレスゴー操作 * ができ なくなりますが、エンジンスイッチ にキーを差し込むことによるイグ ニッション位置の選択とエンジンの 始動はできます。

リモコン機能



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ② 「 ラールゲート 開閉ボタン
- ③ 🕡 解錠ボタン

解錠したときは方向指示灯が 1 回点滅 します。施錠したときは方向指示灯が 3 回点滅します。

周囲が暗いとき、マルチファンクションディスプレイで設定しているときは、解錠時点灯機能が作動します(▷64ページ)。

アンサーバック機能 * を設定している ときは、車種や仕様により、以下のよ うに確認音が鳴ります。

施錠したときに1回確認音が鳴ります。

または

解錠したときに1回、施錠したときに3回確認音が鳴ります。

アンサーバック機能はマルチファンクションディスプレイで設定および解除することができます(▷154 ページ)。

解錠する

- i 解錠後約 40 秒以内に以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠され、盗難防止システムが待機状態になります。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠スイッチ)を押す
 - キーが車室内にあるときに、エンジンスイッチに取り付けた キーレスゴースイッチを押す (キーレスゴー装備車)

施錠する

▶ 施錠ボタン (す) を押します。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

テールゲートを開く*

▶ テールゲートが開き始めるまで、 テールゲート開閉ボタン [3] を押 し続けます。

テールゲートが自動で開きます。

↓ テールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があり、身体や 物に接触するおそれのないことを確 認してください。

テールゲートを閉じる*

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 テールゲート開閉ボタン [3] を押 し続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

解錠時点灯機能


周囲が暗いとき、リモコン操作で解錠すると、車幅灯、LED ドライビングライト、テールランプ、ライセンスライトが点灯します。

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- 点灯してから約 40 秒経過したとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーが車室内にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチ*を押したとき

この機能の設定と解除については (▷151ページ)をご覧ください。

キーレスゴー*



- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ テールゲート側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。

- 1 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、キーレスゴー操 作はできません。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいないときも、エンジンがか かっているときやイグニッション位 置が2のときは、キーレスゴー操 作で施錠できません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

キーが左右側アンテナまたはテール ゲート側アンテナの検知範囲にある とき

- キーがある側のドアハンドルに触れると、車の施錠/解錠ができます。
- テールゲートのハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くことができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチ*を押して、テールゲートを閉じて車を施錠することができます。

キーが車室内アンテナの検知範囲にあ るとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷78ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷117 ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

⚠ 警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、その他の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- ・ 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約 22cm 以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときやテールゲートを開閉するとき、エンジンを始動するときなどは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- ↓ キーが左右側アンテナまたはテールゲート側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠/施錠されることがありますので注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作を行なうことはできません。
- 車を長期間使用しなかったとき は、ドアハンドルを引いてからキー レスゴー操作を行なってください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲 にキーがあるときは、キーを携帯し ていない人でも、キーレスゴー操作 を行なうことができます。
- 車のバッテリーがあがったとき は、キーの電池が正常でもキーレス ゴー操作はできません。

解錠したときは方向指示灯が 1 回点滅 します。施錠したときは方向指示灯が 3 回点滅します。

アンサーバック機能 * を設定している ときは、車種や仕様により、以下のよ うに確認音が鳴ります。

施錠したときに1回確認音が鳴ります。

または

解錠したときに1回、施錠したときに3回確認音が鳴ります。

アンサーバック機能 * はマルチファンクションディスプレイで設定および解除することができます(▷154 ページ)。

解錠する(初期設定時)

- ▶ ドアハンドルの裏側に触れます。
- 前解錠後約40秒以内に以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠され、盗難防止システムが待機状態になります。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠スイッチ)を押す
 - キーが車室内にあるときは、エンジンスイッチに取り付けた キーレスゴースイッチを押す

テールゲートのみを解錠して開く

▶ テールゲートのハンドルを引きます。



左側フロントドア

施錠する

▶ ドアハンドルの施錠操作部 ① に触れます。

- ※ アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

コンビニンスクロージング機能を作動 させる。

▶ コンビニエンスオープニング機能が 作動するまでドアハンドルのコンビ ニエンスクロージング操作部②に 触れます。

解錠時の設定の切り替え

リモコン操作またはキーレスゴー操作*での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップのみを解錠するように設定できます。

- ▶ 解錠ボタン (す) と施錠ボタン (す) を同時に約6秒間押し続けます。
 キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

運転席ドアと燃料給油フラップを解 錠する

▶ 解錠ボタン (す) を 1 回押します。

すべてのドアとテールゲート、燃料給 油フラップを解錠する

▶ 解錠ボタン (す) を 2 回押します。

車を施錠する

▶ 施錠ボタン (す) を押します。

キーレスゴー * では以下のように作動します。

運転席ドアと燃料給油フラップを解 錠する

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

すべてのドアとテールゲート、燃料給 油フラップを解錠する

▶ 助手席ドアまたはリアドアのドアハンドルの裏側に触れます。

車を施錠する

▶ いずれかのドアハンドルの施錠操作 部に触れます。

解錠時の設定を初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 解錠ボタン (す) と施錠ボタン (す)を同時に約 6 秒間押し続けます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーのトラブル

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リモコン操作で施錠 / 解錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ リモコン機能を使用して、再度車両を施錠 / 解錠してください。キー ■ ボタンを押してください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを施錠 / 解錠してください(▷294、 295ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを施錠 / 解錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴー操作で施 錠/解錠できない。

車両を長期間解錠しなかったため、キーレスゴーが待機モードになって いる。

▶ ドアハンドルを引き、イグニッション位置を 2 にしてください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ リモコン機能を使用して、再度車両を施錠 / 解錠してください。キー ■ ボタンを押してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ リモコン機能を使用して、再度車両を施錠 / 解錠してください。キー の先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 🕡 / ■ ボタンを押してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。 リモコン操作ができないとき:
- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを施錠 / 解錠してください(▷294、 295ページ)。

キーを紛失した。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてくだ さい。
- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

エマージェンシー キーを紛失した。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

トラブル
キーによるエン始動ができない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジンバッテリーの電圧が低下している。

▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止して から再度エンジンスイッチをまわしてください。

それでもエンジンスイッチがまわらないとき:

▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。

または

▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷319 ページ)。 または

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ステアリングロックが効いている。

▶ ステアリングを軽く左右にまわしながら、エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。

キーが車内にある状態で、キーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。

ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。

▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

重要な安全事項

警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険 がないことを運転者が確認してく ださい。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず施錠してください。
- 動手席ドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。

車外からのドアの開閉




開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。

車内からのドアの開閉



開く

▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ ① が上がり、解錠されます。

車が施錠されているときも、車内のドアレバーを引くとドアを開くことができます。

ただし、リアドアのチャイルドプルーフロックが設定されているときは、車内のドアレバーを引いてもリアドアを開くことはできません。

閉じる

▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。

車内からの解錠/施錠

警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意してください。

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してくだ さい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

ドアごとの解錠 / 施錠

解錠する


▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ ① を押します。

ドアロックスイッチ



すべてのドアとテールゲートを解錠 / 施錠できます。

燃料給油フラップの解錠 / 施錠はできません。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと助手席ドアにあります。

解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)①を 押します。

ロックノブが上がります。

施錠する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を押します。

ロックノブが下がります。

- **(i)** 次のような場合はドアロックス イッチで解錠 / 施錠できません。
 - リモコン操作またはキーレスゴー 操作 * で施錠しているとき
 - 助手席ドアが開いているとき
- 運転席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチで助手席ドアと テールゲートの解錠 / 施錠ができます。


^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、 ドアとテールゲートを自動的に施錠し ます。

- ・車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押すときやタイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターでパーキングブレーキをテストするときなどは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠されているときも、車内のドアレバーを引いてドアを解錠して開くことができます。
- ・
 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンを再始動するまで、車速感応ドアロックは作動しません。

車速感応ドアロックの設定 / 解除



車速感応ドアロックを設定する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)② を 約5秒間押して保持します。

車速感応ドアロックが設定され、確認音が鳴ります。

車速感応ドアロックを解除する

- ▶ ドアロックスイッチ(解錠)① を 約5秒間押して保持します。
 - 車速感応ドアロックが解除され、確認音が鳴ります。
- ドアロックスイッチを押して保持 しても確認音が鳴らないときは、そ の設定がすでに選択されています。

テールゲート

ラゲッジルームにキーを残したままに しないでください。閉じ込みのおそれ があります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

- 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。 また、テールゲートに雪が積もっ ているときも同様に注意してくだ さい。
- ラゲッジルームには乗車しないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。

EASY-PACK 自動開閉テールゲート 非装備車

- 車外から手動で開閉できます。
- 車内からエマージェンシーキーで解 錠できます。

EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車

- 車外から手動で開閉できます。
- 車外から自動で開閉できます。
- 車内から手動で開閉できます。
- テールゲートの開口角度を制限できます。
- 車内からエマージェンシーキーで解 錠できます。

車外から手動で開閉する

開く

⚠ 警告

テールゲートを開くときは、テール ゲートの動きに注意してください。 テールゲートのすぐ後方にいると、 テールゲートに接触して、けがをす るおそれがあります。 ▶ キーの解錠ボタン ● を押します。



- ▶ テールゲートハンドル ① を引きます。
- ▶ テールゲートを上げます。

EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車

テールゲートハンドル ① を引いたままにすると、テールゲートを手動で開くことができます。ハンドルから手を放すと、テールゲートは自動で開きます。

閉じる

警告

テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意して ください。



* オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ グリップ①に手をかけてテール ゲートを引き下げます。
- ▶外側からテールゲートを押さえます。
- キーレスゴー装備車は、ラゲッジ ルームにキーが検知されたときは、 テールゲートは施錠されません。

車外から自動で開閉する

⚠ 警告

身体や物が挟まれないようにテール ゲートの動きに注意してください。開 閉動作を停止するときは、テールゲー トのスイッチを押すか、テールゲー トのハンドルを引いてください。

開く

キーまたはテールゲートのハンドルを 使用して、テールゲートを開くことが できます。

テールゲートを途中の位置で停止した ときは、テールゲートを自動で全開ま たは全閉してください。

▶ テールゲートが開き始めるまで、 キーのテールゲート開閉ボタン③ を押し続けます。

または

▶ テールゲートが解錠されているときに、テールゲートのハンドルを引いて、ただちにハンドルから手を放します。

- テールゲートが完全に開いている ときは、手動で閉じることもでき ます。
- テールゲートを自動で開いてから 手動で閉じるときは、少しの間待っ てください。

閉じる

キーまたはテールゲートのクロー ザースイッチ *、またはテールゲート のキーレスゴースイッチ * を使用し て、テールゲートを閉じることができ ます。



左円内:キーレスゴー非装備車 右円内:キーレスゴー装備車

閉じる

▶ テールゲートのクローザースイッチ① を押します。

または

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 キーのテールゲート開閉ボタン○ を押し続けます。

閉じて同時に施錠する

- ▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押します。

- キーレスゴー装備車は、ラゲッジ ルームにキーを残したままのとき は、テールゲートは施錠されません。 キーが検知されていないときは、 テールゲートは閉じません。

車内から自動で開閉する

↑ 警告

身体や物が挟まれないようにテール ゲートの動きに注意してください。開 閉動作を停止するときは、運転席ド アのテールゲートのスイッチを押す か、引いてください。

車両が停車していて、解錠されている ときに、運転席ドアのスイッチでテー ルゲートを開閉できます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



※ スイッチの絵柄は、予告なく変更されること があります。

開く

▶ テールゲートスイッチ ① を引きます。

閉じる

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ テールゲートスイッチ ① を押します。

テールゲートの開口角度の設定

テールゲートの開口角度を設定できます。約半分ほど開いた位置から全開位置の約 20cm 下の間で設定できます。

↓ テールゲートの開口角度を設定するときは、テールゲートが全開しても十分な空間があることを確認してください。テールゲートを損傷するおそれがあります。開口角度の設定は、できるだけ屋外で行なってください。

設定する

- ▶ テールゲートが開閉しているとき に、以下のいずれかの操作を行なっ て、設定したい角度でテールゲート を停止させます。
 - テールゲートハンドルを引く
 - キーのテールゲート開閉ボタンる を押す
 - 運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
 - テールゲートのクローザース イッチ*を押す
 - テールゲートのキーレスゴース イッチ*を押す
- ▶ 確認音が 1 回鳴るまで、テールゲートのクローザースイッチを押して保持します。

開口角度が設定されます。

次にテールゲートを開いたときは、 設定された開口角度で停止します。

- テールゲートを全開するには、 テールゲートが自動的に停止した後に、テールゲートハンドルを引きます。これにより設定した角度が解除されることはありません。

解除する

▶ 確認音が 2 回鳴るまで、テールゲートのクローザースイッチを押して保持します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

イグニッション位置

キーによるイグニッション位置の選択



イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキー をまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

キーの 位置	イグニッション位置
0	0:キーを差し込む/抜 く位置
1	1:イグニッション位置が 1になります。
2	2 :イグニッション位置が 2 になります。
3	3:エンジンが始動します。

エンジンスイッチからキーを抜かずに **0** の位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。また、ステアリングがロックされます。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。

- ! バッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジン スイッチからキーを抜いてくだ さい。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、エンジンスイッチの位置の選択や、エンジンの始動はできません。

タッチスタート

エンジンスイッチに差し込んだキーを3の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択 *

キーレスゴー装備車には、キーレス ゴー機能を内蔵したキーと、着脱可能 なキーレスゴースイッチが装備され ています。

キーレスゴースイッチをエンジンス イッチに取り付けてあり、車内にキー があることを確認してください。

ブレーキペダルを踏んでいないとき は、キーレスゴースイッチを押すこと により、イグニッション位置を選択で きます。

ブレーキペダルを踏んでいるときは、 キーレスゴースイッチを押すことによ り、エンジンを始動できます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ①を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になり ます。
さらに 1 回押す	1 から 2 になり ます。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

- 1 イグニッション位置が1のときに、運転席ドアを開くと電力供給が遮断されます。
- ↑ イグニッション位置が 2 のときに、キーレスゴースイッチを 1 回押してから運転席ドアを開くと、電力供給が遮断されます。

エンジンを始動する

▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ①を押し ます。 車室内にキーがないときにキー レスゴースイッチを押すと、マル チファンクションディスプレイに "キーを認識 できません"または "スタートボタンを外し キーを入 れてください"と表示されます。

キーレスゴースイッチを取り外す

エンジンスイッチからキーレスゴース イッチを取り外し、キーを使用するこ とができます。

車両から離れるときは、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外す必要はありません。



- ► エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。

シート

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときやイグニッション位置が 0 のときも、シート調整スイッチに触れるとシートが動き出します。そのため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートを作動させて身体を挟まれ、けがをするおそれがあります。

警告

運転席シートの調整は、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

♠ 警告

シートを調整するときは、身体や物などが挟まれないように注意してください。

シートを調整するときは、エアバッグに関する注意もお読みください(▷35ページ)。また、子供を乗車させるときは(▷43ページ)の注意をお読みください。

<u></u> 警告

ヘッドレストは、ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。事故などのときに、重大なけがをするおそれがあります。

↑ 警告


シートベルトは、バックレストがほぼ 直立していて、乗員の身体が起きた 状態で座っているときに、適切な保 護性能を発揮できます。シートベル トを正しく着用できないようなシート位置は避けてください。バックレ ストをなるべく起こし、後方に倒しす ぎないようにしてください。事故や急 ブレーキのときに致命的なけがをす るおそれがあります。

- - 長時間、シートに液体が付着したままにしないでください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートの上に重い物を載せない でください。また、シートクッ ションの上にナイフや工具な どの鋭利な物を置かないでくだ さい。
 - シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
 - シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシートなどにより、シートを覆わないでください。
- シートを調整するときは、足元やシートの下などに物がないことを確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- シートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときはリアシートと接触しないように注意してください。シートやシートバックポケットの収納物を損傷するおそれがあります。


フロントシートの調整(4 ウェイパ ワーシート)



左側シート

- ①バックレストの角度の調整
- ②シートの高さの調整
- ③ シートクッションの角度の調整
- ④ シートの前後位置の調整
- 太もも部分が軽く支えられるように、シートクッションの角度を調整してください。

フロントシートの調整 (メモリー付 パワーシート)



左側シートのスイッチ

- ①ヘッドレストの高さの調整
- ② シートクッションの角度の調整
- ③ シートの高さの調整
- ④ シートの前後位置の調整
- ⑤バックレストの角度の調整
- 助手席シートが不適切な位置にあるときに PRE-SAFE® が作動したときは、助手席シートが適切な位置に自動的に調整されます。

ヘッドレストの調整

4 ウェイパワーシート



ヘッドレストを上げる

▶ 好みの高さにヘッドレストを引き上げます。

ヘッドレストを下げる

▶ ロック解除ボタン ① を押して、好 みの高さにヘッドレストを押し下げ ます。

メモリー付パワーシート

▶ スイッチを矢印①の方向(▷80ページ) に操作します。

ヘッドレストの角度の調整



▶ ヘッドレストの下部を持って矢印の 方向に動かします。

リアヘッドレスト



ヘッドレストを上げる

▶ 好みの高さにヘッドレストを引き上げます。

ヘッドレストを下げる

▶ ロック解除ボタン ① を押して、好 みの高さにヘッドレストを押し下げ ます。

ヘッドレストの角度の調整

頭部になるべく近づくようにヘッドレストを調整します。

左右シートのみヘッドレスト角度を調整できます。



▶ ヘッドレスト上部を押す、または 引いて好みの位置にします。

リアヘッドレストの脱着

警告

リアシートに乗車するときは必ず ヘッドレストを取り付けてください。 事故のとき、重大なけがをするおそ れがあります。




リアヘッドレストを取り外す

- ► ヘッドレストを停止するまで引き上げます。
- ▶ ロック解除ボタン ① を押しながら、 ヘッドレストを引き抜きます。

リアヘッドレストを取り付ける

- ▶ 切り欠きのある方の支柱が右側の取り付け穴に入るようにして、ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込みます。
- ▶ ヘッドレストを押し下げて、確実に ロックします。

電動ランバーサポート*



左側シートのスイッチ
①③ ランバーサポートの位置の調整
② ランバーサポートの強さの調整(弱)
④ ランバーサポートの強さの調整(強)

ランバー (腰部) のサポートを調整できます。

フロントシートに装備されています。

サポートの位置を調整する

▶ スイッチ ① または ③ を押して、サポートの位置を調整します。

サポートの強さを調整する

- ▶ スイッチ②(弱)または④(強) を押して、サポートの強さを調整 します。
- 右側シートはスイッチ②(弱)と ④(強)の位置が逆になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シートヒーター*



シートヒーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートヒータースイッチ ① を押 します。

シートヒータースイッチ ① を押す ごとに点灯する表示灯 ② の数が変わり、シートヒーターの作動が切り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯 ② を消灯させます。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。 約8分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。 約 10 分後に自動 的に弱に切り替わ ります。
1	シートヒーターが 弱で作動します。 約20分後に自動的 に停止します。
0	停止しています。

⚠ 警告

- シートヒーターを強で連続して使用しないでください。また、コートや厚手の衣服を着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。 異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。
- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
 - ◇乳幼児、お年寄り、病人、身体が不自由な方
 - ◇皮膚の弱い方
 - ◇疲労の激しい方
 - ◇眠気を誘う薬を服用された方
 - ◇飲酒した方
- !! シートに凸部のある重量物を置か ないでください。故障の原因になり ます。
- 多くの電気装備を使用していたりバッテリーの電圧が低下すると、シートヒーターが停止して、表示灯が消灯することがあります。また、シートヒータースイッチを押しても、点灯した表示灯がすぐに消灯することがあります。電圧が回復すると、再び自動的に作動し、表示灯が点灯します。

ステアリング

企警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

个警告

運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。

ステアリングのパッド部にカバーをしたり、バッジやステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。運転席エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

- ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリング位置の調整(手動式)



- ① ロック解除ハンドル
- ② ト下位置の調整
- ③ 前後位置の調整
- ▶ ロック解除ハンドル ① を矢印の方向に押し下げます。


ステアリングのロックが解除され ます。

- ▶ ステアリングを前後上下に動かして、正しい位置に調整します。
- ▶ ロック解除ハンドル ① を引き上げてロックします。
- ▶ ステアリングが完全にロックされていることを確認します。

警告

ステアリングがロックされていない 状態で走行しないでください。車の コントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

ステアリング位置の調整(電動式)



- ① 上下位置の調整
- ② 前後位置の調整

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

上下位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

前後位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。
- ↑ ステアリングの位置は、運転席シートの位置やドアミラーの角度と併せて記憶させることができます(▷91ページ)。

イージーエントリー機能

イージーエントリー機能は、運転席へ の乗り降りを容易にする機能です。

次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態で、エンジンスイッチにキーを差し込む
- イグニッション位置が 0 のときは、 運転席ドアを閉じてからイグニッ ション位置を 1 にする
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じてイグニッション 位置を2にする

この機能の設定と解除については (▷154ページ) をご覧ください。

ステアリングが上方の位置にある ときは、イージーエントリー機能は 作動しないことがあります。

クラッシュセンサー連動機能

イージーエントリー機能を設定しているときは、事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。事故などのときに運転席ドアを開くと、イグニッション位置に関わらずステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

↑ 警告

子供だけを車内に残して車から離れないでください。イージーエントリー機能が作動して、ステアリングに身体を挟まれるおそれがあります。

イージーエントリー機能が作動しているときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、 以下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーをいずれ かの方向に操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジションスイッチ(▷91ページ)を押す

ミラー

⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角 があります。車線変更をするときな どは、必ずルームミラーおよびドア ミラーで後方を確認してください。 また、肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

ドアミラー

⚠ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- より広い視界を確保するため、ドアミラーの外側部分は凸面になっています。
- ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低いときにリアデフォッガーを使用したときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整



► イグニッション位置を 1 か 2 にします。

▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ ① または ② を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

何も操作を行なわないと、表示灯は 約15秒後に消灯します。

- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ③を操作してドアミ ラーの角度を調整します。
- ドアミラーの角度は、運転席シートの位置やステアリングの位置と併せて記憶させることができます(▶91ページ)。

ドアミラーの格納 / 展開



- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ④ を押します。
 ドアミラーが格納 / 展開します。
- ↓ ドアミラーは手で格納 / 展開しないでください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行中はドアミラーを完全に展開 させてください。ドアミラーが振 動することがあります。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ④ を押します。

施錠時のドアミラー格納

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で施錠したときに、ドアミラーも併せて 格納することができます。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (▷155ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してからリモコン操作やキーレスゴー操作*で施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアミラーが無理に外側に曲げられた とき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷88ページ)を、ギアが噛み合う 音が聞こえるまで押します。

ドアミラーユニットのギアが噛み合うと、通常通りドアミラーを格納 / 展開できるようになります。

自動防眩機能



↑ 警告

荷物を非常に高く積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能は作動しないことがあります。

後続車のライトにより眩惑されるお それがあります。これにより、交通 状況から注意がそれ、事故の原因に なります。 周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ルームミラーのセンサー① が後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

セレクターレバーが R に入っているときは自動防眩機能が解除されます。

パーキングヘルプ機能*

後退時の助手席側ドアミラー角度を記 憶させる



セレクターレバーを **R** に入れたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にします。

- ▶ 停車して、イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。

助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ ドアミラー調整スイッチ ③ で、助 手席側ドアミラーを後退時に後方が 確認しやすい角度に調整します。
 - 調整した角度が新たに記憶され ます。
- メモリースイッチ ④ により、後 退時の助手席ドアミラー角度を記憶 させることもできます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯しているときに、ドアミラー調整スイッチ③で、後退時に後方を確認しやすい角度に助手席側ドアミラーを調整します。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ④ を押します。
- ▶約3秒以内にドアミラー調整スイッチ③をいずれかの方向に押します。 このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度に記憶されます。
- **i** 助手席側ドアミラーが動いたとき は最初からやり直してください。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ③ で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。
- ↓ 走行する前に、必ずドアミラーの 角度を後方が十分確認できるように 調整してください。

記憶させた助手席側ドアミラー角度の 呼び出し

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。

助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかのときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- セレクターレバーを R から他の 位置に入れて約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ ① を押したとき
- パーキングヘルプ機能が作動しているときは、助手席側ドアミラー選択スイッチ②の表示灯が点灯します。

メモリー機能*

シート位置の記憶

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席側の記憶位置の呼び出しは、 必ず停車中に行なってください。走 行中に行なって操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

- シートとバックレスト、ヘッドレストの位置
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度



左側ドアのスイッチ

▶正しいシート位置に調整します (▷80ページ)。

運転席では、さらにステアリングの位置(▷85ページ)、ドアミラーの角度(▷87ページ)を調整します。ドアミラーの角度を調整するときは、イグニッション位置を1か2にします。

- ▶ メモリースイッチ "**M**" を押します。
- ▶ 3 秒以内にポジションスイッチの "1"、"2"、"3"のいずれかを押します。 ピッという確認音が鳴り、そのポジ ションスイッチにシート位置などが 記憶されます。

シート位置の呼び出し

バックレストを大きく後方に傾けているときは、記憶位置を呼び出す前に、バックレストを起こしてください。シートを損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ 呼び出したいポジションスイッチ "1"、"2"、"3"のいずれかを押し続 けます。

シートなどが動きはじめ、あらかじめ記憶させた位置になると停止します。

 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すとシートなどは停止し ます。

シートベルト

シートベルトの着用

↑ 警告

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させ、ね じれのないように着用してください。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれやすい物にシートベルトをかけないでください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身 体の間にバッグなどを挟み込ま ないでください。

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは (▷43 ページ) をご覧く ださい。

- 子供が着用するときは、着用状態を運転者が確認してください。また、正しく着用できない体格の子供は適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。
- チャイルドセーフティシートを装 着するときは、製品に添付されてい る取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

- シートベルトが以下のようなときは、機能が十分に発揮されずに 致命的なけがをするおそれがあります。
 - ◇シートベルトが損傷しているとき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大き な衝撃がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解した とき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトがドアやシートレールに挟まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトを改造したり分解しないでください。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染 色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

シートベルトを着用する



- ▶ フロントシートは、シートを調整 し、バックレストをできるだけ垂直 に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを 確認して、肩を通るベルトが肩の 中央に、腰を通るベルトが腰骨ので きるだけ低い位置にかかるようにし ます。
- ▶ プレート② の先端をバックル③
 に差し込みます。

フロントシートは、テンション自動 調整機能が作動します。

▶必要であれば、シートベルトの高 さを調整します(▷95ページ)。 ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション(締め付け具合)を調整します。この機能の設定と解除については(▷155ページ)をご覧ください。

リア中央のシートベルトを着用する

左側リアシートのバックレストを倒した後にバックレストを元の位置に戻したときは、リア中央のシートベルトがロックして引き出せないことがあります。

このときは以下のようにしてシートベルトのロックを解除してください。

▶ シートベルトをいったん下方に強く 引いてから約 2cm 程度巻き取らせ、 再度引き出します。

シートベルトを外す

▶ 手でプレート②を持ち、バックル ③の解除ボタン④を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。 シートベルトを外したときは、シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。シートベルトがドアやシート作動部に挟まれることがあります。これにより、ドアやドアトリム、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは、保護性能を十分に発揮するできないため、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいる と、エンジンがかかっているときに シートベルト警告が行なわれること があります。

シートベルト着用警告

巻 シートベルト警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シートベルト警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

シートベルトの高さ調整



フロントシートベルトは、高さを調整することができます。

シートベルトが首に当たったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは5段階に調整できます。

シートベルトの高さを調整する

- ▶上げるときは、ベルトアンカー をそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン① を押しながらベルトアンカーを下げます。

調整後はベルトアンカーが確実に ロックしていることを確認してください。

正しい運転姿勢

↑ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

↑ 警告

ステアリングの調整は、必ず運転前に 行なってください。また、ステアリン グが確実にロックされていないときは 走行しないでください。ステアリング がロックされていない状態で走行する と、車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。

⚠ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾け た状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体 がシートベルトの下を抜けてベル トの力が腹部や首にかかり、致命 的なけがをするおそれがあります。




- ▶ 以下のことに注意して、シート ③ とヘッドレストを調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - バックレストはできるだけ垂直に して、正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する

- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にかかっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー機能で、シートとステアリングの位置、ドアミラーの角度を記憶させます。
- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ライト

ライトスイッチ



位置 作動内容

- 1 **キ**図 左側パーキングライトが 点灯
- **2** P← 右側パーキングライトが 点灯
- 車幅灯、テールランプ、 ライセンスライト、メー ターパネルの照明が点灯
- 4 AUTO オートモード
- 5 の ヘッドライト、LEDド ライビングライトが点灯
- ① (非) リアフォグランプス イッチ
- バッテリーがあがりを防ぐため、 車から離れるときは、車外ライト を消灯してください。
- i ライトスイッチが ②底 の位置で、 エンジンスイッチにキーが差し込まれていないかキーレスゴー操作でイグニッション位置を 0 にしているときは、運転席ドアを開くと警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ライトを 消してください"と表示されます。

車から離れるときに警告音が鳴ったときは、ライトが消灯していません。ライトスイッチを AUTO の位置にしてください。

車外ライトの消灯

- ► イグニッション位置が 1 か 2 のときや、エンジンがかかっているときは、ライトスイッチを P:→ または の位置にします。
- ヘッドライトが点灯しているときに、エンジンを停止するか、イグニッション位置を1にすると、ヘッドライトは消灯します。

さらにイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

ヘッドライト / LED ドライビングラ イト

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを点灯する

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

メーターパネルのヘッドライト表示 灯が点灯します。

オートモード

周囲が暗いとき、車外ライトが自動的 に点灯します。

⚠ 警告

霧の中を走行するときにオートモードにしていると、ライトが自動的に点灯しなかったり点灯していたライトが消灯することがあるため、事故を起こすおそれがあります。霧の中を走行するときはライトスイッチを「②」の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支援する機能です。ライトの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。

フロントウインドウの上部中央に は明るさを感知するセンサーがあり ます。センサー部にステッカーなど を貼付すると、オートモードが作動 しなくなります。

オートモードにする

▶ ライトスイッチを AUTO の位置にします。

イグニッション位置を 1 にすると、 周囲の明るさに応じて、車幅灯、テールランプ、ライセンスライト、メーターパネル、スイッチの照明などが 自動的に点灯 / 消灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドライト / LED ドライビングライトも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドライト表示灯が点灯します。

リアフォグランプ

警告

霧の中を走行するときにオートモードにしていると、ライトが自動的に点灯しなかったり、点灯していたライトが消灯して事故を起こすおそれがあります。霧の中を走行するときは、手動でライトを点灯してください。

 リアフォグランプは、霧などの 悪天候で、十分な視界が確保でき ないとき以外には使用しないでくだ さい。後続車の迷惑になります。

リアフォグランプを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ライトスイッチを AUTO または ② の位置にします。
- ▶ リアフォグランプスイッチ ⑥ を押します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯が点灯します。

オートモードで車外ライトが消灯 しているときにリアフォグランプを 点灯させると、車幅灯やヘッドライ トなども点灯します。

リアフォグランプを消灯する

▶ 再度、リアフォグランプスイッチ⑥ を押します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯が消灯します。

うイトスイッチを ►→ か ← の 位置にして車外ライトを消灯させると、リアフォグランプは消灯します。

パーキングライト

暗がりでの駐車時に車の存在を知らせるため、片側の車幅灯とテールランプがパーキングライトとして点灯します。

イグニッション位置が**0**のとき、またはキーを差し込んでいないときに点灯することができます。

パーキングライトを点灯する

▶ ライトスイッチを P← の位置にします。

右側の車幅灯とテールランプが点灯します。

または

▶ ライトスイッチを +PS の位置にします。

左側の車幅灯とテールランプが点灯 します。

車外ライト残照機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯したライトは、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約 15 秒経過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷151 ページ) をご覧ください。

- ライトが消灯するまでの時間は、 ドアやテールゲートを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、ライトは消灯します。

車外ライト消灯遅延機能を一時的に 解除する

► エンジンを停止した後に、イグニッション位置を 2 にします。

ヘッドライトウォッシャー


エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャー(▷108ページ)を約 10 回噴射させると、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて 2 回噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約10回噴射させるたびに、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて2回噴射されます。

- ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- 状況によっては、最初にウインドウウォッシャーを噴射させたときに、ヘッドライトウォッシャーが噴射されることがあります。
- エンジンを停止すると、ウインド ウウォッシャーを噴射させた回数は リセットされます。

コンビネーションスイッチ

方向指示



- ① ヘッドライト (上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が 1 か 2 のときに点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に軽く操作します。
操作した側の方向指示灯が3回点

方向指示灯を点滅させる

滅します。

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

 方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯が点滅します。再度、非常点 滅灯スイッチを押すと、方向指示灯 に切り替わります。

ヘッドライトの上向き / 下向きの切 り替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO の位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ライトスイッチが Auto の位置のときは、周囲が暗く、エンジンがかかっているときにのみ、ヘッドライトが上向きで点灯します。

 対向車があるときや市街地を走 行するときは、ヘッドライトを上向 きで点灯しないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 立 が消灯します。

パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯「ID」が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



非常点滅灯は、以下のときに自動的に 点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したとき

非常点滅灯を使用する

▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。 コンビネーションスイッチを操作し て方向指示の操作をすると、その側 の方向指示灯のみが点滅します。方 向指示灯が消灯すると、再び非常点 滅灯に切り替わります。

非常点滅灯を消灯する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 急ブレーキを効かせて点滅した非常点 滅灯は、車両の速度が約 10km/h 以 上になると自動的に消灯します。
- 非常点滅灯は、イグニッション位置が0のときやエンジンスイッチからキーを抜いているときも点滅させることができます。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは、 走行時や天候の状況に合わせてヘッド ライトを自動的に調整するシステム です。

走行速度や天候状況などに応じて路面 の照射を向上させる効果があります。

システムには、アクティブライトシス テム、コーナリングライト、ハイウェ イモード、フォグランプ強化機能が含 まれます。インテリジェントライトシ ステムは、周囲が暗いときにのみ作動 します。

この機能の設定と解除については(▷151ページ)をご覧ください。

アクティブライトシステム



ヘッドライトが下向きで点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドライトの向きが変わります。

- ① ヘッドライトの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドライトの角度は小 さいため、変化がわかりにくいこと があります。

コーナリングライト



エンジンがかかっていてヘッドライト を点灯しているときに、方向指示灯の 点滅、またはステアリング操作に連動 して、コーナリングライトが点灯し ます。

コーナリングライトの点灯

▶ 走行速度が約 40km/h 以下のとき に方向指示灯を点滅させるか、ステ アリングを操作します。

方向指示灯を点滅させた側、または ステアリングを操作した側のコーナ リングライトが点灯します。

コーナリングライトの消灯

コーナリングライトは以下のときに消灯します。

- 走行速度が約 40km/h 以上になったとき
- 方向指示灯の操作を終えたとき
- ステアリングを直進位置に戻した とき

- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングライトが点灯します。
- コーナリングライトはゆっくり消 灯するため、一時的に左右両側の コーナリングライトが点灯すること があります。
- 点灯したコーナリングライトは約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



ヘッドライトの照度や照射範囲を自動的に調整します。

以下のときに、ヘッドライトの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

- 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき
- 走行速度が約 130km/h を超えた とき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

走行速度が約 80km/h 以下になると、 ハイウェイモードは停止します。

フォグランプ強化機能



ヘッドライトが道路の脇を照射する ことで視界を確保し、眩しさを軽減し ます。

走行速度が約 70km/h 以下のときに リアフォグランプを点灯すると作動し ます。

走行速度が約 100km/h を超えるか、 リアフォグランプを消灯すると、フォグランプ強化機能は停止します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

ヘッドライトの内側が曇るとき


外気の湿度が高いときは、ヘッドライトの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してく ださい。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない 場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

ルームランプ



パノラミックスライディングルーフ装備車

- ① [25] リアルームランプスイッチ
- ② 🍒 点灯モード切り替えスイッチ
- ③「盃」フロント読書灯(右側)スイッチ
- ⑤ 🏔 フロント読書灯(左側)スイッチ

点灯モードの切り替え

自動点灯モードにする

自動点灯モードになり、以下のときにフロントルームランプとリアルームランプとリアルームランプ、ラゲッジルームランプが点灯します。

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠したとき

点灯したルームランプなどは約 40 秒後に消灯します。

エンジンスイッチからキーを抜いた とき

点灯したルームランプなどは約 20 秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については、 (▷152ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

 ドアやテールゲートを開いたとき ドアを開いたときは、フロントルー ムランプとリアルームランプが点灯 します。

テールゲートを開いたときは、ラゲッジルームランプが点灯します。

イグニッション位置が**2**のときは、 点灯したルームランプやラゲッジ ルームランプは消灯しません。ド アまたはテールゲートを閉じると、 ルームランプまたはラゲッジルーム ランプはただちに消灯します。

イグニッション位置が 2 以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したルームランプやラゲッジルームランプは約5分後に消灯します。ドアまたはテールゲートを閉じると、ルームランプやラゲッジルームランプは約10秒後に消灯します。

開いていたドアやテールゲートを閉じたとき

点灯したルームランプやラゲッジ ルームランプは約 10 秒後に消灯し ます。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード切り替えスイッチ (を押して、スイッチが押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、フロントルームランプとリアルームランプとリアルームランプは点灯しません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠する
- エンジンスイッチからキーを抜く
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

- ドアを開閉する
- テールゲートを開閉する

ルームランプ / フロント読書灯

フロントルームランプを点灯 / 消 灯する

▶ スイッチ を押します。

リアルームランプを点灯 / 消灯する


▶ スイッチ [۞] を押します。

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

- ▶ スイッチ 🛣 を押します。
- ・ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠すると、点灯していたフロントルームランプとリアルームランプ、フロント読書灯は消灯します。

仕様により、次にリモコン操作またはキーレスゴー操作 * で解錠したとき、施錠前に点灯していたフロントルームランプとリアルームランプ、フロント読書灯は再度点灯します。

リア読書灯*



① 🌋 リア読書灯(右側)スイッチ

② 🏔 リア読書灯(左側)スイッチ

リア読書灯を点灯 / 消灯する

- ▶ スイッチ 🖀 を押します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠すると、点灯していたリア読書灯は消灯します。次にリモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠したとき、施錠前に点灯していたリア読書灯は再度点灯します。

ルームミラー下部のライト

周囲が暗いとき、車外ライトが点灯すると点灯し、車外ライトが消灯すると 消灯します。

ドア赤色灯*

ドアを開くと点灯します。

- イグニッション位置が2のときは、点灯したドア赤色灯は消灯しません。
- イグニッション位置が2以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したドア赤色灯は約5分後に消灯します。

乗降用ライト*

ダッシュボード左右下部に乗降用ライトがあります。

- ドアを開くと、明るい照度で点灯 します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを開いたままにすると点灯した乗降用ライトは消灯しません。

また、ドアを閉じると、暗い照 度で点灯します。 ◇イグニッション位置が2以外 のときやエンジンスイッチから キーを抜いてあるとき、ドアを 開いたままにすると点灯した乗 降用ライトは約5分後に消灯し ます。

また、ドアを閉じると、暗い照度で約10秒間点灯した後に消灯します。

• イグニッション位置を 2 にすると暗い照度で点灯し、イグニッション位置を 2 以外にすると約 10 秒後に消灯します。

ドアレバー上方のイルミネーションラ イト *

ドアレバー上方にイルミネーションラ イトがあります。

車外ライトが点灯すると点灯します。

車外ライトが消灯してから約3分後に消灯します。

緊急時点灯機能

事故などのときに大きな衝撃を受ける と、ルームランプが自動的に点灯し ます。

自動的に点灯したルームランプを消 灯する

▶ 非常点滅灯スイッチを押します。

または

▶ キーの施錠ボタン 〒 を押した後に解錠ボタン 〒 を押します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ワイパー

警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に2回の目安 で交換してください。

- 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してウインドウを清掃してください。
- ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

フロントワイパーの操作



コンビネーションスイッチ

位置	作動内容
1 0	停止
2	オートモードI
3	オートモード I よりも 少ない雨滴量で作動し ます。
4	低速作動モード 停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。
5	高速作動モード 停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になり ます。
6	ウインドウウォッシャー の噴射

ワイパーを作動させる

- ▶ イグニッション位置を **1** か **2** にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- オートモード I またはオートモード I でワイパーが作動しているとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
 - セレクターレバーが P または N に入っている場合は、フロントドアを閉じて、セレクターレバーを他の位置にしたとき
 - セレクターレバーが D または R に入っている場合は、フロントドアを閉じたとき

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレインセンサーがあります。

■ レインセンサー部にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正しく機能しなくなります。

ワイパーを 1回だけ作動させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずに、ワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れているときにだけ使用してください。

フロントウインドウウォッシャーの 噴射

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを②の 方向にいっぱいまで押します。
 押している間、ウインドウウォッ


押している間、ウインドウウォッシャー液が噴射してワイパーも作動します。

- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 前 純正ウインドウウォッシャーには 油膜や汚れの付着を防ぐ効果があり ます。

- 冬季にはウインドウウォッシャー 液の濃度に注意し、冬用のウイン ドウウォッシャー液を使用してく ださい。
- エンジンがかかっていて、ヘッドライトが点灯しているときに、ウインドウウォッシャーを約10回噴射すると、ヘッドライトウォッシャーが噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約 10 回噴射させるたびに、ヘッドライトウォッシャーが 2 回噴射します。

リアワイパーの操作



- ① 🔽 ノブ
- ② デールゲートウインドウウォッシャー噴射の位置
- 3 作動の位置
- 4 停止の位置
- 5 単 テールゲートウインドウウォッシャー噴射の位置

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に作動します。



リアワイパーを作動させる

▶ ノブ ① を持って、作動の位置 ③ に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動し、マル チファンクションディスプレイにリ アワイパーインジケーター ⑥ が表 示されます。

- ↑ イグニッション位置が 2 でフロントワイパーが作動しているときにセレクターレバーを R に入れると、リアワイパーが以下のように作動します。
 - フロントワイパーが間欠作動の ときは間欠で作動します
 - フロントワイパーが低速あるい は高速作動のときは低速で作動 します

テールゲートウインドウウォッシャー を噴射する

▶ ノブ ① を持って、テールゲートウインドウウォッシャー噴射の位置「●」に合わせて保持します。

その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーが数回作動します。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられている。ワイパーモーターの作動が停止している。

▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。

または

- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障している。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でワイパーの点検を受けてくだ さい。

ウインドウウォッシャー液の噴射ノズ ルの角度が適切でない

ウインドウウォッシャー液がフロント ウインドウの中央に噴射されない。ウ インドウウォッシャー液の噴射ノズル の角度が適切でない。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で噴射ノズルの角度を調整してく ださい。

パワーウインドウ

⚠ 警告

ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

↑ 警告

ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からドアウインドウを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

⚠ 警告


子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、後席に乗車させ、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。走行中にドアやドアウインドウが開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

ドアウインドウの開閉



運転席ドアのスイッチ

- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ② 右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアドアウインドウスイッチ
- ④ 左リアドアウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアに あります。

運転席ドアには、すべてのドアウイン ドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に開閉できます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

- ▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。
- 車から離れるときや洗車のときは、すべてのドアウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- i PRE-SAFE®(▷42 ページ)が作動したときは、ドアウインドウが自動で閉じ、わずかに開いた状態で停止します。
- 1 ドアウインドウは、リモコン操作 で開くことができます(▷113ページ)。
- ↑ドアウインドウは、リモコン操作 またはキーレスゴー操作*で閉じ ることができます(▷113ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 運転席ドアのチャイルドプルーフ ロックスイッチで、リアドアにある リアドアウインドウスイッチを操作 できなくすることができます(▷50 ページ)。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ドアウインドウ を開閉できます。約5分以内にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- ドアウインドウが自動で開閉しているときにドアウインドウスイッチを操作すると、ドアウインドウはその位置で停止します。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席ドアやリアドアのスイッチで 開閉中のドアウインドウを操作する ことはできません。

挟み込み防止機能

↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態 でドアウインドウを閉じるときは十 分注意してください。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止します。スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。

このときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2度連続して挟み込み防止機能が作動してから約2秒以内に再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなります。

このときにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、挟み込み防止機能は作動しません。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車する前に車内の空気を換気したいときは、リモコン操作で以下の各部を開くことができます。

- ドアウインドウ
- パノラミックスライディングルーフ*
- 電動サンシェード *
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、作動しなかったり、誤作動する ことがあります。
- i コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。

コンビニエンスオープニング機能を作動させる

- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの解錠ボタン ① を押し続けます。

すべてのドアウインドウとパノラ ミックスライディングルーフ * が 開きます。

電動サンシェード * が閉じている ときは、電動サンシェード * が開 きます。

電動サンシェード * が全開になった後、解錠ボタン [┏] から指を放し、 再度押し続けると、パノラミックス ライディングルーフ * が開きます。

コンビニエンスオープニング機能を中 断する

▶ キーの解錠ボタン から指を放します。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 * により、車外から以下の各部を閉じることができます。

- ドアウインドウ
- パノラミックスライディングル一フ*
- 電動サンシェード*

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

⚠ 警告

車外からドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*を閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、以下の操作を行なってください。

- リモコン操作の場合は、施錠ボタン (す) から指を放してください。 そして、解錠ボタン (す) を押し続けて、ドアウインドウとパノラミックスライディングルーフ*を開いてください。
- キーレスゴー操作*の場合は、コンビニエンスクロージング操作部から指を放してください。そして、ただちにドアハンドルを引き続けてください。

ドアウインドウとパノラミックス ライディングルーフ * が開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作またはキー レスゴー操作 * を行なうと、作動 しなかったり、誤作動することがあ ります。
- ドアウインドウやパノラミックス ライディングルーフ*を閉じると きは、開口部に異物がないことを確 認してください。
- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとパノラミックスライ ディングルーフ*が閉じていることを確認してください。

リモコン操作での作動

- **う** 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの施錠ボタン を押し続けます。

すべてのドアウインドウとパノラ ミックスライディングルーフ * が 閉じます。

パノラミックスライディングルーフ*が閉じているときは、電動サンシェード*が閉じます。

パノラミックスライディングルーフ*が全閉した後、施錠ボタン・の5指を放し、再度押し続けると、電動サンシェード*が閉じます。

コンビニエンスクロージング機能を中 断する

▶ キーの施錠ボタン ① から指を放します。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

キーレスゴー操作での作動 *

キーが車外にあり、すべてのドアが閉じているときに操作できます。



左側フロントドア

- ▶ すべてのドアウインドウとパノラミックスライディングルーフが閉じるまで、ドアハンドルのコンビニエンスクロージング操作部①に触れ続けます。
- (1) コンビニエンスクロージング操作 部のみに触れていることを確認して ください。

パノラミックスライディングルーフ*が閉じているときは、電動サンシェード*が閉じます。

パノラミックスライディングルーフ*が全閉した後、コンビニエンスクロージング部から指を放し、再度触れ続けると、電動サンシェード*が閉じます。

コンビニエンスクロージング機能を中 断する

▶ コンビニエンスクロージング操作部 から指を放します。

ドアウインドウのリセット

ドアウインドウが全閉しないときは、 ドアウインドウのリセットを行なって ください。

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ドアウインドウスイッチを軽く引い て、ドアウインドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

ドアウインドウが再び少し開くときは

- ▶ ただちにドアウインドウスイッチを 軽く引いて、ドアウインドウを全閉 します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから手を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、再度上記の操作を行なってください。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウに障害物があり、ドア ウインドウを閉じることができない とき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドアウインドウを閉じることができず、原因が分からないとき

強い力でドアウインドウを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。閉じているドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているドアウインドウが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ ドアウインドウが停止したらただちに、ドアウインドウが閉じるまでドアウインドウスイッチを引き続けてください。

強い力でドアウインドウが閉じ ます。

閉じているドアウインドウが再度停止 して、少し開くときは、以下のように してください。

▶ ドアウインドウが停止したらただちに、ドアウインドウが閉じるまでドアウインドウスイッチを引き続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、ドアウインドウが閉じます。

走行と停車

重要な安全事項

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

↑ 警告

滑りやすい路面では、シフトダウン 操作でエンジンブレーキを効かせ ないでください。駆動輪がグリップ を失い、車両がスリップするおそれ があります。これにより車両のコン トロールを失い、事故の原因になり ます。

エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。

セレクターレバーは停車していると きにのみ、操作してください。

滑りやすい路面で発進するときは、 駆動輪が空転しないようにしてくだ さい。駆動系部品を損傷するおそれ があります。

エンジンの始動

重要な安全事項

↑ 警告

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、意識不明になったり死亡するおそれがあります。

- 一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込んでいるおそ れがあります。
- **!!** エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- (1) エンジンを始動してから約30秒間は、触媒コンバーターを暖めるため、エンジン作動音が高まることがあります。

シフト位置



セレクターレバー

シフト 位置

作動内容

P

パーキング位置

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、P にしないでく ださい。

シフト位置が **P** のとき にのみ、キーを抜くこと ができます。シフト位置 が **P** のときは、セレク ターレバーがロックされ ます。

R

リバース位置

後退するときの位置です。 完全に停車していないと

きは、 \mathbf{R} にしないでください。

N

ニュートラル位置

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

↓ 走行中はシフト位置
を N にしないでくだ
さい。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D

ドライブ位置

走行するときの位置です。 1速~7速の範囲で自動 的に変速します。 エンジンはセレクターレバーがN に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。

キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ セレクターレバーが **P** に入っていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
 エンジンが始動します。

タッチスタート機能

エンジンスイッチを 3 の位置 (▷77 ページ) までまわすすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴー操作によるエンジンの始動 *

⚠ 警告

キーが車内にあるときは、キーレス ゴースイッチによりエンジンを始動 できます。そのため、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、キー を携帯してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 1 キーレスゴースイッチ(▷77ページ)により、エンジンスイッチにキーを差し込むことなく、エンジンを始動することができます。
- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ セレクターレバーが P に入っていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。

エンジンが始動します。

- エンジン始動後はキーを携帯した 人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、 短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難の おそれがあります。
- I エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、約5秒間警告音が鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイが赤くなり"キーを認識できません"と表示されます。

さらに、ドアやテールゲートを開 閉するたびに、この警告は繰り返し 行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

■ ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

発進

- セレクターレバーを R に入れるときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- ↑イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいないと、セレクターレバーを P から動かすことはできません。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで保持します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを D または R に入れます。

⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ 慎重にアクセルペダルを踏みます。
- ・車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については (▷72 ページ) をご覧ください。

エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進するのを防ぎ、発進を容易にします。

警告

ヒルスタートアシストが作動して車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートは解除され、車が動き出すおそれがあります。

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。 以下のときは、ヒルスタートアシストは作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発 進するとき
- セレクターレバーが N に入っているとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP® が故障しているとき

駐車

重要な安全事項

↑ 警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

⚠ 警告

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやすいものがある場所には駐停車しないでください。

! 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやパノラミックスラ イディングルーフ*を閉じて、車 を施錠してください。

確実に駐車するために、以下のことを 確認してください。

- パーキングブレーキが確実に効い ていること
- セレクターレバーが P に入っていて、エンジンスイッチからキーが抜かれていること

キーレスゴー装備車ではイグニッション位置が **0** になっていること

• 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 方向に向いていること

エンジンの停止

重要な安全事項

企警告

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

車のコントロールを失って事故を起こし、乗員がけがをするおそれがあります。

そのため、走行中はエンジンを停止 しないでください。

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンを停止する

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に踏み込み、セレクターレバーを P に入れます。
- ▼セレクターレバーが P 以外に入っているときもエンジンを停止できますが、必ずパーキングブレーキを効かせて、セレクターレバーをP に入れてください。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ キーをまわし、イグニッション位置 を 0 にして、キーを抜きます。 イモビライザーが作動します。
- 1 セレクターレバーが P に入っているときにのみ、キーを抜くことができます。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチ * を取り付けているとき

- ▶ キーレスゴースイッチを押して、エンジンを停止します。
- 1 キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は 1 になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が 0 になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

パーキングブレーキ



パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダル ③ をいっぱいまで 踏みます。
- ▶ 解除ハンドル ① を手前に引きます。メーターパネルのブレーキ警告灯(①) が消灯します。

パーキングブレーキを効かせる

▶ 右足でブレーキペダルを踏み、左 足でパーキングブレーキペダル② をいっぱいまで踏み込みます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 (m) が点灯します。

! パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場におたずねくだ さい。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動し ない。

イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、 メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッ チを押してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。 ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動し ない。スターター モーターの音がす る。燃料残量警告灯 が点灯していて、燃

料計の指針が0を示

している。

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

い。スターターモー ターの音がしない。

エンジンが始動しな「バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧 が低くなっている。

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷319ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。 触媒を損傷するおそれがあります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

冷 却 水 温 度 が 約 120℃を超えている。

冷却水警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ すみやかに安全に停車し、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷232ページ)。

冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性 がある。冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

オートマチックトランスミッション シフト位置表示 / 走行モード表示

↑ 警告

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセル ペダルの下に物が入ると、ペダルを 操作できなくなるおそれがあります。 フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。 フロアマットを重ねて使用しないで

↑ 警告

ください。

路面が滑りやすいときは、急激な工 ンジンブレーキを効かせないでくだ さい。駆動輪がグリップを失って車 両がスリップし、事故を起こすおそ れがあります。

セレクターレバー



- Pパーキング位置
- Rリバース位置
- Nニュートラル位置
- Dドライブ位置



- ① シフト位置表示
- ②走行モード表示

マルチファンクションディスプレイ に、現在のシフト位置①と走行モー ド②が表示されます。

シフト位置

シフト位置

作動内容

Р

パーキング位置

駐車およびエンジン始 動 / 停止の位置です。

完全に停車していない ときは、**P** にしない でください。

シフト位置が P の ときにのみ、キーを抜 くことができます。

シフト位置が P の ときは、セレクター レバーがロックされ ます。

R リバース位置

後退するときの位置 です。

完全に停車していない ときは、**R** にしない でください。

N ニュートラル位置

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引して もらうことで、車を移 動できます。

↓ 走行中はシフト位置を N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D ドライブ位置

走行するときの位置です。

1 速~7 速の範囲で自動的に変速します。

警告

走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こすおそれがあります。また、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

シフト位置の選択

オートマチックトランスミッションは、シフト位置が **D** のとき、以下の状況に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード(▷126ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。

▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。

! キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

走行モード

路面状況や運転に合わせて、オートマ チックトランスミッションのギアの変 速特性を選択できます。

走行モードの選択



▶ 走行モード選択スイッチ ① を押します。


 $E \pm - F \rightarrow S \pm - F \rightarrow E \pm - F$ と切り替わります。

走行モードの選択(マニュアルギアシ フト装備車)



▶ 走行モード選択スイッチ ① を押します。

走行モードの選択(オフロードパッ ケージ装備車)



▶ 走行モード選択スイッチ ① を押します。


押すたびに、オートマチックギアシ フトとマニュアルギアシフトが切り 替わります。

走行モード	作動内容
Eモード	快適性と経済性を重視 したモードです。
Sモード	スポーティな走行に適 したモードです。
M モード *	マニュアルでギアを 選択できます(▷129 ページ)。

[※] オフロードパッケージは日本仕様には装備されません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パドルによる操作*



左側パドル
 右側パドル

走行モードが M モード * 以外のときは、パドルを操作して、オートマチックトランスミッションの変速範囲を変えることができます。

マニュアルギアシフト (D129 ページ) を選択しているときは、パドルまたは セレクターレバーを操作してギアを選 択することができます。

i パドルによる操作は、セレクター レバーが □ に入っているときの み行なえます。

Eモードの特性

走行モードが E モードのときは、以下 のようになります。

- エンジンとオートマチックトランス ミッションが快適性を重視した制御 になります。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、燃 料消費が抑えられます。

- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が低く抑えられ、車輪 が空転しにくくなります。

ティップシフト

セレクターレバーが **D** に入っていて、走行モードが E モードか S モードのときに、オートマチックトランスミッションのギアの変速範囲(ギアレンジ)を変えることができます。



① ギアレンジ表示

マルチファンクションディスプレイ下 部のギアレンジ表示①に、選択した ギアレンジが反転して表示されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ギア レンジ	作動内容
D	1 速~ 7 速の範囲で自動 的に変速します。
D6	1 速〜6 速の範囲で自動 的に変速します。
D5	1 速〜5 速の範囲で自動 的に変速します。
D4	1 速〜4 速の範囲で自動 的に変速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で自動的に変速します。緩やかな坂道などを走行するときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で自動 的に変速します。急な坂 道やエンジンブレーキが 必要なときに使用します。
D1	1 速に固定されます。エンジンブレーキが最大に作用します。

- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- シフトダウンしたときにエンジン の許容回転数を超えるおそれがある ときは、エンジン保護などのため、 シフトダウンされません。
- ・エンジンの許容回転数に近づくと、自動的にシフトアップされ、高いギアレンジが選択されます。

- オフロードパッケージ装備車は、 オフロード・ドライブ・プログラム を作動させているときにエンジンの 許容回転数に近づいても、自動的に シフトアップされず、高いギアレン ジも選択されません。
- エンジンが暖まっていないときは、 操作を行なっても、選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数により異な ります。

ティップシフトにする

▶ セレクターレバーを左側 D- に操作 します。

または

▶ 左側パドルを引きます。

オートマチックトランスミッションがシフトダウンし、対応したギアレンジになります。

低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを左側 D- に操作 します。

または

▶ 左側パドルを引きます。

高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを右側 D+ に操作します。

または

▶ 右側パドルを引きます。

ティップシフトを解除する

▶ ギアレンジ表示に "D" が表示される まで、セレクターレバーを右側 D+ に操作して保持します。

または

▶ ギアレンジ表示に "D" が表示される まで、右側パドルを引いて保持し ます。

ティップシフトが解除され、ギアレン ジが「**D**」になります。

最適なシフトレンジを選択する

▶ セレクターレバーを左側 D- に操作 して保持します。

または

- ▶ 左側パドルを引いて保持します。
- そのときの加速や減速に最も適したギ アレンジが選択されます。

マニュアルギアシフト*

マニュアルギアシフトの選択



- ギア表示
- ②走行モード表示

マニュアルギアシフトは走行モード 選択スイッチを押して選択することができます。セレクターレバーが **D** に入っているときに、セレクター レバーまたはパドル * を操作して、ギアを選択できます。

▼ マルチファンクションディスプレイ の走行モード表示② に "M" が表示 されるまで、走行モード選択スイッ チ(▷126ページ)を繰り返し押し ます。

マルチファンクションディスプレイ下 部のギア表示 ① に、選択したギアレ ンジが反転して表示されます。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- ① マニュアルギアシフトでは、ESP® の機能を解除しないで走行することをお勧めします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンが暖まっていないときは、ギアシフト操作を行なっても、 選択したギアに変速しないことがあります。

高いギアを選択する

▶ セレクターレバーを右側 D+ に軽く操作します。

または

▶ 右側パドルを引きます。

低いギアを選択する

▶ セレクターレバーを左側 D- に軽く 操作します。

または

▶ 左側パドルを引きます。

キックダウン

マニュアルギアシフトを選択している ときにも、キックダウンを行なうこと ができます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速します。

マニュアルギアシフトを解除する

▶ 走行モード選択スイッチを押して、 SモードまたはEモードを選択します。

- ↑ 左側パドルを引いて保持すると、 そのときの加速や減速に最も適した ギアが選択されます。
- セレクターレバーが P、N、R のいずれかに入っているときは、パドルによる操作を行なうことができません。
- **i** エンジンの許容回転数に近づくと、自動的にシフトアップされます。
- オフロードパッケージ装備車は、オフロード・ドライブ・プログラムを作動させているときにエンジンの許容回転数に近づいても、自動的にシフトアップされず、高いギアレンジも選択されません。
- シフトダウン操作をしなくても、 走行速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンすることがあります。
- シフトアップ / ダウン操作をして も、選択したギアが適切でない場合 は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- **前** 停車すると、ギアは 1 速にシフト されます。
- **(**) 停車時は1速と2速を選択できます。

オートマチックトランスミッションのトラブル

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

トランスミッション が正しく変速しない。

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。 トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを **D** にします。2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷23ページ)をご覧ください。

警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、走行速度や外気温度、警告灯/表示灯や故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。また、車両操縦性に影響を与えるおそれがあります。十分注意して走行してください。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイ の表示

マルチファンクションディスプレイは以下のときに表示されます。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき
 - **0** の位置にしてから約 30 秒後に表示が消えます。
- パーキングライト以外の車外ライト が点灯したとき

車外ライトが消灯してから約30秒後に表示が消えます。

また、以下のときに表示されて約 30 秒後に表示が消えます。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠したとき
- 運転席ドアを開いたとき
- 開いている運転席ドアを閉じたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- エンジンスイッチからキーを抜いた とき

マルチファンクションディスプレイとメーターパネルの照度を調整する



▶メーターパネル照度調整ノブ①を 時計回りまたは反時計回りにまわ します。

マルチファンクションディスプレイの照度が変化します。

メーターパネルが点灯しているとき は、メーターパネルの照度も変化し ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジン冷却水温度計

メーターパネルの左側にあります。エンジンの冷却水温度を表示します。

指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。

暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が 120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されない限り、故障ではありません。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約 66 リットル です。

給油のときはエンジンを停止してください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。

警告灯が点灯したときの残量は約8 リットルです。

・ 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

スピードメーター

車の走行速度を km/h で表示します。 スピードメーターの内側には、クルーズコントロールインジケーター (▷163ページ) および可変スピード リミッターインジケーター (▷167ページ) があります。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

↓ 指針がエンジンの許容回転数を超えて、レッドゾーンに入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

♀ 環境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

外気温度表示

外気温度を表示します。

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて 表示に反映されます。

外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。 したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

⚠ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

時計

時計の時刻は、COMAND システムの 時刻に連動します。

時刻を調整するときは、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

マルチファンクションディスプレイ

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイ は道路と交通状況が許すときにのみ 操作してください。注意がそれ、運転に集中することができず、事故の原因になります。

↑ 警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯や表示灯、メッセージなどの走行状態を示す情報を得ることができなくなります。また、走行特性に変化が出る可能性もあります。運転スタイルと走行速度を状況に合わせてください。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムの故障および警告のみを記録および表示します。そのため、車両が安全に使用できることを常にお客様自身で確認してください。安全性が確保されていない車両を運転することにより、事故の原因になります。

⚠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故の原因になります。さらに、安全装備が設計通りに乗員を保護できなくなります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

⚠ 警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

マルチファンクションステアリング

マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。

ステアリングのスイッチでは、 COMANDシステムの一部の操作を 行なうこともできます。詳しくは、 COMANDシステムの別冊取扱説明書 をご覧ください。

マルチファンクションディスプレイ の操作

イグニッション位置を 1 にすると、マ ルチファンクションディスプレイは作 動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



- ① マルチファンクションディスプレイ
- ②右側キーパッド
- ③ 音声認識スイッチ
- ④ リターンスイッチ / 音声認識解除ス イッチ
- ⑤ 左側キーパッド

左側キーパッド

機能



スクロールスイッチ

•メインメニューおよびメ ニューリストの呼び出し



スクロールスイッチ

軽く押す:

- リストのスクロール
- サブメニューまたは機能の 選択
- オーディオメニュー: ラジ オの手動選局、トラックの 選択、DVD ビデオのチャプ ター選択
- 電話メニュー: 電話帳の表 示および電話帳の名前また は電話番号の選択、発信履 歴の選択

押して保持する:

- オーディオメニュー: ラジ オの自動選局、トラックの 早送り / 早戻し、DVD ビ デオの早送り / 早戻し
- 電話メニュー:電話帳のス クロール

ОК

確定スイッチ

- 選択した項目の確定やメッ セージの確認
- 電話メニュー:電話帳の表 示および電話の発信
- オーディオメニュー: 選局 操作の停止

右側キーパッド

機能



通話終了スイッチ

- ・電話の保留 / 切断
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる



通話開始スイッチ

- 電話の発信
- 発信履歴の表示



音量スイッチ



□ 消音スイッチ

オーディオやナビの音声案 内などの消音

音声認識スイッチ

機能



音声認識スイッチ

- 音声認識の開始
- 音声認識の詳細について は、COMAND システムの 別冊取扱説明書をご覧くだ さい。

リターンスイッチ


機能

リターンスイッチ / 音声認 識解除スイッチ

軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の中止
- 故障 / 警告メッセージの 消去、ひとつ前の画面への 移動
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる 押して保持する:
- 基本画面への移動

メニューリスト



- ① 表示エリア
- ②メニューリスト

メニューリスト ② には、マルチファンクションディスプレイのメインメニューが表示されます。

メニューリストを表示させる

- メニューリストを表示させてから約3秒間何も操作しないと、メニューリストの表示は消えます。

基本操作

メインメニューを選択する

ひとつ前の画面に戻る

▶ □ を押します。

基本画面(トリップメニュー)に戻る

▶ トリップメニューが表示されるまで(土) を押します。

または

▶ 「コ」を押して保持します。

選択を確定する


▶ OK を押します。

オーディオや通話などの音量を調 整する

消音する

▶□なった押します。

メインメニューとサブメニュー



	機能
1	トリップメニュー(▷140 ページ)
2	ナビメニュー(▷142ページ)
3	オーディオメニュー(▷144ページ)
4	TEL メニュー (▷145 ページ)
5	メンテナンスメニュー(▷147 ページ) • 故障 / 警告メッセージの表示(▷147 ページ) • タイヤ空気圧警告システムの表示(▷242 ページ) • メンテナンスインジケーターの表示(▷259 ページ)
6	設定メニュー (▷148 ページ)

トリップメニュー

トリップメニューで表示・設定できる 項目は以下の通りです。

- 基本画面
- エンジン始動時からの情報表示 (▷140ページ)
- リセット時からの情報表示(▷141 ページ)
- 走行可能距離・瞬間燃費表示(▷142 ページ)
- 走行速度表示 (▷142 ページ)

トリップメニューを表示させる

▶ 【◀】または [▶] を押して、メニューリストで "トリップ" を選択します。

基本画面



- ① トリップメーター
- ②オドメーター
- ③ 時刻表示

トリップメーター ① は、リセット後の走行距離を表示します。

オドメーター ② は、これまでに走行した距離の総合計を表示します。

時刻表示③の時刻は、COMANDシステムの時刻に連動します。

・ 時刻を調整するときは、別冊 「COMANDシステム取扱説明書」 をご覧ください。

基本画面を表示させる

▶ 基本画面が表示されるまで (土) を 押すか、押して保持します。

または

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、基本画面を表示させます。

トリップメーターをリセットする

- ▶ 基本画面を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、 ok を押します。

エンジン始動時からの情報表示



- ①エンジン始動時からの走行距離
- ② エンジン始動時からの経過時間
- ③ エンジン始動時からの平均速度
- ④ エンジン始動時からの平均燃費

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。 イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。

約4時間以内にイグニッション位置を1か2にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999時間経過後、または9,999km 走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報表示画面を 表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます。

エンジン始動時からの情報を手動でリセットする

エンジン始動時からの情報は手動でリセットすることもできます。

- ▶ エンジン始動時からの情報を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、OK を押します。

リセット時からの情報表示



- ① リセット時からの走行距離
- ②リセット時からの経過時間
- ③ リセット時からの平均速度
- ④ リセット時からの平均燃費

リセットしたときを起点とした情報 を表示します。

リセット時からの情報を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、リセット時からの情報を表示させます。

リセットする

- ▶ リセット時からの情報を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

- ▶ ▼ を押して "はい " を選択し、 OK を押します。
- **1** リセット後は、9,999 時間経過後、 または 99,999km 走行後に自動的 にリセットされます。

走行可能距離・瞬間燃費表示



- ① 瞬間燃費
- ②走行可能距離

瞬間燃費 ① は、走行中の瞬間燃費をkm/lで表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

走行可能距離 ② は、現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。 イグニッション位置が 2 のときに表示されます。

走行可能距離・瞬間燃費を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行可能距離・瞬間燃費を表示させます。

走行速度表示



① 走行速度表示

走行速度を表示します。

走行速度を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行速度を表示させます。

ナビメニュー

ナビメニューを表示させる

ルート案内を行なっていないとき



① 進行方向の方位表示

マルチファンクションディスプレイに 進行方向の方位 ① が表示されます。

ルート案内を行なっているとき

交差点(分岐点)に接近していないとき



- ①目的地までの距離
- ② 交差点 (分岐点)・通過点までの距離
- ③ 交差点(分岐点)・通過点での進行 方向

車線変更を伴わない右折時の例



- ① 交差点(分岐点)・通過点までの距離
- ② 交差点 (分岐点)・通過点での進行 方向

交差点(分岐点)・通過点に接近すると、音声案内が行なわれ、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)・通過点までの距離①と交差点(分岐点)・通過点での進行方向②が表示されます。

車線変更を伴なう右折時の例



- ① 交差点(分岐点)・通過点までの距離
- ② 適切な走行車線
- ③ 車線変更表示

複数の車線がある道路を走行している ときは、適切な走行車線 ② と車線変 更表示 ③ が表示されます。

ルート案内中の表示

COMAND システムで目的地を設定したときやルート案内をしているときは、マルチファンクションディスプレイに以下のような表示が行なわれることがあります。



通過点や目的地に到着したときに表示されます。

"目的地周辺です"

目的地が比較的大きな施設のときなど に、目的地に到着すると表示されるこ とがあります。

"新ルート"

当初の案内ルートから外れたり、渋滞が発生した場合などに表示されることがあります。計算後はルート案内に戻ります。

"ルート計算中"

ルートを計算しているときに表示されます。

"案内ルート外"

車が地図に表示されない場所にあるとき、または駐車場などの道路外の場所にあるときに表示されることがあります。

"ルートなし"


目的地までのルート案内が計算できない場合などに表示されることがあります。

ナビの詳細については、別冊 「COMANDシステム 取扱説明書」 をご覧ください。

オーディオメニュー

i オーディオの詳細については、 COMAND システムの別冊取扱説明 書をご覧ください。

ラジオ局を選局する



- ① "FM1" または "FM2" "AM1" または "AM2"
- ② プリセット番号 / ラジオ局名 / 受信周波数

COMAND システムで、ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

ラジオ局をプリセット選局する

▼ または ▲ を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持します。

受信周波数が動き、次に受信できる 周波数で停止します。

トラックを選択する



- ① 音楽ソース表示
 - ("ディスク"/"メモリーカード"/"HDD"/ "MEDIA INT."*/"外部入力")
- ② トラック番号 / トラック名

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェース *、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

▶ ■ または ▶ を押して、メニューリストで "オ-ディオ" を選択します。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

トラックを選択する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインター フェース * のいずれかを再生している ときは選曲を行なうことができます。

▼ または ▲ を押します。
次または前のトラックが選択されます。

DVD ビデオのチャプターを選択する



① チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

チャプターを選択する

▶ ▲ または ▼ を押します。
次または前のチャプターが再生されます。

テレビ受信時の表示



COMAND システムで、テレビを受信 しているときに表示されます。

 テレビの詳細については、別冊 「COMANDシステム 取扱説明書」 をご覧ください。

TEL メニュー

携帯電話を COMAND システムに接続することにより、ハンズフリー通話ができます。

↑ COMAND システムには Bluetooth® 接続で携帯電話を接続できます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

⚠ 警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。 また、走行中に電話がかかってきた ときは、あわてずに安全な場所に停 車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

TEL メニューを表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。

マルチファンクションディスプレイに "電話 待ち受け"と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のようなメッセージが表示されます。

通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🙆 を押します。
- **1** 上記の操作は TEL メニューを表示 していないときも行なうことができ ます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話 帳データを入力したり、携帯電話 や PC カードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。
- ▼ ▲ または OK を押します。電話帳が表示されます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

▼ または ▲ を約2秒以上押し続けると、電話帳データがスクロールします。 ▼ または ▲ を約4秒以上押し続けると、あかさたな…行、および各アルファベットの最初の登録項目ごとにスクロールします。

電話帳データに電話番号が 1 件のみ登録されている場合

▶ ○ または **O o o** を押します。

マルチファンクションディスプレイに、"発信中…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前も表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

または

電話帳データに複数の電話番号が登録 されている場合

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信したい電話番号を選択します。

マルチファンクションディスプレイに、"発信中..."のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前も表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

または

電話の発信を止める場合

- ▶ ② または ⑤ を押します。

発信履歴から電話を発信する

- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "TEL" を選択します。
- ▶ COMAND ディスプレイに " 電話 待ち受け " と表示されているときに、

 を押します。

発信履歴が表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。
- (i) 走行中は一部の機能が使用できなくなります。

または

電話の発信を止める場合

- ▶ ☎ または ☎ を押します。
- 走行中は一部の機能が使用できなくなります。

メンテナンスメニュー



メンテナンスメニューで表示/設定できる項目は以下の通りです。

- 故障表示
- タイヤ空気圧警告システム(▷242 ページ)
- メンテナンスインジケーター (▷259ページ)

メンテナンスメニューを表示させる

▶ ◀ または ▶ を押して、メニューリストで "メンテナンス" を選択します。

故障表示

故障や異常が発生したとき、故障や 異常の内容がメッセージで表示され ます。

警告

表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障/警告メッセージは運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。

故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

自動表示機能

故障や異常が発生したときは、故障 / 警告メッセージが自動的に表示され ます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージが約5秒間隔で順番に表示されます。

メンテナンスメニューに戻るときは、 (立) または (OK) を押します。

故障 / 警告メッセージを手動で確 認する

▶ 【◆】または [▶] を押して、メニュー リストで "メンテナンス " を選択します。

"0 メッセージ" と表示されているときは、故障や異常はありません。故障や異常があるときは、 "2 メッセージ" のように故障や異常の件数が表示されます。

▼ または ▲ を押して、"2 メッセージ" などの件数表示を選択します。

- (1) " メンテナンス " を選択して約3 秒経過すると、" メッセージ " が自動的に選択されます。
- ▶ 故障や異常があるときは、OK を押します。

故障や異常の内容が表示されます。

複数の故障や異常があるときは、 ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。

- ▶ メンテナンスメニューに戻るときは、「」を押します。
- 前 故障 / 警告メッセージは、イグニッション位置を 0 にすると消えます。

ただし、故障や異常の状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したときに、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

設定メニュー



設定メニューで設定できる項目は以下 の通りです。

- メーターの設定
- ライトの設定 (▷150ページ)
- 車両の設定 (▷152ページ)

- コンフォートの設定(▷154ページ)
- 設定項目の初期化 (▷156 ページ)

設定メニューを表示させる

▶ 【◆】または [▶] を押して、メニューリストで "設定 "を選択します。

メーター

以下の設定ができます。

- 速度・距離単位
- ディスプレイ下部の表示(▷149 ページ)

速度・距離単位の設定

マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離の表示単位を設定でき ます。

- ▶ 設定メニューで ▼ または ▲ を 押して、"メーター"を選択します。
- ▶ OK を押します。

設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
km	表示単位がキロメートル 設定になります。 "km/h"、"km" などで表 示されます。
miles	表示単位がマイル設定に なります。 "mph"、"mi" などで表示 されます。

↑ 警告

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。マルチファンクションディスプレイの表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位をキロメートルにしてください。

ディスプレイ下部の表示の設定

マルチファンクションディスプレイ 下部に表示される項目の設定ができ ます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"メーター" を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



40 20 14	<u>外気温度表示</u> OKボタンで変更 メーター ±:38 20.5°C 240	40	オフ ○Kボタンでオン → ライト 14:38 20.5°C 240
▶ OK を押して、設定を変更します。		▶ OK を	押して、設定を変更します。
表示	設定内容	表示	設定内容

表示	設定内容
外気温度 表示	マルチファンクション ディスプレイ下部に 外気温度が表示され ます。
速度表示 [mph]:	マルチファンクション ディスプレイ下部に走 行速度(mph)が表示 されます。

ライト

以下の設定ができます。

- ヘッドライト点灯モード
- インテリジェントライトシステム
- ロケイターライティング
- ルームランプ消灯遅延機能

ヘッドライト点灯モードの設定

ヘッドライトの点灯モードの設定がで きます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で「▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。 設定画面が表示されます。

表示	設定内容
オン	常時点灯モードです。 ライトスイッチが AUTO の位置にあるときは、イグニッション位置を 1か2にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが常に点灯します。 また、エンジンを始動すると、ヘッドライドングライ
	トが常に点灯します。
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドライトなどを点 灯するときはライトス イッチを操作します。 日本ではこのモードに設 定してください。

ているときは設定を変更できま せん。このときは、マルチファンク ションディスプレイに " エンジンオ フ時のみ "と表示されます。エンジ ンを停止してから設定を変更してく ださい。

i 常時点灯モードは、走行中の常時 点灯が義務付けられている諸国に 対応しています。日本では手動点 灯モードに設定して使用してくだ さい。

常時点灯モードで自動的に点灯する ライトは、車幅灯、ヘッドライト、 LED ドライビングライト、テール ランプ、ライセンスライトです。そ の他のライトを点灯するときは、各 スイッチを操作してください。

インテリジェントライトシステムの 設定

インテリジェントライトシステムの設 定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	インテリジェントライト システムが作動します。
オフ	インテリジェントライト システムは作動しません。

詳しくは(▷102 ページ)をご覧くだ さい。

ロケイターライティングの設定

ロケイターライティングの設定ができ ます。

ロケイターライティングには、周囲が暗くライトスイッチが AUTO の位置にあるときにリモコン操作で解錠すると車外ライトが点灯する機能(解錠時点灯機能)と、周囲が暗いときにエンジンを停止すると車外ライトが点灯する機能(車外ライト残照機能)があります。

上記の機能で点灯する車外ライトは以下の通りです。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト
- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	解錠時点灯機能と車外ライト残照機能が作動します。
オフ	解錠時点灯機能と車外ライト残照機能は作動しません。

詳しくは (▷64、99 ページ) をご覧く ださい。

ルームランプ消灯遅延機能の設定

エンジンスイッチからキーを抜くと、ルームランプ(ルームランプが自動 点灯モードのとき)やラゲッジルームランプが点灯する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ [OK] を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	ルームランプ消灯遅延機 能が作動します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは(▷104 ページ)をご覧ください。

車両

以下の設定ができます。

- ウィンタータイヤスピードリミッター
- 車速感応ドアロック(▷153ページ)
- アンサーバック機能 * (▷154 ページ)

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定

最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を変更します。
- ▶ OK を押します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h	最高速度がそれぞ
230km/h	れの速度に設定されます。
220km/h	1690
210km/h	
200km/h	
190km/h	
180km/h	
170km/h	
160km/h	

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター(▷164ページ)の設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

車速感応ドアロックの設定

走行速度が約 15km/h 以上になった ときにドアとテールゲートを自動的に 施錠する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を選 択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは(⊳72ページ)をご覧くだ さい。

アンサーバック機能の設定 *

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車両を解錠 / 施錠したときに確認音が鳴る機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	リモコン操作時または キーレスゴー操作時 * に 確認音が鳴ります。
オフ	リモコン操作時または キーレスゴー操作時 * に 確認音が鳴りません。

詳しくは(▷63、66ページ)をご覧く ださい。

コンフォート

以下の設定ができます。

- イージーエントリー
- フロントシートベルトのテンション 自動調整機能
- 施錠時のドアミラー格納

イージーエントリーの設定

イージーエントリーの設定ができ ます。

イージーエントリーを設定すると、以下のときにステアリングが上方に移動 します。

- エンジンスイッチからキーを抜いた とき
- イグニッション位置が 0 か 1 で運 転席ドアを開いたとき
- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

- ※ アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

表示	設定内容
オン	イージーエントリーが作 動します。
オフ	イージーエントリーは作 動しません。

詳しくは(⊳86ページ)をご覧くだ さい。

⚠ 警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開くとイージーエントリーが作動し、けがをするおそれがあります。
- イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能の設定

イグニッション位置が 2 のとき、フロントシートベルトが乗員の上半身に密着するように、テンション (締め付け具合)を自動的に調整する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。

▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	イグニッション位置が 2 のときに、フロントシートベルトのテンションが自動的に調整されます。
オフ	フロントシートベルトの テンションは調整され ません。

詳しくは (▷94 ページ) をご覧くだ さい。

施錠時のドアミラー格納の設定

リモコン操作またはキーレスゴー操作 * での施錠時にドアミラーを格納する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	施錠時のドアミラー格納 機能が作動します。
オフ	施錠時のドアミラ―格納 機能は作動しません。

詳しくは (▷88 ページ) をご覧くだ さい。

設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

設定項目を初期化する

▶ 設定メニュー(▷148ページ)で ▼ を押して、"設定初期化"を選択し、 「OK」を押します。

確認画面が表示されます。



▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、 oK を押します。

初期化が実行され、"工場出荷時の 設定に初期化 しました"と表示されます。

- "いいえ"を選択すると、元の画面 に戻ります。
- **1** 安全のため、走行中は初期化を 行なうことができない項目があり ます。

オフロード走行装備

オフロード走行のための装備には、以下のものがあります。

4MATIC

車両操縦性や走行安定性を高める 4 輪駆動システムです。

DSR

下り坂を走行するときに設定した 速度を維持しようとするシステム です。

オフロード・ドライブ・プログラム エンジンの出力特性やギアシフトの タイミングなどをオフロード走行に 適した設定にします。

4MATIC

4MATIC は、ESP® や ETS とともに滑りやすい路面での駆動力の空転を防ぎ、発進時や加速時の走行安定性を向上させ、車両操縦性を確保しようとする 4 輪駆動システムです。

- ! フロントまたはリアをつり上げて けん引しないでください。ブレーキ システムや駆動装置を損傷するおそ れがあります。
- ダイナモメーターを使用してパーキングブレーキをテストするときは、イグニッション位置を 0 か 1 にして、約 10 秒間以内でテストを行なってください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

ダイナモメーター上で走行テストを行なうときは、2 軸ダイナモメーターのみを使用してください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

↑ 警告

4MATICは車両操縦性や走行安定性を 高める装備で、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。4MATIC 車でも、車両操縦性や走行安定性の 確保には限界があります。

運転時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

駆動力が不足して駆動輪が空転した ときは、以下の操作を行なってくだ さい。

- 発進しているときは、アクセルペ ダルを踏む力をできるだけゆるめ てください。
- 走行しているときは、加速を避けてください。
- 道路および交通状況に応じた運転 をしてください。
- 積雪路などでは、ウィンタータイヤ (M+S タイヤ) やスノーチェーンを装着することにより、4MATIC の効果が最大限に発揮されます。

DSR

DSR(ダウンヒル・スピード・レギュレーション)は、下り坂を走行するときに自動的にブレーキを作動させ、設定した速度を維持しようとするシステムです。

下り坂の勾配が急になるほどブレーキの効き具合は強くなります。平坦な路面やゆるい勾配の路面を走行するときは、ブレーキの効き具合は弱くなるか、ブレーキは作動しなくなります。

DSR はセレクターレバーが D か R 、N に入っているときに、走行速度を制御します。DSR が作動しているときも、アクセルペダルかブレーキペダルを踏むことによって、いっでも加減速することができます。

⚠ 警告

DSR は、下り坂を走行するときに運転者の操作を補助する装置です。下り坂の勾配度合いの判断や、車両の操作については、運転者に全責任があります。

下り坂の勾配や、走行速度と DSR の設定速度の速度差によっては、DSR を作動させているときに急激にブレーキが作動する可能性があります。また、路面状況や車両に装着されているタイヤによっては、DSR が設定速度を維持できないことがあります。これらにより車両操縦性を失い、事故を起こすおそれがあります。

状況に合わせた速度に設定し、必要 であればブレーキペダルを踏んで減 速してください。

警告

DSR を作動させているときでもアクセルペダルを踏むと車は加速します。下り坂を走行しているときは、アクセルペダルから足を放すとすぐに、DSR はブレーキを作動させます。下り坂の勾配や、走行速度と DSR の設定速度の差によっては、急激にブレーキが作動する可能性があり、車両操縦性を失い、事故を起こすおそれがあります。

【】マルチファンクションディスプレイに DSR に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷282ページ)をご覧ください。

DSR の作動と解除



エンジンがかかっていて、走行速度が約30km/h以下のときに作動させることができます。

DSR を作動させる

▶ DSR スイッチ ② を押します。 スイッチの表示灯 ① が点灯します。




マルチファンクションディスプレイに DSR インジケーター ③④ と設定速度 が表示されます。上部の DSR インジケーター ③ と設定速度表示は、数秒 後に消えます。

DSR を解除する

- ▶ DSR スイッチ ② を押します。 スイッチの表示灯 ① が消灯します。 下部の DSR インジケーター ④ と 設定速度表示が消えます。また、上 部の DSR インジケーター ③ と "オ フ" が数秒間表示されます。
- 走行速度が約35km/hを超えたときは、DSRは自動的に解除されます。このときは、確認音が鳴り、上部のDSRインジケーターと"打"が数秒間表示されます。

設定速度の変更



レバーを操作することにより、4km/h ~ 18km/h の間で DSR の設定速度を 変更することができます。

- (i) エンジンを停止したときは、設定 速度は消去され、初期値(4km/h) になります。
- ① DSR スイッチを押して DSR を解除したときは、設定速度は記憶されます。エンジンを停止しないで再度 DSR を設定したときは、記憶されている速度に設定されます。
- ① 設定速度を変更したときは、上部 の DSR インジケーター ③ と設定 速度が数秒間表示されます。

設定速度を上げる

▶レバー⑤を⑥の方向に操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

または

▶ レバー ⑤ を ⑥ の方向にいっぱいまで操作します。

2km/h 単位で設定速度が上がります。

設定速度を下げる

▶レバー⑤を⑦の方向に操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

または

▶ レバー ⑤ を ⑦ の方向にいっぱいまで操作します。

2km/h 単位で設定速度が下がります。


オフロード・ドライブ・プログラム

悪路や冠水路などを走行するときは、 オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させてください。

エンジンの出力特性やオートマチックトランスミッションのギアシフトのタイミング、ABS、ESP®、ETS などの制御が、オフロード走行に適したものになります。

積雪路や凍結路を走行するときや、ス ノーチェーンを装着しているときは、 オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させないでください。

オフロード・ドライブ・プログラムを作動させているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれることがあります。



オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させる

► イグニッション位置が 2 の位置の ときに、オフロード・ドライブ・プ ログラムスイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯 ① が点灯します。



マルチファンクションディスプレイにオフロード・ドライブ・プログラムインジケーター ③ が表示されます。

オフロード・ドライブ・プログラムを 解除する

▶ オフロード・ドライブ・プログラム スイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯 ① が消灯します。

マルチファンクションディスプレイ のオフロード・ドライブ・プログラ ムインジケーター ③ が消えます。

1 イグニッション位置を **1** にすると、 オフロード・ドライブ・プログラム は解除されます。

走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

- クルーズコントロール 設定速度を自動的に維持して走行できます。
- 可変スピードリミッター 設定速度を超えないように走行できます。
- パークトロニック

車庫入れや狭い場所での運転時に、 障害物とのおよその距離を知らせ ます。

- サイドビューカメラ 助手席側のフロントタイヤ周辺や助 手席ドア下方の映像を表示します。
- パーキングアシストリアビューカメラ

車両後方の映像と音声案内により、 車庫入れや縦列駐車などの後退操作 を補助します。

ABS、BAS、アダプティブブレーキランプ、ESP®、EBD については、走行安全装備(\triangleright 50ページ)をご覧ください。

クルーズコントロール

クルーズコントロールを設定することにより、アクセルペダルを踏まなくても、設定速度を自動的に維持して走行できます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は 30km/h 以上です。

⚠ 警告

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に 注意を払ってください。

⚠ 警告

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。


- 一定の走行速度を維持できない道路・交通状況の場合(交通量が多い場合やカーブが連続している場合)。事故を起こすおそれがあります。
- 路面が滑りやすい場合。ブレーキ や加速により駆動輪がグリップを 失い、車がスリップするおそれが あります。
- 霧や激しい雨、雪などで視界が確保できない場合。

- グルーズコントロールの設定速度 と、スピードメーターおよびマルチ ファンクションディスプレイの速度 表示には、若干の誤差が生じること があります。
- 指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、クルーズコントロールが誤作動するおそれがあります。
- 急な上り坂では速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

クルーズコントロールを設定する



- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③記憶されている前回の設定速度に設定する/現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピー ドリミッター(▷164ページ)と同じ レバーで操作します。

▶表示灯②が消灯していることを確認します。

表示灯が点灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に押します。

表示灯が消灯します。

- ▶ 設定したい速度で走行します。
- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。

そのときの走行速度に設定されます。

または

▶ レバーを ③ の方向に操作します。 前回の設定速度に設定されます。

前回の設定速度が記憶されていない ときは、そのときの走行速度に設定 されます。

↑ 警告

前回の設定速度に設定するときは、 周囲が安全な状況であることを確認 してください。走行中の速度と設定 速度に大きな差があると、急加速や 急減速して事故を起こすおそれがあ ります。

- ▶ アクセルペダルから足を放します。 自動的に設定速度を維持しながら走 行します。
- - 約30km/h以下の速度で走行しているとき
 - ESP® の機能を解除しているとき
- エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。
- 1 上り坂では設定速度を維持できないことがありますが、平坦な路面になると設定速度に戻ります。 下り坂では設定速度を維持するために、自動的にブレーキを効かせることがあります。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ クルーズコントロールインジケーター

クルーズコントロールが設定される と、マルチファンクションディスプレ イに " クルーズコントロール " と設定 速度 ⑦ が数秒間表示されます。

また、設定速度から上の部分のクルーズコントロールインジケーター ® が 点灯します。

() クルーズコントロールインジケー ターの目盛りは 5km/h 単位です。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

i 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

レバーを ④ の方向に下げている ときは、シフトダウンしたり、自動 的にブレーキを効かせることがあり ます。

クルーズコントロールを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。または
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯が点灯して、可変ス ピードリミッターが操作できる状態 になります。 以下のときも、クルーズコントロールは解除されます。

- 走行速度が約30km/h以下になったとき
- ESP® が作動したときや、ESP® の 機能を解除したとき
- セレクターレバーを N に入れた とき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコントロール 解除 " が数秒間表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせた ときもクルーズコントロールは解除さ れます。

↑ 警告

走行中はセレクターレバーを **N** に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターを設定することにより、アクセルペダルを踏んでも、設定速度を超えないように走行できます。

設 定 で き る 速 度 は 30km/h か ら 210km/h までの間です。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

♠ 警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用 時の安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。


■ 可変スピードリミッターの設定速度と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

- ! 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。
- i ウィンタータイヤ装着時など、タイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定できるウィンタータイヤスピードリミッターが装備されています。詳しくは(▷152ページ)をご覧ください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターの設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

- i 車の最高速度以上に設定しても、 最高速度以上の速度で走行すること はできません。
- ↑ 仕様により、設定できる速度が異なる場合があります。
- 設定速度を維持できないときは、 警告音が鳴り、マルチファンクショ ンディスプレイに "制限速度 超え ました "と表示されることがあり ます。

可変スピードリミッターを設定する



- ①現在の走行速度に設定する /30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③記憶されている前回の設定速度に 設定する / 現在の走行速度に設定す る /30km/h に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する /30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール(▷161 ページ)と同じ レバーで操作します。

▶ 表示灯 ② が点灯していることを確認します。

表示灯が消灯しているときは、レ バーを⑤の方向に押します。

表示灯が点灯します。

⚠ 警告

運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

可変スピードリミッターは設定速度 以上に加速する必要のないときに使 用してください。

可変スピードリミッターを設定しているときは、以下の操作を行なったときにのみ、設定速度以上の速度にすることができます。

- レバーを操作する
- アクセルペダルを踏んでキックダウンさせる

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。

- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。
 - 走行速度が 30km/h 以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 走行速度が 30km/h 以下のとき は、30km/h に設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 記憶されている前回の設定速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

可変スピードリミッターが設定されると、マルチファンクションディスプレイに"制限速度"と設定速度⑦が数秒間表示されます。

また、設定速度から下の部分の可変スピードリミッターインジケーター ® が点灯します。

① 可変スピードリミッターインジ ケーターの目盛りは 5km/h 単位 です。

↑ 警告

可変スピードリミッターを設定するときは、周囲の安全、特に後方の車などに注意しながら操作してください。記憶されている前回の設定速度が走行速度より低いときは、記憶されている前回の設定速度に設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。



- ⑦ 設定速度
- ⑨可変スピードリミッターインジケーター

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを ⑤ の方向に押します。 レバーの表示灯が消灯して、クルー ズコントロールが操作できる状態に なります。

⚠ 警告

可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。

以下のときも、可変スピードリミッターは解除されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、キックダウン しても解除されません。

• エンジンを停止したとき

パークトロニック

警告

パークトロニックは運転者を支援する システムです。運転者はパークトロ ニックだけに頼らず、必ず周囲の状況 を確認してください。

警告

特に周辺に人や動物がいないことを確 認してください。 パークトロニックは、超音波センサーによる電子式駐車補助システムです。 車両と障害物との距離を視覚的、聴覚 的に示します。

パークトロニックは、以下のときに自動的に作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- シフトポジションが **D**、**R**、 **N** のいずれかのとき
- パーキングブレーキが解除されてい るとき

パークトロニックは、走行速度が約 18km/h 以下のときに作動します。 走行速度が約 18km/h 以上になると 作動を停止します。

フロントバンパーの 6 個のセンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが障害 物などを感知します。

パークトロニックセンサー



① センサー (フロントバンパー右側の例)

【 センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着した状態のときは、赤色インジケーターだけが点灯して、約20秒後にパークトロニックが停止することがあります。センサーに損傷を与えないよう注意して、定期的に清掃してください(▷266ページ)。

センサーの感知範囲



側方から見た感知範囲



上方から見た感知範囲

フロントバンパーのセンサー

センター部 約 100cm ~ 20cm コーナー部 約 60cm ~ 15cm


リアバンパーのセンサー

センター部 約 120cm ~ 20cm

コーナー部 約 80cm ~ 15cm

- ! バンパーのセンター部で約 20cm 以内、コーナー部で約 15cm 以内 にある障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- !! センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正しく作動しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近く にあるとき、またエンジンルームの 温度が高いときは、パークトロニッ クが正常に作動しないことがあります。

インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯



リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ リア作動表示灯

パークトロニックのインジケーター / 作動表示灯は、フロントは、ダッシュボード上の図の位置、リアは、ラゲッジルーム上方の図の位置にあります。

感知範囲に障害物が入ったとき

黄色インジケーターが 1 個点灯し ます。

障害物との距離が近くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき

黄色インジケーターに加えて 1 個目の 赤色インジケーターが点灯し、警告音 が断続的に約3秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。


パークトロニックの作動

パークトロニックは、シフト位置に応じて、以下のように作動します。

シフト位置	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯が点灯 します。
RN	フロントとリアのセ ンサーが作動し、フ ロントとリアの作動 表示灯が点灯します。
P	パークトロニックは 作動しません。

(i) イグニッション位置を 2 にすると、すべてのインジケーターと作動表示灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの停止



- ① 表示灯
- ② パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックの機能を解除できます。

パークトロニックの機能を解除する

► イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯 ① が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ パークトロニックオフスイッチ②
を押します。

スイッチの表示灯 ① が消灯します。

パークトロニックオフスイッチでパークトロニックを停止しても、次にイグニッション位置を2にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯している。 約2秒間警告音が 鳴った。

約20秒後にパークトロニックの機能が解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

パークトロニックの故障のため、機能が解除されている。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックの 赤色インジケーターだけが点灯している。 約20秒後にパークトロニックの機能が解除された。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷266ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷170 ページ)。

サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装備されたカメラにより、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の映像を、COMANDディスプレイに表示します。

また、ガイドラインにより、カーブなどでの走行を補助します。

発進する際などには、必ずサイド ビューカメラで助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方の状況を確 認してください。

♠ 警告

サイドビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はサイドビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。

⚠ 警告

サイドビューカメラ使用時において も安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。

⚠ 警告

COMAND ディスプレイの映像には近くにある障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て発進や路肩への幅寄せなどをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。

サイドビューカメラ使用時において も、目視による安全確認を行ないな がら運転してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は変化し、それに伴いガイドラインの 示す位置にも誤差が生じます。必ず 自分の目やミラーで周囲の状況を直 接確認してください。
- ボディ側面前方や後方にある物は ディスプレイには表示されません。
- 外気温度が低いときは、COMAND ディスプレイが暗くなったり、映像が薄くなることがあります。また、動いている物の映像が歪んだり、COMAND ディスプレイに表示されないことがあります。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。

- 力メラやカメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。カメラが故障したり、カメラの取り付け位置や角度がずれるおそれがあります。
- ↓ ドアミラーやカメラを損傷した り、カメラの取り付け位置や角度が ずれたときは、すみやかにメルセデ ス・ベンツ指定サービス工場でカメ ラの修理および調整を行なってくだ さい。
- カメラの修理および調整は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ♪ カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときや、 " ガイ ドできません。オーナーズマニュア ルを参照ください " というメッセー ジが表示されたときは、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

- 以下のような場合は、サイドビューカメラは正常に作動しません。
 - 助手席ドアが完全に閉じていないとき
 - 助手席側ドアミラーが完全に展開していないとき
 - スノーチェーンや応急用スペア タイヤを装着しているとき
 - 激しい雨や雪が降っているとき や霧のとき
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - カメラにヘッドライトや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入 るときなど)
 - カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
 - カメラに泥や汚れが付着したとき

洗車するときの注意

- 洗車時に高圧式スプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

サイドビューカメラの位置



- ① 助手席側ドアミラー
- ② サイドビューカメラ

サイドビューカメラ ② は助手席側ドアミラー ① の下部に装備されています。

サイドビューカメラの表示範囲



① サイドビューカメラの表示範囲

サイドビューカメラは、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の範囲 ① を表示します。

サイドビューカメラの作動と停止

サイドビューカメラを作動させる

イグニッション位置が**2** のときにサイドビューカメラを作動させることができます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの ® ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " システム " を選択します。

設定基本画面になります。




設定基本画面

▶ "サイドビューカメラ"を選択します。

サイドビューカメラが作動し、 COMAND ディスプレイに、サイド ビューカメラの映像とガイドライン が表示されます。

サイドビューカメラを停止する



▶ COMAND コントローラーを押すか、COMAND コントロールパネルの ※ ボタンを押します。

設定基本画面に戻ります。

または

▶ COMAND コントロールパネルのア プリケーション選択ボタンか通話開 始ボタンを押します。

それぞれのボタンに応じた画面になります。

再度 COMAND コントロールパネルの ☜ ボタンを押すと、サイドビューカメラが作動します。


1 パーキングアシストリアビューカメラの起動設定で "リバース連動"を選択しているときにセレクターレバーを R に入れると、パーキングアシストリアビューカメラが作動します。

その後に COMAND コントロール パネルの ボタンを押すと、サイ ドビューカメラが作動します。

↑COMAND システムをオフにした り、イグニッション位置を 2 以外 にすると、サイドビューカメラが停 止します。

再度 COMAND システムをオンに したり、イグニッション位置を **2** にするとサイドビューカメラが作動 します。

サイドビューカメラの映像



- ①自車
- ② 助手席側フロントタイヤ

走行速度が約15km/hを超えると、サイドビューカメラの映像は表示されなくなります。

このときは、ディスプレイに " 安全の ため 走行中は利用できません " と表示 されます。

走行速度が約15km/h以下になると、 サイドビューカメラの映像は再び表示 されます。

ガイドライン

- 助手席側フロントホイールの 中心位置を表示するガイドラ インです。
- (4) 助手席側の車体から約35~ 40cm の位置を表示するガイ ドラインです。
- (5) ステアリングをいっぱいまで まわして曲がったときの、助 手席側リアタイヤの軌道の目 安を表示するガイドライン です。
- (6) 現在のステアリング操舵角で 曲がったときの、助手席側リ アタイヤの軌道の日安を表 示するガイドラインです。 ステアリング操舵角が変化す ると、角度が変化します。
- ↑ ガイドライン ⑤ および ⑥ は以下 のときには表示されません。
 - 助手席方向にまわしたステアリ ング操舵角が約90°以下のとき
 - ステアリングが運転席方向にま わしてあるとき
 - セレクターレバーが $\boxed{\mathbf{R}}$ に入っ ているとき

また、以下のときはガイドライン ③ および ④ も表示されません。


• 助手席ドアが完全に閉じてい ないとき

ディスプレイに "助手席側ドア が開いているため ガイドできま せん"と約3秒間表示されます。

• 助手席側ドアミラーが格納され ているとき

ディスプレイに "ドアミラーが格 納されているため ガイドできま せん"と約3秒間表示されます。

路肩などに車を寄せるとき




- ③ 助手席側フロントホイールの中心を表 示するガイドライン (青色)
- ④助手席側の車体から約35~40cmの 位置を表示するガイドライン(青色)

路肩などに車を寄せるときに、車体と 路肩の縁石などの目標物との位置関係 を確認できます。

- ▶ 上図のように、ガイドライン ④ が 目標物の端に接するように車両を幅 寄せします。
- ▶ ガイドライン ④ を目標物と平行 にすることで、目標物に沿って駐車 できます。

ガイドライン ③ の位置により、助手 席側フロントホイールのおよその位置 を知ることもできます。

障害物のあるカーブを曲がるとき



- ⑤ステアリングをいっぱいまでまわして 曲がったときの助手席側リアタイヤ の軌道の目安を表示するガイドライン (青色)
- ・現在のステアリング操舵角で曲がったときの、助手席側リアタイヤの軌道の目安を表示するガイドライン(黄色)
- ⑦ 障害物
- ディスプレイの表示はあくまで目 安です。走行するときはディスプレ イの表示だけに頼らず、必ず周囲の 状況を直接確認してください。

助手席側に障害物があるカーブを曲が るときに、車体の予想進路と障害物と の位置関係の目安を確認できます。


▶ ステアリングを助手席側にまわします。

上図のように、ガイドライン ⑥ が障害物⑦より外側にくるときは、車体と障害物が接触しない目安になります。

ただし、よりステアリングを助手席側にまわし、ガイドライン⑥が障害物と重なったり、障害物よりも内側にくると、車体と障害物が接触するおそれがあります。

ガイドライン ⑥ が障害物より外側 にくるようにステアリング操舵角を 調整し、車両周辺を直接確認しなが ら走行してください。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。



上図のように、ガイドライン ⑤ が障害物⑦より外側にあるときは、ステアリングをいっぱいまでまわして曲がっても、車体と障害物が接触しない目安になります。

パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

警告

車の周囲に人や動物がいないことを 確認してください。

↑ 警告

リアビューカメラは運転の補助を行なう装備です。状況によっては、障害物が歪んで表示されたり、正しく表示されなかったり、まったく表示されないおそれがあります。リアビューカメラは、運転者の不注意を補うものではありません。以下のものは、リアビューカメラに表示されないことがあります。

- リアバンパーのすぐ近くにあるもの
- リアバンパーの下方にあるもの
- テールゲートの近くにあるもの

リアビューカメラ使用時の安全確保 や危険回避については、運転者に全 責任があります。リアビューカメラ を使用する際も、常に車両の周囲に 注意を払ってください。

絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。

⚠ 警告

以下のときは、リアビューカメラが 正常に作動しなかったり、機能が制 限されるおそれがあります。

- テールゲートが完全に閉じてい ないとき
- 激しい雨や雪が降っているときや 霧のとき
- 夜間や暗い場所にいるとき
- カメラにヘッドライトや日光の反射などの強い光が直接当たったとき(映像に白い縦線が入ることがあります)
- 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
- 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入っ たときやカメラに冷水や温水がか かったときなど)
- カメラが汚れていたり、付着物があるとき
- 車の後部を損傷したとき 車の後部を損傷したときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工 場でカメラ位置の点検と調整を行 なってください。

上記のような場合は、リアビューカメ ラを使用して後退操作を行なわない でください。人や他の車、障害物に 衝突したり、事故につながるおそれ があります。


- 後退駐車または縦列駐車をしてい るときに、COMAND システムの他 の機能を作動させると、パーキング アシストリアビューカメラの映像が 中断されます。
- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすおそれ があります。
- カメラの周囲に強い衝撃を与え ないでください。故障の原因にな ります。
- 乗員人数や荷物の積載量が多く車 両が沈み込んだり傾いたりしている 場合は、COMAND ディスプレイに 表示されているガイドラインに誤差 が生じます。必ず自分の目やミラー で後方や周囲の安全を直接確認して ください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。
- 以下のような場合はシステムを使 用しないでください。
 - 積雪路面や凍結路面など、タイ ヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦でない、 または直線でない道路

カメラの位置



カメラ ① は、テールゲートハンドル の左側に装備されています。

COMAND ディスプレイの映像



後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出され る映像は、ルームミラーやドアミラー で見るのと同じ左右反転させた鏡像と なります。

⚠ 警告

安全のため、ガイドラインの色の識 別が困難な方は、パーキングアシス トリアビューカメラを使用しないで ください。

- ! 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、障害物が 0.25m ガイドライン ④ を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン ④ まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- 路面に接していない障害物や上方の空間にある障害物はガイドライン内になくても接触する可能性があります。十分に注意してください。
- ・ テールゲートが開いていたり、完全に閉じていない状態でパーキングアシストリアビューカメラを作動させたときや、パーキングアシストリアビューカメラ作動中にテールゲートを開いたときは、ガイドラインは表示されません。このときはCOMANDディスプレイに『テールゲートが開いていますガイドできません』と数秒間表示されます。
- ↑ セレクターレバーを R に入れ てから他の位置にしたときは、数秒 間パーキングアシストリアビューカ メラの映像が COMAND ディスプ レイに表示されます。

パーキングアシストリアビュー カメラを作動させているときに、 COMAND システムの他の機能を作 動させると、パーキングアシストリ アビューカメラの映像が中断され ます。

後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、画面表示で後退操作 を補助をするモードです。

後退駐車モードにする

- ▶ パーキングアシストリアビューカメラの起動設定が "リバース連動"になっていることを確認します(▷187ページ)。
- ► COMAND システムをオンにします。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。
- ► COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。



① 後退駐車アイコン


Manage が表示されていないときは、 後退駐車アイコン ① を選択 して、COMAND コントローラーを押 します。



- ▶ 後退駐車時のガイドラインが表示されます。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、セ レクターレバーを \mathbf{R} 以外の位置 に入れて、再度 \mathbf{R} に入れます。

ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する



- ① COMAND ディスプレイ表示の例 ② ① が表示されているときの自車位置
- ▶ 周囲に注意しながら、まっすぐ後退します。
- ↓ ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら、後退駐 車する




- ① COMAND ディスプレイ表示の例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ③ 直進ガイドライン(青色)
- ④ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ 予想進路ガイドライン ④ が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン③が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻して、後退してください。
- ! ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などが ないことを確認してください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する



- ①自車
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から約1m間隔を空けて平行に、駐車車両②の前端から自車が約半分ほど前に出た位置で、停車します。ステアリングは直進状態にします。
- 駐車スペース③の前方に駐車車 両がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。
- ▶パーキングアシストリアビューカメラの起動設定のリバース連動が設定されていることを確認します(▷187ページ)。
- ► COMAND システムをオンにします。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。

► COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。



① 縦列駐車アイコン

が表示されていないときは、縦列駐車アイコン ① を選択して、COMAND コントローラーを押します。



- ▶ 縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。
- で見る "を選択して、COMAND コントローラーを押すと、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。

パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、セ レクターレバーを \mathbf{R} 以外の位置 に入れて、再度 \mathbf{R} に入れます。




- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 垂直ガイドライン
- ▶ 垂直ガイドライン ④ が、駐車スペース前方の駐車車両 ② の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン ④ が駐車車両の 後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン ④ が駐車車両② の後端から外れていると、正しい 位置に駐車できません。



⑤ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてから しばらくすると、駐車位置ガイドラ イン ⑤ が表示されます。




- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認します。

- 駐車位置ガイドライン(道路側)
 ⑥が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- ・駐車位置ガイドライン(縁石側) ② が正しい位置に合っていることを確認してください。正しい位置に合わせないまま後退すると、駐車車両や障害物に衝突するおそれがあります。
- ステアリングをまわして駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦の位置を調整しても、駐車位置ガイドライン(縁石側)内に駐車車両や障害物が入ってしまう場合は、駐車スペースが狭すぎます。そのスペースには駐車しないでください。

- ステアリングをまわしすぎたときは "ガイドできません ステアリングを戻してください"と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦ を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。
- ▶後退をはじめると、画面から垂直 ガイドライン④、駐車位置ガイド ライン(道路側)⑥、駐車位置ガ イドライン(縁石側)⑦が消え ます。
- **う** 周囲の安全を確認しながら、ゆっくり後退してください。
- 以下のときはガイドが中止されます。
 - セレクターレバーを R 以外の 位置に入れたとき
 - "戻る"、または ******** を選択し たとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が人や他の車、障害物など に衝突しないように注意してくだ さい。


- ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。



- ⑧ ステアリング角度ガイドライン
- ▶ そのままゆっくり後退すると、ステアリング角度ガイドライン ® が表示されます。

縁石などの駐車スペースの縁に、ステアリング角度ガイドライン®が合うまでステアリングをまわさないで、そのままゆっくり後退します。

▶ ステアリング角度ガイドライン ® が正しい位置に合ったら、停車します。



- ⑨ 直進ガイドライン(青色)
- ⑩予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン ⑦ と予想進路ガイドライン ⑩ が表示されます。

- ▶ 予想進路ガイドライン ⑩ が縁石などの駐車スペースの縁と接するまでゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻します。

パーキングアシストリアビューカメラ の設定

► COMAND コントロールパネルの ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " システム " を選択します。

設定基本画面になります。



設定基本画面

■ "システム設定"→"リアビューカメラ" を選択します。



パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定

▶ "リバース連動 "を選択します。

COMAND コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。




チェック マーク	内容
表示	セレクターレバーを R に入れると、パー キングアシストリア ビューカメラが自動的 に起動します。
消去	パーキングアシストリ アビューカメラは表示 されません。

エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を0にしても、設定内容は記憶されます。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声案内設定

▶ "音声案内 "を選択します。

COMAND コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。



チェック マーク	内容
表示	音声案内が行なわれ ます。
消去	音声案内は行なわれません。

- **う**" 音声案内 " は、" リバース連動 " が選択されているときのみ選択できます。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度などに応じて、送風量や送 風口の組み合わせなどを自動的に調整 し、車内の温度や湿度などを快適な状 態に保ちます。

⚠ 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇って事故を起こすおそれがあります。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるように努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充や交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- フロントウインドウ下部の吸気口 が雪や氷で覆われないようにしてく ださい。


送風口や車内の吸排気口が覆われないようにしてください。

- 対気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとパノラミックスライディングルーフ*を開くと、短時間で換気できます(▷107ページ)。
- (i) 除湿された水分は車体下方に排水 されます。水分が排出されても、故 障ではありません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こし ていると送風量が減ることがあり ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コントロールパネル



- ① 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ② AUTO スイッチ
- ③ オフスイッチ
- ④ 独立温度設定機能スイッチ
- ⑤ AC スイッチ
- ⑥ デフロスタースイッチ
- ⑦ 内気循環スイッチ
- ⑧ 送風温度調整ダイヤル (右側)
- リアデフォッガースイッチ
- ⑩ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑪ 送風量調整スイッチ(弱)
- ⑫ ディスプレイ
- ③ 送風口選択スイッチ

通常の使い方

i エアコンディショナーが停止しているときは、送風や内気循環も停止します。ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*が閉じているときは、エアコンディショナーの停止は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなります。

エアコンディショナーを作動させる

► AUTO スイッチ AUTO を押します。 エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

AUTO スイッチの表示灯が点灯し、送風口の選択と送風量が自動的に調整されるようになります。

または

▶ オフスイッチ OFF を押します。

オフスイッチの表示灯が消灯し、エアコンディショナーが停止前の設定で作動します。

ただし、内気循環モードに設定されていたときは、外気導入モードに設定されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアデフォッガースイッチ以外の エアコンディショナーのスイッチや ダイヤルを操作したときも、エアコ ンディショナーは作動します。

エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ OFF を押します。 オフスイッチ OFF の表示灯が点 灯します。

AUTO モードの解除

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに以下の操作を行ないます。

▶送風量調整スイッチ (※) または(※) を押します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯し、送風量の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイに送風量インジケーターが表示されます。

または

▶ 送風口選択スイッチ ② を押します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯し、送風口の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイに送風ロインジケー ターが表示されます。

AC モード

AC モードを設定しているときは、除湿 / 冷房された空気が送風されます。

↑ 警告

AC モードが解除されているときは、 車内の空気が除湿または冷房されません。ドアウインドウやスライディングルーフ * が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウの内側が曇りやすくなり、交通状況を把握できずに事故の原因になります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負担が軽減し、燃費が向上します。

前除湿/冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ A/C を押します。

AC スイッチ [AC] の表示灯が消灯します。

除湿 / 冷房されていない空気が送 風されます。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ (A/C) を押します。
AC スイッチ (A/C) の表示灯が点灯します。

除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にAC モードになります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

AC モードのトラブル

AC スイッチ [M] を押したときに、表示灯が 3 回点滅するか、消灯したままになります。このときは、AC モードに設定することができません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

送風温度の調整

左右別々に送風温度を調整できます。

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル ① または ⑧ を時計回りにまわします。


送風温度を下げる

- ▶ 送風温度調整ダイヤル ① または ⑧ を反時計回りにまわします。
- i 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- **前** 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。
- ドアウインドウやパノラミックス ライディングルーフ*が開いてい ると、設定温度を維持できません。

送風口の選択

▶ 送風口選択スイッチ (シ) を押して、 送風したい送風口マークをディスプ レイに表示させます。

送風口 マーク 主に送風される送風口



中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口

中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口、フロント足元送風口、リア 足元送風口

サイド送風口、リア中央 送風口、フロント足元送 風口、リア足元送風口

フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、サイド送風口、フロ ント足元送風口、リア足 元送風口

フロントウインドウ送風ロ、ドアウインドウ送風ロ、中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口、フロント足元送風口、リア定元送風口、リア足元送風口

フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、中央送風口、サイド 送風口、リア中央送風口

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- i 表示されている送風口マークに関わらず、サイド送風口からは常に送風が行なわれます。サイド送風口からの送風を停止するときは、サイド送風口を閉じてください。
- i 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれること があります。

送風量の調整

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強) 8 を 押します。

ディスプレイに表示される送風量インジケーターの点灯数が増えます。

送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱) ® を 押します。

ディスプレイに表示される送風量インジケーターの点灯数が減ります。

独立温度設定機能

助手席側の送風温度の設定を運転席側の送風温度の設定に連動させることができます。

独立温度設定機能を設定する

または

▶ 助手席側の設定温度調整ダイヤルを 操作します。 独立温度設定スイッチ MONO の表示灯が消灯し、運転席と助手席を個別に調整できます。

独立温度設定機能を解除する

▶ 独立温度設定スイッチ MONO を押します。

独立温度設定スイッチ MONO の表示 灯が点灯し、助手席側の設定温度が、 運転席側の設定温度に連動します。

デフロスターモード

フロントウインドウの外側が凍結しているときや、フロントウインドウまたはフロントドアウインドウの内側が曇っているときに使用します。

i 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ (家) を押します。

デフロスタースイッチ (薬) の表示 灯が点灯し、以下の内容でエアコン ディショナーが作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 外気温度によっては、エアコン ディショナーの送風量が上がり、 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口を中心に送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ デフロスタースイッチ (家) を押します。

デフロスタースイッチ (愛) の表示 灯が消灯し、送風温度、送風口の選択、送風量などが元の設定に戻ります。

または

▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、デフロスタースイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

または

▶ 送風温度調整ダイヤル ① または ⑧ を操作します。

または

- ▶ 送風量調整スイッチ ⑩ または ⑪ を押します。
- デフロスターモードを解除すると、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定され、内気循環モードにしていたときは内気循環モードは解除されます。

フロントウインドウの内側が曇るとき

- ▶ AC スイッチ [40] を押して、AC モードに設定します。
- ► AUTO スイッチ AUTO を押します。
- ▶ 曇りが取れないときは、デフロス ターモードに設定します。
- 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ フロントワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択スイッチ (**) を押して、 ディスプレイに送風口マーク (**) または (**)、(**) を表示させます。
- **i** 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

警告

ウインドウに氷や雪が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアデフォッガーを使用する

- ► イグニッション位置が**2**になっていることを確認します。
- ▶ リアデフォッガースイッチ **デ** を 押します。

リアデフォッガースイッチ **デ**の 表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ 歴^M を押します。

リアデフォッガースイッチ **デ**の 表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、使用を開始 してから数分後に自動的に停止し ます。

- ! 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- 外気温度が低いときは、リアデフォッガースイッチを押してもすぐに作動しない場合があります。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガーが短時間で停止したり、使用できないときは、以下のようにしてください。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。 バッテリーの電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに設定すると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ * を開閉できます。

警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。 ウインドウが曇りやすくなり、 事故を起こすおそれがあります。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ ๑๑ を押します。内気循環スイッチ ๑๑ の表示灯が 点灯します。

または

▶ ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*が閉じはじめるまで、内気循環スイッチ 毎 を押して保持します。

内気循環モードに設定され、ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ * が自動で閉じます。

⚠ 警告

内気循環スイッチ ② でドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ * を閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して少し開く機能がありますが、身体を挟まれないように注意してください。

外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わりますが、このときは内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

外気温度が約 5℃以 下のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後
外気温度が約 5℃以 上のとき	約 30 分後

内気循環モードを解除する

▶ 内気循環スイッチ ☎ を押します。 内気循環スイッチの表示灯が消灯します。

または

▶ ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ * が開きはじめるまで、内気循環スイッチ 毎 を押して保持します。

内気循環モードが解除され、ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*が前回開いていた位置まで自動で開きます。

↑ 警告

内気循環スイッチ ② でドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*を開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけたり、パノラミックスライディングルーフ*や電動サンシェード*に触れないようにしてください。ドアウインドウとドアフレーム、パノラミックスライディングルーフ*とルーフ作動部、電動サンシェード*とルーフ内張りの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

ングルーフ * を、別のスイッチで 操作した場合、操作したドアウイン ドウやパノラミックスライディング ルーフ * を内気循環モードの解除 操作に連動して開くことはできま せん。

内気循環モードに設定しているときに AC モードを解除すると、自動的に内気循環モードは解除されます。

送風口の調整

↑ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。

送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けずぎないように注意してください。

車外の空気を車内へ取り入れるため に、以下の点に注意してください。

- フロントウインドウ下部の吸気口が、氷や雪、葉などで覆われていないこと
- 車内の送風口や吸排気口が覆われていないこと

中央送風口



- ①中央送風口(左側)
- ②中央送風口(右側)
- ③中央送風口(右側)開閉ダイヤル
- ④中央送風口(左側)開閉ダイヤル

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を上側に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を下側に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

i 送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

サイド送風口



左側送風口

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- サイド送風口②を閉じても、ドアウインドウ送風口①を完全に閉じることはできません。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

グローブボックス送風口

エアコンディショナーが作動している ときは、グローブボックス内には、外 気または冷気が送風されます。

送風量はエアコンディショナーの設定 に連動します。

- エアコンディショナーの設定温度を上げるときは、グローブボックス内の送風口を閉じてください。
- 外気温度が高いときは、グローブボックス送風口を開き、エアコンディショナーの AC モードを設定してください。収納物を損傷したり、ガスライターやボンベなどが入っている場合は爆発するおそれがあります。



左ハンドル車 ① 開閉ダイヤル

② 送風口

グローブボックス送風口を開閉する

▶ 開閉ダイヤル ① をまわします。

リア足元送風口

フロントシートの下側にリア足元送風 口があります。

リア中央送風口



- ①リア中央送風口開閉ダイヤル
- ②リア中央送風口(右側)
- ③ リア中央送風口(左側)

送風口を開く

▶ リア中央送風口開閉ダイヤル ① を 上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ リア中央送風口開閉ダイヤル ① を 下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

パノラミックスライディングルー フ *

⚠ 警告

パノラミックスライディングルーフ を開閉するときは、身体や物が挟ま れないように注意してください。挟 まれそうになったときは、ただちに パノラミックスライディングルーフ スイッチを操作して、パノラミック スライディングルーフを開いてくだ さい。

警告

子供が車内からパノラミックスライディングルーフを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

⚠ 警告

パノラミックスライディングルーフのガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにパノラミックスライディングルーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。

主行中はパノラミックスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。

- 降雨後や降雪後にパノラミックス ライディングルーフを開くときは、 ルーフ上の水や雪などを取り除いて ください。車内に水や雪などが入る おそれがあります。
- パノラミックスライディングルー フ上に雪や氷が付着した状態で操作 しないでください。パノラミックス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- パノラミックスライディングルーフの開口部に腰をかけたり、荷物を載せたりして大きな力を加えないでください。パノラミックスライディングルーフを損傷するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとパノラミックスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- ↑ パノラミックスライディングルーフは、車外からリモコン操作で開くことができます(▷113ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- パノラミックスライディングルーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、パノラミックスライディングルーフの開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- **()** リアシート上方のガラスルーフは 開閉できません。

パノラミックスライディングルーフ の操作

パノラミックスライディングルーフの 開閉



- ① チルトアップする
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウンする

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。 エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしてから約5分間は、パノラミックスライディングルーフを開閉できます。その間にフロントドアを開くと、パノラミックスライディングルーフは開閉できなくなります。

開く

電動サンシェードが開いているとき に、パノラミックスライディングルー フを開くことができます。

▶ スイッチを②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

▶ スイッチを②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。 スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で開いているパノラミックスライディングルーフは停止します。

閉じる

▶ スイッチを ③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

▶ スイッチを③の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全閉します。 スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で閉じているパノラミックスライディングルーフは停止します。

チルトアップする

パノラミックスライディングルーフ は、後部をチルトアップすることがで きます。

▶ スイッチを ① の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

▶ スイッチを ① の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動でチルトアップしているパノラミックスライディングルーフは停止します。

パノラミックスライディングルーフが開いているときにスイッチを①の方向に操作して保持するか、いっぱいまで操作すると、パノラミックスライディングルーフは閉じ、チルトアップした状態になります。

チルトダウンする

▶ スイッチを ③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

▶ スイッチを③の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動でチルトダウンしているパノラミックスライディングルーフは停止します。

レインクローズ機能

パノラミックスライディングルーフを開いた状態で、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしたときは、以下のときにパノラミックスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高い、または低い とき
- エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を0にし てから、約6時間が経過したとき
- 電力供給に異常が発生したとき
- ・
 レインクローズ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗を感知したときは、挟み込み防止機能が作動し、スライディングルーフが停止し、その位置から少し開いた状態になります。また、レインクローズ機能が解除されます。
- 以下のときは、レインクローズ機能は作動しません。
 - チルトアップしているとき
 - 作動が妨げられたとき
 - レインセンサーに雨滴がかから ないとき

挟み込み防止機能

パノラミックスライディングルーフに は挟み込み防止機能があります。

↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態 や、より強い力でパノラミックスラ イディングルーフを閉じるときは、 身体を挟まないように注意してくだ さい。

スイッチを操作し続けてパノラミッ クスライディングルーフを閉じてい るとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただち に停止し、その位置から少し開きます。

ただし、挟み込み防止機能が作動した 後に再度操作して、挟み込みなどの抵 抗を検知したときは、より強い力で閉 じます。

さらに、この状態で再度操作して挟み 込みなどの抵抗を検知したときは、挟 み込み防止機能が作動しないことが あります。

自動でパノラミックスライディング ルーフを閉じているとき、またはチル トダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただ ちに停止して、その位置から少し開 きます。

電動サンシェードの操作

電動サンシェードにより、車内への日 光を遮ることができます。電動サン シェードはパノラミックスライディン グルーフが閉じているときのみ開閉で きます。

⚠ 警告

電動サンシェードを開閉するときは、 身体や物が挟まれないように注意し てください。

🚹 エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を **0** にし てから約5分間は、電動サンシェー ドを開閉できます。その間にフロン トドアを開くと、電動サンシェード は開閉できなくなります。

電動サンシェードの開閉



- ① 開く
- ② 開く
- ③閉じる

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に操作できます。

開く

- ▶ スイッチを ① または ② の方向に軽 く操作します。
 - 操作している間だけ開きます。
- ▶スイッチを①または②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で 全開します。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で開いている電動サンシェードは停止します。

閉じる

- ▶ スイッチを ③ の方向に軽く操作します。
 - 操作している間だけ閉じます。
- ▶ スイッチを③の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全閉します。 スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で閉じている電動サンシェードは停止します。

挟み込み防止機能

電動サンシェードには挟み込み防止機 能があります。

挟み込みなどの抵抗があると、ただち に停止し、その位置から少し開きます。

パノラミックスライディングルーフ と電動サンシェードのリセット

パノラミックスライディングルーフや 電動サンシェードがスムーズに作動し ないときは、パノラミックスライディ ングルーフと電動サンシェードのリ セットを行なってください。

► イグニッション位置を 1 か 2 にします。

- ▶ パノラミックスライディングルーフ が約 10cm 開くまで、スイッチを ② の方向に軽く操作して、保持し ます。
- ▶ パノラミックスライディングルーフが完全に閉じるまで、スイッチを③の方向に繰り返し軽く操作し、そのまま約2秒以上保持します
- ▶ スイッチを ① の方向に軽く操作して、電動サンシェードを完全に開き、 そのまま約 2 秒以上保持します。
- ▶ 電動サンシェードが約 10cm 開く まで、スイッチを②の方向に軽く 操作して、保持します。
- ▶ 電動サンシェードが完全に閉じるまで、スイッチを③の方向に繰り返し軽く操作し、そのまま約2秒以上保持します
- ▶ パノラミックスライディングルーフ と電動サンシェードが全開および全 閉することを確認します。
- ▶ 全開および全閉しないときは、リセット作業を繰り返してください。
- パノラミックスライディングルー フと電動サンシェードのリセットが できないときなどは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受 けてください。

パノラミックスライディングルー フのトラブル

パノラミックスライディングルーフを 閉じることができず、原因がわから ないとき

警告

強い力でパノラミックスライディングルーフを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でパノラミックスライディングルーフを閉じるときは十分注意してください。閉じているパノラミックスライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているパノラミックスライディングルーフが停止して、少し開くときは、 以下のようにしてください。

▶ パノラミックスライディングルーフ が停止したらただちに、パノラミッ クスライディングルーフが閉じるま でスイッチを③の方向に軽く操作 し続けてください。

強い力でパノラミックスライディン グルーフが閉じます。

閉じているパノラミックスライディングルーフが再度停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ パノラミックスライディングルーフ が停止したらただちに、パノラミッ クスライディングルーフが閉じるま でスイッチを③の方向に軽く操作 し続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態で、パノラミックスライディングルーフが閉じます。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

⚠ 警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキや急な進路変更時、事故のときなどに前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

「荷物の固定方法」もご覧ください。 また、荷物を積むときの注意点を守っ たとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする 可能性は高まります。

警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物の重量が、制限重量(▷338 ページ)を超えないようにしてください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルームの前方)の低い位置に積み、 確実に固定してください。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。

- ラゲッジルームに荷物を積むときは、リアシートまたはフロントシートのバックレストに接するようにしてください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。
- 重量が偏らないよう均等に積んでく ださい。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AGの推奨品の使用をお勧めします。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

小物入れ

⚠ 警告

荷物が収納されているときは、小物入れを必ず閉じてください。また、収納ネットは重い荷物を固定するためには設計されていません。

以下のときに荷物が投げ出されて乗 員がけがをするおそれがあります。


- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

収納ネットには、鋭利な角のある物や こわれやすい物を入れて運搬しない でください。

収納ポケットには、かたい物を入れ て運搬しないでください。また収納 ポケットの上部から、物がはみ出ない ようにしてください。

- ↓ 小物入れには食料品を収納しないでください。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス



グローブボックスを開く

▶ ハンドル ① を引きます。

グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー ② を押してロックさせます。
- **前** グローブボックス内に送風することができます (▷197 ページ)。



キーシリンダーにエマージェンシー キーを差し込んでグローブボックスを 施錠 / 解錠できます。

グローブボックスを施錠する


▶ エマージェンシーキーを差し込んで 施錠位置 ② にまわします。

グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを差し込んで 解錠位置 ① にまわします。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。

フロントアームレストの小物入れ



フロントアームレストを開く

▶ 左右にあるボタン ① または ② を押します。

アームレストカバーが左右に開きます。

- フロントアームレスト内には2カ 所に小物入れがあります。前部の小 物入れのトレーは取り外すことができます。
- ※ 仕様により、AUX インターフェース用端 子の位置が本書と異なる場合があります。

フロントシート下の小物入れ*

⚠ 警告

フロントシート下部の小物入れには、約1.5kg以上の物を収納しないでください。また、走行するときは、小物入れのカバーが確実に閉じていることを確認してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。



► ハンドル ① を引いて、カバー ② を 開きます。

リアアームレストの小物入れ



- ▶ リアアームレストを引き出します。
- ▶ ハンドル ① を持ってアームレストのカバー ② を開きます。

リアアームレストを収納するときは、アームレストカバーを閉じてから収納してください。再度リアアームレストを引き出すときに、アームレストのカバーやシートを損傷するおそれがあります。

シートポケット



フロントシートの背面にシートポケット ① があります。

↑ 警告

シートポケットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。また、シートポケットから収納物がはみ出さないようにしてください。

収納ネット

⚠ 警告

収納ネットには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状 の物を入れないでください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに収納物が投げ出されて、乗員 がけがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

助手席足元とラゲッジルーム内左側に バックレストを倒す 収納ネットがあります。

分割可倒式リアシート

リアシートのバックレストの左右いず れか一方、または両方を倒すことがで きます。

↑ 警告

ラゲッジルームに重い荷物やかたい 荷物を積載するときは、確実に固定 してください。急ブレーキ時や急な 進路変更時、事故のときなどに荷物 が投げ出されて、乗員がけがをする おそれがあります。

↑ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲー トを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明に なったり、中毒死するおそれがあり ます。

- リアシートのバックレストを前方 に倒した状態でフロントシートを後 方に動かしたり、フロントシートの バックレストを後方に倒すときは、 リアシートに当たらないように注意 してください。シートを損傷するお それがあります。
- プロントシートを大きく後方に動 かしたり、フロントシートのバック レストを大きく後方に倒すときは、 リアシートのヘッドレストを取り外 してください。
- 🚹 必要のないときは、リアシートの バックレストを起こしてロックして ください。




- ▶ リアシートのヘッドレストを最も 低い位置にします。
- ▶ フロントシートが後方の位置にある ときは、フロントシートを前方に移 動します。

また、フロントシートのバックレス トが後方に倒れているときは、前方 に起こします。

- リアシートのバックレストを前方 に倒す前に、リアシートのヘッドレ ストが最も低い位置になっているこ とを確認してください。ヘッドレス トやフロントシートなどを損傷する おそれがあります。
- ▶ ロック解除レバー②を引きます。 バックレストのロックが解除され ます。
- ▶ バックレスト①を前方に倒します。
- ▶ フロントシートを動かしたとき は、フロントシートの位置を調整し ます。

バックレストを起こす



- ①バックレスト
- ② ロックインジケーター
- ③ ロック解除レバー
- ▶ フロントシートが後方の位置にある ときは、フロントシートを前方に移 動します。

また、フロントシートのバックレストが後方に倒れているときは、前方に起こします。

- ▶ バックレスト ① を起こしてロック します。
- バックレストを起こすときは、 シートベルトが挟まれていないこと を確認してください。
- ▶ ロックインジケーター ② が見えない 状態になっていることを確認します。

警告

バックレストを元の位置に戻したときは、バックレストが確実にロックされ、ロックインジケーター② が見えない 状態になっていることを確認してください。

ロックインジケーター② が見えているときは、バックレストは確実にロックされていません。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- ▶ 必要であれば、リアシートのヘッド レストの高さを調整します。
- ▶ フロントシートを動かしたときは、フロントシートの位置を調整します。

荷物の固定

荷物固定用リング

♠ 警告


- 荷物固定用リングには均等に力が かかるようにしてください。急ブ レーキ時や急な進路変更時、事故 のときなどに荷物が投げ出されて、 乗員がけがをするおそれがあり ます。
- 荷物固定用のストラップなどを、 リアシートバックレスト背面のテ ザーアンカー(▷47ページ)に かけないでください。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物の移動を防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。



ラゲッジルームの荷物固定用リング



リアシート足元の荷物固定用リング


ラゲッジルームおよびリアシート足 元に荷物固定用リングがあります。

バッグホルダー

↑ 警告

バッグホルダーには軽い荷物のみを かけてください。重い物やとがった 物、壊れやすい物をかけないでくだ さい。急ブレーキ時や急な進路変更 時、事故のときなどに荷物が投げ出 されて、乗員がけがをするおそれが あります。

■ バッグホルダーには、約 5kg 以上 の荷物をかけないでください。また、 荷物固定のためには使用しないでく ださい。



①バッグホルダー

ラゲッジルームの左側 2 カ所と右側 1 カ所にバッグホルダー ① があります。

ラゲッジルームカバー

⚠ 警告

ラゲッジルームカバーは、荷物の移動を防ぐものではありません。ラゲッジルームカバーを使用しているときも、ラゲッジルームの荷物は確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- ↓ ラゲッジルームに荷物を積むときは、ラゲッジルーム左右のウインドウ下端よりも高い位置に荷物を積み上げないでください。

ラゲッジルームカバーを使用する



▶ ラゲッジルームカバー ① を引き出し、後端部を左右の取り付け部にかけます。

ラゲッジルームカバーを収納する

▶ ラゲッジルームカバー ① を左右の 取り付け部から取り外し、前方に ゆっくり巻き取らせます。

ラゲッジルームカバーの取り外し / 取り付け



ラゲッジルームカバーを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバー ① が収納されていることを確認します。
- ▶ ラゲッジルームカバー右側下部のハンドル②を左側に押します。
- ▶ ラゲッジルームカバー ① を取り外します。

ラゲッジルームカバーを取り付ける

- ▶ ラゲッジルームカバー ① の左側を 取り付け部に差し込みます。
- ▶ ハンドル ② を左側に押します。
- ▶ ラゲッジルームカバー ① の右側を 取り付け部に差し込みます。

セーフティネット

警告

セーフティネットが上下の取り付け 部に確実に固定されていることを確 認してください。

損傷したセーフティネットは使用しないでください。

セーフティネットは重い荷物の移動 を防ぐことはできません。重い荷物 を積載するときは、確実に固定して ください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

セーフティネットの取り付け位置



セーフティネットはフロントシートの 後方、またはリアシートの後方に取り 付けることができます。

フロントシート後方に取り付けるとき

- セーフティネット上部のロッドを、 フロントシート後方の取り付け位置 ① に取り付けます。
- セーフティネット下部のフックを、 リアシート足元の荷物固定用リング に取り付けます(▷208ページ)。

リアシート後方に取り付けるとき


- セーフティネット上部のロッドを、 リアシート後方の取り付け位置② に取り付けます。
- セーフティネット下部のフックを、 ラゲッジルーム前方の荷物固定用 リングに取り付けます(▷208ページ)。

セーフティネットは、ラゲッジフロア ボード下に収納されています(▷213 ページ)。

- ▶ 両方のベルクロストラップを開き、 セーフティネットを取り外します。
- ▶ セーフティネットを拡げて展開します。

セーフティネットの上下のバーは、 カチッという音がするまで確実に ロックさせてください。


セーフティネットの取り付け



フロントシート後方に取り付けるとき

- ▶ 取り付け部 ① にセーフティネット のロッド ② を矢印の方向に差し込 みます。
- ▶ ロッド②を取り付け部①の前方に押し込んで固定します。

セーフティネットの締め付け



フロントシート後方に取り付けるとき

- ▶ リアシート足元の荷物固定用リング
 ② にフック ① を矢印の方向にかけます。
- ▶ セーフティネットが締め付けられる まで、ベルト③の端部を矢印の方 向に引きます。
- ▶ 少しの間走行した後に、ベルトがゆるんでいないことを確認します。ベルトがゆるんでいるときは、ベルトの端部を引き、ベルトを締めます。

セーフティネットを緩める




フロントシート後方に取り付けたとき

- ▶ アジャスター ① を矢印の方向に引き上げて、ベルトをゆるめます。
- ▶ 荷物固定用リング ③ からフック ② を外します。

セーフティネットの取り外しと収納

- ▶ロッド②を押し縮めながら、ロッドの端部を取り付け部①から取り外します(▷211ページ)。
- ▶ セーフティネットの上下のバーにあるロック解除ボタンを押します。
- ▶ セーフティネットを折りたたんで包みます。走行中のノイズを避けるため、アジャスターとフックをセーフティネットの中に入れた状態で包みます。
- ▶ セーフティネットをラゲッジフロア ボード下に収納します。



▶ 収納トレイ①のスロット③に通した両方のベルクロストラップ②を引き、セーフティネットを固定します。

テールゲートのコートフック

⚠ 警告

テールゲートのコートフックには 重い物をかけないでください。重み でテールゲートが閉じ、身体が挟ま れてけがをするおそれがあります。

テールゲートフックには軽い衣類のみをかけてください。



① テールゲートのフック

ラゲッジフロアボード下の収納スペース

↑ 警告

ラゲッジフロアボードが開いている ときは決して走行しないでください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

セーフティネットや応急用スペアタイヤなどは、ラゲッジフロアボードの下 に収納されています。



ラゲッジフロアボードを開く

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ハンドル ① の矢印の部分を押して、 ハンドルを起こします。

► ハンドル ① を持って、ラゲッジフロアボード ② を引き上げます。



▶ ラゲッジフロアボードの背面から フック ③ を外します。



- ▶ フック ③ をテールゲート開口部 ④ の上部にかけます。
- ラゲッジフロアボード下にはラゲッジトレイ⑤、ラゲッジフロアボード右側のカバー下には小物入れ⑤があり、小さい物や軽い物、平らな物を収納することができます。
- うゲッジトレイ ⑤ には、セーフ ティネットとラゲッジバスケットが 収納されています。
- フックをテールゲート開口部の上部にかけたままテールゲートを閉じないでください。テールゲートやフックを損傷します。

ラゲッジフロアボードを閉じる

- ▶ テールゲート開口部 ④ の上部から フック ③ を外します。
- ▶ フック ③ をラゲッジフロアボード の背面に固定します。
- ▶ ラゲッジフロアボードを下げます。
- ▶ ラゲッジフロアボード②がロック されるまで、ラゲッジフロアボード を押し下げます。

ルーフラック*

⚠ 警告

- 誤った取り付け方によってルーフラックやスキーラック、収納物などが脱落すると、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。ルーフラックやスキーラックを取り付けるときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- ルーフの最大積載量(約75kg)を 超えないよう注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいる ときは、車の重心位置が変化し、 走行安定性に影響を与えます。路 面や交通、天候に合わせた運転を 行なってください。

↑ 警告

ルーフキャリアを取り付けているときは、パノラミックスライディングルーフ * を閉じてください。乗員がけがをするおそれがあります。

↓ 推奨品以外のルーフラックを取り 付けると車を損傷するおそれがあります。

ルーフラックを取り付けるとき、また、ルーフラックに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。

- ルーフ後部のアンテナに接触しないこと
- パノラミックスライディング ルーフ*を開いたときに接触し ないこと
- テールゲートを開いたときに接触しないこと

ルーフラックの取り付け

- ▶ 注意しながらルーフラックをルーフレールに固定します。
- ▶製品に添付の取扱説明書の指示に 従ってください。
- ・
 ルーフラックは Daimler AG の推 奨品の使用をお勧めします。詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

室内装備

カップホルダー

⚠ 警告

走行中はカップホルダーを閉じ、使用しないでください。以下のときに物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故に巻き込まれたとき

カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器を使用してください。 飲み物がこぼれるおそれがあります。 熱い飲み物のためにカップホルダー を使用しないでください。火傷をするおそれがあります。

カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。


センターコンソールのカップホルダー



センターコンソールにカップホルダー ① があります。

リアアームレストのカップホルダー

- アームレストの上に座ったり、寄りかからないでください。アームレストを損傷するおそれがあります。
- アームレストを元の位置に戻す前に、カップホルダーを収納してください。カップホルダーやシートなどを損傷するおそれがあります。



カップホルダーを使用する

- ▶ リアアームレストを引き出して、カバーを開きます。
- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。 カップホルダー ② が前方に展開 します。
- カップホルダーを使用しているときも、アームレストのカバーを閉じることができます。

カップホルダーを収納する

▶ リアアームレストのカバーが開い ている状態のときに、カップホル ダー②を元の位置に戻してロック します。

サンバイザー

⚠ 警告

走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により事故を 起こすおそれがあります。



- ① 照明
- ② フック
- ③ クリップ
- ④ バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。
- ↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー⑤を閉じてください。バニティミラーカバーやルーフ内張りを損傷するおそれがあります。

バニティミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。

照明 ① が点灯します。


使用後はバニティミラーカバーを閉 じます。

 照明 ① はサンバイザーがフック にかかっているときに点灯します。

灰皿

- 灰皿を取り外したスペースを小物入れとして使用することができます。
- 吸いがらやマッチの火は確実に消して、使用後はカバーを閉じてください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。

フロントの灰皿



灰皿のカバーを開く

▶ 停止するまでカバー ① を前方に押します。

灰皿のカバーを閉じる

▶ カバー ① を前方に軽く押します。
カバーが後方にスライドします。

灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ③ の両脇をつまみ、矢印 ② の 方向に引き上げます。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ③ を元の位置に合わせ、押し込みます。

リアの灰皿



灰皿を開く/閉じる

▶ カバー②の上端を持って開きます。 閉じるときはカバーを押します。

灰皿を取り外す

▶ 解除ボタン ③ を押して、灰皿 ① を 取り出します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ① を元の位置に合わせ、いっぱいまで押し込みます。


ライター

↑ 警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるときはライターを抜き取ってください。

- - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。



ライターを使用する

► イグニッション位置を 1 か 2 にします。

ライターのカバーを開く

- ▶ 停止するまでカバー ① を前方に押します。
- ▶ ライター ② を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ② を引き抜きます。
 使用後は灰皿に灰を落とし、元の位置に戻します。

ライターのカバーを閉じる

▶ カバー ① を前方に軽く押します。
カバーが後方にスライドします。

12V 電源ソケット

- ☑ 必ず DC12V、最大消費電流 15A 以下(最大消費電力 180W 以下) の規格に合った、ライト類や携帯電 話充電器などの電気製品を使用してください。規格外の電気製品を使用してください。規格外の電気製品を使用すると、ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 12V 電源ソケットを使用しないときはカバーを閉じてください。異物が入ったり、水がかかると故障やショートの原因になります。
- ↑ バッテリー電圧が低下したときは、エンジン始動のための電力を確保するため、12V電源ソケットは自動的に作動を停止します。

リアとラゲッジルームに 12V 電源ソケットを装備しています。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

リアの 12V 電源ソケット



- ▶ カバー②の上端を持って開きます。
- ▶ 12V 電源ソケットのカバー ① を開きます。

ラゲッジルームの 12V 電源ソケット



▶ 12V 電源ソケットのカバー ① を開きます。

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

↑ 警告


SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーや アクセサリーなど物をかけない でください。
- コートフックには軽く柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。

フロアマット*

↑ 警告

- 運転席のフロアマットを使用す るときは、ペダルとの間に十分な 空間があり、確実に固定されてい ることを確認してください。
- 運転席のフロアマットは、フロア の凸部とフロアマットの凹部で確 実に固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固 定されていることを確認してくだ さい。確実に固定されていないと、 フロアマットが滑ったり、ペダル 操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使 用しないでください。



運転席のフロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フ ロアの凸部 ② にはめ込みます。

運転席側のフロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部 ② からフロアマット を取り外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

慣らし運転	222
燃料の給油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	223
エンジンルーム	227
タイヤとホイール	237
寒冷時の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	245
走行時の注意	247
オフロード走行(オフロードパッケー	ーシ
装備車)	253
メンテナンス	258
日常の手入れ	26



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- 1 エンジンや駆動系部品の交換を行なったときも、慣らし運転を行なってください。
- **1 キックダウン**: 走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (1) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

燃料の給油

燃料を給油する

↑ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。火災が発生するおそれがあり ます。

魚 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

魚 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

- ☑ 燃料を給油するときは、以下の点 に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください。有鉛ガソ リンや粗悪なガソリン、指定以 外の燃料(高濃度アルコール含 有燃料など)を使用すると、エ ンジンなどを損傷するおそれが あります。
 - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
 - 燃料に軽油を使用したり、無鉛 プレミアムガソリンに混ぜて使 用しないでください。少量を混 ぜただけでもエンジンなどを損 傷するおそれがあります。また、 このような場合は保証の適用外 になります。
 - 誤って軽油を給油してしまった 場合は、決してエンジンを始動 しないでください。軽油が燃料 系部品全体にまわるおそれがあ ります。誤って給油した場合は メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場に連絡してください。
 - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
 - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでくだ さい。

- ▼ セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を守 り、安全に十分注意して作業を行 なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - 作業中は車内に戻らないでくだ さい。帯電するおそれがあり ます。
 - キャップの取り外し/取り付け は確実に行ない、火気を近付け ないようにしてください。
 - 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
 - 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。

- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル③が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷241ページ)をご覧ください。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で燃料給油フラップが解錠されないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 燃料種別表示ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作またはキーレスゴー操作 * での解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車体の右側後方にあります。また、メーターパネルには給油口の位置を示す → が表示されています。

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチか らキーを抜きます。

または

► エンジンスイッチにキーレスゴース イッチ * を取り付けているときは、 運転席ドアを開き、イグニッション 位置を 0 にします。

再び運転席ドアを閉じても、イグ ニッション位置は **0** のままになり ます。 ▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① をいっぱいまで開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめて、タンク内の圧力を抜きます。

圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップ① の裏側にあるホルダー ② に置きます。
- ▶ 給油ノズルを給油口にいっぱいまで 差し込み、給油を開始します。

給油ノズルが最初に自動停止した時 点で給油を停止してください。

給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、 ロックされた音が聞こえるまで時計 回りにいっぱいまでまわします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

燃料と燃料タンクのトラブル

トラブル	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
車から燃料が漏れている。	 ⚠ 火災や爆発のおそれがあります 燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。 ▶ ただちにイグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
燃料給油フラップが 開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ リモコン操作またはエマージェンシーキーで車を解錠してください (▷63、295ページ)。
	燃料給油フラップは解錠されるが、給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンルーム

ボンネット

魚 警告

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。

↑ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでくだ さい。火傷をするおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンが停止していても、エンジ ンルーム内には高温になっている部 分があります。エンジンルーム内に 触れるときは、各部の温度が下がっ ていることを確認してください。

魚 警告

エンジンを始動しているときやエン ジンがかかっているとき、イグニッ ション位置が2のときは、エンジ ンルーム内には手を触れないでくだ さい。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。

魚 警告

エンジンスイッチからキーを抜い ているか、イグニッション位置が0 のときでも、冷却水の温度が高いと きはエンジンファンなどが自動的に 回転することがあります。エンジン ファンなどの回転部分には身体や物 を近付けないでください。

ボンネットを開く

↑ 警告

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜くか、メーター パネルの表示灯 / 警告灯が消灯する までキーレスゴースイッチ*を押し、 ワイパーのスイッチが停止の位置に なっていることを確認してください (▷107、109ページ)。ボンネットを 開いているときにワイパーが作動す ると、けがをしたり、車やワイパー を損傷するおそれがあります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損 傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ ワイパーのスイッチが停止の位置 になっていることを確認します (▷107、109 ページ)。



- ▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。



▶ ボンネットの裏側にあるロック解除 ノブ②を矢印の方向に押し上げな がらボンネットを開きます。

ボンネットを約 40cm ほど持ち上げると、ガス封入式ダンパーによりボンネットは自動的に開き、保持されます。

ボンネットを閉じる

警告

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を 起こすおそれがあります。


↑ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

- ▶ ボンネットを引き下げ、グリル上部 から約 20cm の位置で手を放して閉 じます。
- ▶ ボンネットが確実に閉じていることを確認します。

完全に閉じなかったときは、もう一度ボンネットを開き、同じ方法で少し強めに閉じます。

ボンネットを垂直に開く



垂直位置まで開く

▶ 向かって右側の支柱下部のロック位置 ③ にある赤色のロックボタンを押しながら、ボンネットを押し上げて垂直の位置にします。

ロックボタンが支柱上部のロック位置 ④ に移動し、ロックされます。

垂直位置から閉じる

- ▶ ボンネットを少し後方へ押し、支 柱上部のロック位置 ④ に移動した 赤色のロックボタンを押しながら、 ボンネットを閉じます。
- ・重直に開いたボンネットは、支柱上部のロック位置 ④ に移動したロックボタンを押さなくても通常の開く位置まで下げることはできますが、その位置から閉じることはできません。

一度、垂直に開き、ロックボタン を押しながら閉じてください。

エンジンルーム

魚 警告

- イグニッションシステムおよびバイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧が発生しているため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いて、イグニッション位置が0のときでも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で行なってください。



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② エンジンオイルフィラー キャップ
- ③ 冷却水リザーブタンク
- ④ ブレーキ液リザーブタンク
- ⑤ ウォッシャー液リザーブタンク

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

エンジンオイル

- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷282ページ)をご覧ください。

エンジンオイル量に関する注意

車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。

慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。

エンジンオイル量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、 以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから5分以上経 過している
- エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、エンジンを停止してから約30分以上経過している



- 仕様により、エンジンオイルレベ ルゲージの形状が異なる場合があり ます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージを抜き 取り、付着したエンジンオイル量と 汚れ具合を点検します。

オイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限②と下限③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージを元の 位置に差し込みます。
- ▶ エンジンオイル量が下限かそれ以下 のときは、エンジンオイルフィラー キャップを開いて、指定のエンジン オイルを約 0.5 ~ 1 リットル補給 します。

エンジンオイルを補給する



環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

↑ 警告

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが 熱いときにオイルが付着すると、発火 して火傷をするおそれがあります。

必ず車両の点検整備用として承認されたエンジンオイルとオイルフィルターだけを使用してください。

以下の原因により、エンジンや排気 システムを損傷するおそれがあり ます。

- 車両の点検整備用として承認されていないエンジンオイルとオイルフィルターを使用すること
- 指定の交換時期を過ぎてからエンジンオイルとオイルフィルターを交換すること
- エンジンオイルに添加剤を入れること
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。



エンジンオイルフィラーキャップの例

- ▼エンジンオイルフィラーキャップ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。 エンジンオイル量がエンジンオイル レベルゲージの下限かそれ以下のと きは、エンジンオイルを約 0.5 ~ 1 リットル補給します。安全に十分注 意して、作業を行なってください。
- ► エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにいっ ぱいまでまわして取り付けます。

エンジンオイルフィラーキャップが 確実に取り付けられていることを確 認します。

▶ 再度エンジンオイルレベルゲージで エンジンオイル量を点検します。

使用するエンジンオイルについては (▷336ページ)をご覧ください。

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

冷却水

↑ 警告

冷却システムには圧力がかかっています。水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の量を点検する

▶ 水平な場所に停車します。

冷却水の量の点検は、水平な場所に 停車していて、エンジンが十分に冷 えているときにのみ行なってくだ さい。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度計で冷却水温度が十分に冷えてい ることを確認します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。



- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ► 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク② 内のマーク③に達していれば適量 です。

冷却水が温かいときは、液面がマーカー ③ より約 1.5cm 上にあれば適量です。

▶ 必要であれば、冷却水を補給します。

▶ キャップ ① を合わせ、いっぱいまで時計回りにまわします。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

▶ キャップ ① を確実に閉じます。

冷却水について、詳しくは(▷337ページ)をご覧ください。

- ↓ 冷却水の補給は、冷却水が冷えているときに行なってください。
- 沖却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ↓ 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。

▼マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷281ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

⚠ 警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

⚠ 警告

冷却水温度が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。

オーバーヒートしたときは、以下のように対処してください。

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

エンジンファンが停止しているとき や、冷却水が吹き出しているとき は、エンジンを停止して冷却してく ださい。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、エンジンファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷233 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障/警告メッセージが表示されたり(▷279ページ)、ブレーキ警告灯(▷288、289、291ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

⚠ 警告


必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

♠ 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷え てから行なってください。また、上限 (MAX) を超えないように補給してく ださい。あふれたブレーキ液がエン ジンや排気系部品などに付着すると、 発火して火傷をしたり、火災が発生す るおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷279ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する



▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク①のレベルイン ジケーター上限(MAX)②と下限 (MIN)③の間にあれば正常です。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてく ださい。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。

- ↓ レベルインジケーターの上限 (MAX)を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。
- (i) ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

↑ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

ウインドウウォッシャー液とヘッドライトウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開いて補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

ウインドウウォッシャー液とヘッドラ イトウォッシャー液のリザーブタンク は共用です。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- 【】マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷285ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

安全に関する注意

⚠ 警告

純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着したり、タイヤやホイールを正しく装着しないと、車両の安全性を損なうおそれがあります。

↑ 警告

パンクしたタイヤにより、車両の走行、ステアリング、制動特性が著し く損なわれます。事故の危険性があります。

- パンクしたタイヤでは走行しない でください。
- ただちに応急用スペアタイヤに交換するか、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場に連絡してください。

ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、スペーサーやダストシールドを使用しないでください。保証の適用外になります。

走行時の注意

• 走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があると きは、走行速度を落とし、縁石に対 してタイヤをできるだけ直角にして ください。タイヤを損傷するおそれ があります。

タイヤの点検

⚠ 警告

損傷しているタイヤは空気圧低下の 原因になります。その結果、車のコントロールを失うことがあります。 事故の危険性があります。損傷の兆 候がないかタイヤを定期的に点検し、 損傷しているタイヤはただちに交換 してください。

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要で あれば、タイヤを左側または右側 にいっぱいまで切った状態で、タイヤの内側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを 保護するため、ホイールバルブの キャップを必ず装着してください。 また、市販のタイヤ空気圧計測装 置をホイールバルブに装着するな ど、純正品または承認されたバルブ キャップ以外のものをホイールバル ブに装着しないでください。
- 応急用スペアタイヤも含め、タイヤ の空気圧は定期的に点検してくだ さい。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空 気圧が低下するときは、パンクやホ イールの損傷、タイヤバルブからの 空気漏れなどのおそれがあります。 ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

タイヤトレッド

⚠ 警告

以下の点に注意してください。

- タイヤの摩耗には十分に注意し、 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が現われたら、すみやかに に交換してください。タイヤの溝 の深さが約3mm以下になると著 しく滑りやすくなり、事故につな がるおそれがあります。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの溝の深さや接地面の状態は定期的に点検してください。必要であれば、タイヤを片方向に向けて、タイヤの内側も点検してください。

タイヤの選択、装着と交換

- タイヤとホイールは、4輪とも同じ 種類と銘柄のものだけを装着してく ださい。
- ホイールには指定された正しいサイズのタイヤだけを装着してください。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。

- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換し てください。

- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。

タイヤの摩耗具合は、以下の条件により左右されます。

- 運転方法
- タイヤ空気圧
- 走行距離

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP® などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

↑ 警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

応急用スペアタイヤを装着したときは、約80km/h以上の速度で走行しないでください。

⚠ 警告

ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤを装着すると、タイ ヤのサイズと種類が異なるため、事 故を起こすおそれがあります。

以下の事項を守ってください。

- 状況に合わせて慎重に運転してく ださい。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤはウィンター タイヤとはサイズが異なるため、 短時間のみ使用してください。
- ESP® の機能を解除しないでくだ さい。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- ウィンタータイヤについて、詳し くはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

スノーチェーンを装着するときは、以 下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷340ページ)をご覧ください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。

↑ スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

タイヤ空気圧

↑ 警告

タイヤ空気圧が低すぎたり高すぎる ときは、以下のような危険があり ます。

- 車に重い荷物を積んだときや高速 走行したときに破裂するおそれが あります。
- タイヤが極度に摩耗したり、偏摩 耗して、タイヤのグリップが著し く低下するおそれがあります。
- 車両の走行、ステアリング、制動 特性が著しく損なわれるおそれが あります。


事故を起こすおそれがあります。

タイヤ空気圧は以下のように調整す ることをお勧めします。その際は、応 急用スペアタイヤを含め、すべての タイヤの空気圧を点検してください。

- 少なくとも 2 週間ごと
- 荷物の積載量が変わったとき
- 長距離走行前
- 不整地の走行など、使用条件が変 わったとき

必要であれば、指定のタイヤ空気圧 に調整してください。

タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラッ プ裏側に貼付されています(▷225 $\sim -$ $)_{\circ}$

装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は [kPa (100kPa=1bar) | と [psi] で表示されています。

八 警告

市販のタイヤ空気圧計測装置をホ イールバルブに装着するなど、純正品 または承認されたバルブキャップ以 外のものをホイールバルブに装着し ないでください。それらを装着する と、バルブが常に開いた状態になる ため、空気圧低下の原因になります。

⚠ 警告

タイヤ空気圧が繰り返し低下するときは、ホイールやホイールバルブ、またはタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤ空気圧が低すぎると、タイヤが破裂するおそれがあります。事故を起こすおそれがあります。

- タイヤにくぎなどがささっていないか確認してください
- ホイールやホイールバルブから空 気が漏れていないか確認してくだ さい。

問題を解消できない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

■ 必ず法定速度を守って走行してください。

タイヤ空気圧は、できるだけタイヤが 冷えているときに測定してください。 以下のときはタイヤは冷えています。

- 直射日光を浴びていない場所で、少なくとも約3時間以上駐車したままのとき
- 約 1.6km 以上走行していないとき

周囲の気温が約 10℃変化すると、タイヤ空気圧は約 10kPa(0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。

タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎる状態で走行すると、以下のようなことが 起こります。

- タイヤの寿命が短くなります。
- タイヤの損傷につながります。
- 車両操縦性や走行安全性に悪影響を 与えます(ハイドロプレーニング現 象が発生しやすくなります)。
- 少ない荷物に対応した空気圧値は、良い乗り心地をもたらすための 最低空気圧です。

荷物が少ないときも、多い荷物に対応した空気圧を使用することもできます。この空気圧値は許容されている値であり、走行性能に悪影響を与えることはありません。

φ

環 境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

タイヤ空気圧警告システム

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空 気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。

タイヤ空気圧警告システムは、複数の タイヤから同量の空気が漏れた場合な どは検知できません。また、タイヤ空 気圧の点検を行なうシステムではあり ません。

突然の空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速しているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

タイヤ空気圧警告システムを再起 動する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- タイヤやホイールを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷241ページ)を参照して、すべてのタイヤが適正な空気圧に調整されていることを確認してください。
- ▶ タイヤ空気圧に関する注意事項を 守ってください。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 スイッチを押して、マルチファン クションディスプレイのメインメ ニューから"メンテナンス" を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"タイヤ空気圧 " を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 警告システム オン"と表示されます。
- ▶ OK を押します。
 - " タイヤ空気圧 正常ですか? " と表示されます。

▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

"タイヤ空気圧 警告システム 再始 動しました"と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

または

再起動を中断する場合

または

- ▶ "タイヤ空気圧 正常ですか? "と表示されているときに、"キャンセル" を選択します。
- ▶ OK を押します。

前回の再起動時に記憶されたタイヤ空気圧の値が引き続きモニターされます。

タイヤローテーション

⚠ 警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なる車両でタイヤローテーションを行なうと、車両操縦性や走行安定性が確保できません。ブレーキやサスペンションを損傷するおそれがあります。事故を起こすおそれがあります。

タイヤローテーションは、タイヤお よびホイールのサイズが前後同一の 車両にのみ行なってください。 タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤを入れ替えます。
- タイヤを入れ替えたあとにタイヤ空気圧を調整してください。タイヤ空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してあるタイヤ空気圧ラベルで確認してください。

タイヤの回転方向

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

応急用スペアタイヤは、どちらの回 転方法でも装着できます。

応急用スペアタイヤを使用するとき は、速度制限および使用期限に従っ てください。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃

⚠ 警告

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。

寒冷時の取り扱い

寒冷時の注意

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせ たグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへら などを使用し、ボディやウインドウ を損傷しないように注意してくだ さい。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬるま湯をかけ、解凍してから開いてください。また、キーシリンダーにはぬるま湯がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の防 水シールやウェザーストリップを損 傷するおそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*などが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落としてから乗車してください。ペダルを 操作するときに滑ったり、車内の湿度 が高くなってウインドウの内側が曇り やすくなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

⚠ 警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、セレクターレバーを 「P」に入れ、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

⚠ 警告

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

エンジンが停止しているときは、パ ワーステアリングやブレーキの倍力 装置が作動しません。

ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になるため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

ブレーキ

↑ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

下り坂を走行するとき

長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを選 択し、エンジンブレーキを効かせてく ださい。 エンジンブレーキを併用することによ り、ブレーキシステムへの負荷が減 り、ブレーキの過熱を防ぐことができ ます。また、ブレーキの摩耗を防ぐこ とができます。

- ↑ クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低い ギアレンジを選択することによりエ ンジンブレーキを効かせることがで きます。
- **们 エンジンブレーキ**:走行中、アク セルペダルを戻したときに発生す るエンジンの内部抵抗を利用し た減速をエンジンブレーキといい ます。低いギアのときほど効きが 強くなります。

ブレーキシステムに強い負荷がかかっ たとき

个警告

ブレーキペダルの上に足を置いたま ま運転しないでください。ブレーキ パッドが早く摩耗するだけでなく、ブ レーキが過熱して効かなくなったり、 火災が発生するおそれがあります。

ブレーキに大きな負担がかかったとき は、すぐに停車するのではなく、しば らく走行を続けてください。ブレーキ システムに風を当てることにより、よ り早く冷却することができます。

ブレーキを効かせずに長時間走行し ているときなどは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このような ときは後続車に注意しながら、ブレー キの効きが回復するまで、ブレーキペ ダルを数回軽く踏んでください。

路面が濡れているとき

⚠ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブ レーキを効かせないでください。ス リップして車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

凍結防止剤を散布した路面でのブレー キ性能の制限について

魚警告

ブレーキディスクやブレーキパッド に塩分が付着すると、ブレーキの効 きが遅れるため、制動距離が大幅に 長くなり、事故につながるおそれが あります。

危険を回避するため、以下の指示に 従ってください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走 行するときは、周囲の交通を妨げ ないように注意しながら、数回に 分けてブレーキを効かせてくだ さい。ブレーキペダルを踏むこと により、ブレーキディスクやブレー キパッドに付着した塩分を除去す ることができます。
- 前車との車間距離を十分に確保し て、慎重に運転してください。
- 駐車する前や発進直後は注意して ブレーキを効かせ、ブレーキディ スクから塩分を除去してください。

ブレーキパッドについて

⚠ 警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。

必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

((!)) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは、警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

ブレーキ警告灯は、パーキングブレーキを効かせているときはエンジン始動後も点灯したままになります。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷279 ページ)をご覧ください。

タイヤのグリップについて

警告

安全な走行のため、濡れた路面や凍結した路面では、乾燥した路面を走行するときよりも低い速度で走行してください。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

濡れた路面での走行

ハイドロプレーニング現象

一定以上の深さがある水たまりを走行するときは、以下の状態でも、ハイドロプレーニング現象が発生するおそれがあります。

- 走行速度を落としている
- タイヤトレッドの溝の深さが十分に ある

できるだけ水たまりや轍を避け、ブレーキを効かせるときは注意してください。

道路が冠水しているときや車が水没し たとき

やむを得ず冠水した道路を走行すると きは、以下の点に注意してください。

- 許容されている最大水深は約30cm です。
- 波が立たないような速度で走行して ください。
- 前方を走行している車両や、すれ 違う車両からも波が発生します。こ れにより、最大水深を超えることが あります。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフ ラーに水が入ったときは決してエン ジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジ ンに重大な損傷を与えるおそれがあ ります。
- 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メル ヤデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

雪道や凍結路面の走行

八 警告

車が雪に覆われたときは、マフラーや エンジンをかけた車の周囲から雪を 取り除いてください。排気ガスが車 内に入り、一酸化炭素中毒を起こし たり、中毒死するおそれがあります。

滑りやすい路面での走行

↑ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブ レーキを効かせないでください。ス リップして車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑 りやすくなっています。十分な車間距 離を確保し、いつもより控えめな速度 で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するた め、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードを E モードに切り替え てください (▷126ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールは使用しない でください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。

- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。
 - また、見通しが悪いため、歩行者 や障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。
- 安全な視界を確保するため、必要に 応じてデフロスターやリアデフォッ ガーを作動させてください。また、 AC モードでエアコンディショナー を作動させて車内を除湿してくだ さい。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在 を周囲に知らせるため、ヘッドライ トやリアフォグランプを点灯してく ださい。ただし、ヘッドライトを上 向きにすると、雨や濃霧に反射して 視界を損なったり、対向車を眩惑す るので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを点 灯し、速度を落として走行してくだ さい。危険を感じるときは、霧が晴 れるまで安全な場所に停車してくだ さい。

オフロード走行(オフロードパッ ケージ装備車)

オフロード走行の注意

オフロードパッケージ非装備車はオフロードを走行することができません。車を損傷したり、事故を起こすおそれがあります。

オフロード走行は、オフロード パッケージ装備車のみ行なうこと ができます。

魚 警告

オフロードを走行するときは、普段より慎重に運転してください。 障害物などが見つけやすくなることにより、事故を未然に防ぐことができます。

坂が急勾配で上り切れない場合は、 Uターンせず、セレクターレバー を R に入れて後退して下りてく ださい。車が横転するおそれがあり ます。

斜面を斜めに走行しないでください。 車が横転するおそれがあります。斜面 を斜めに走行する必要があり、万一 横転しそうになった場合は、ただち に斜面の下り側へステアリングをま わし、姿勢を立て直してください。

セレクターレバーを N に入れたままで走行しないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。

↑ 警告

オフロード走行では、砂や泥などが 混入することにより、ブレーキシス テムに影響を与えることがあります。

オフロードを走行した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキシステムの点検を受けてください。緊急ブレーキ時などに、十分なブレーキ効果が得られないおそれがあります。

オフロードを走行するための特別装備 には、以下のものがあります。

- オフロード・ドライブ・プログラム (▷160ページ)
- オフロード ABS (▷52 ページ)
- オフロード ESP® (▷56 ページ)
- DSR (▷158ページ)

オフロードを走行するとき

↑ 警告

車の損傷は事故の原因になります。損傷しているおそれがあるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

₩ 環境

環境に配慮して走行し、自然破壊を しないでください。

一般的な注意事項

- 走行する前に、停車して、必要に応 じてオフロード・ドライブ・プログ ラムを作動させてください。
- 路面の状況を確認し、常に十分な地上高を確保して走行してください。
- 荷物が確実に収納されていること、 または確実に固定されていることを 確認してください。
- 坂を下るときは、エンジンを停止したり、セレクターレバーを N に入れたまま走行しないでください。また、必要に応じて DSR を作動させてください。
- ゆっくりと一定の速度で走行し、必要に応じて、人が歩くくらいの速度で走行してください。
- 常にタイヤが地面に接していること を確認してください。
- 地形や路面の状況が把握できないときや視界の悪いときは、走行する前に車から降りて、危険がないことを確認してください。
- やむを得ず河川などを渡るときは、 走行前に水深と川底の状況を確認し てください。
- 岩、穴、木の切り株、溝など、大きな障害物を避けて走行してください。
- 走行中は、ドアウインドウとパノラ ミックスライディングルーフ*を 閉じてください。
- ルートを外れて走行しないでください。

オフロードを走行する前に

- エンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が少ないときは必ず補給してください。
- ジャッキが正常に動くか点検してください。万一のためにけん引用ケーブルや折りたたみ式スコップなどを車に積んでおいてください。
- タイヤの溝の深さと空気圧を点検してください。
- タイヤに損傷がないか点検し、小石 などの異物が挟まっている場合は取 り除いてください。
- バルブキャップが紛失している場合 は、取り付けてください。
- リムが歪んでいたりホイールに損傷がある場合は交換してください。

オフロードを走行した後に

オフロード走行時は、通常の走行時に 比べて、車に多くの負荷がかかります。 オフロード走行後は、車を点検することをお勧めします。


- ▶ DSR を解除してください。
- ▶ ヘッドライトやテールランプなどを 洗浄し、損傷がないか点検してくだ さい。
- ▶ ライセンスプレートを洗浄してください。
- ▶ ホイールやホイールハウス、ボディ 底部、タイヤをスプレーガンなどで 洗浄し、タイヤに挟まった異物を取 り除いてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 植物や枝などが車体や駆動部に挟まっていないか点検してください。これらが挟まっていると火災の危険があるほか、燃料系部品、ブレーキホース、アクスルジョイントやドライブシャフトのカバーなどを損傷するおそれがあります。
- ▶車の底部、タイヤ、ボディ、ステアリング、駆動系部品、排気系部品などに損傷がないか点検してください。
- ▶ ぬかるみ、砂の上、水の中などを走 行した後は、ブレーキディスク、ホ イール、ブレーキパッド、アクスル ジョイントを点検し、掃除してくだ さい。
- ▶ 走行中に強い振動を感じる場合は、ホイールの隙間や駆動部などに異物がかみ込んでいないか点検してください。

坂道を走行するとき

アプローチ / デパーチャアングル



- ① アプローチアングル (フロント)
- ② デパーチャアングル (リア)

アプローチ	デパーチャー
アングル	アングル
約 23°	約 25°

- 坂道はできるだけまっすぐに上り、 まっすぐに下りてください。
- 急な斜面を走行するときは、オフロード・ドライブ・プログラムを作動させてください。
- オフロード走行時の注意をお読みください(▷253ページ)。
- 速度を上げないでください。
- アクセルペダルはゆっくり踏み込み、タイヤを空転させないようにしてください。
- 砂地や泥濘地などの走行抵抗の大きい路面以外では、エンジン回転数を上げ過ぎないようにして走行してください。
- 坂の勾配に応じてティップシフトで ギアレンジを選択してください。
- 急な斜面を下るときは、ギアレンジ**D1** を選択してください。

急勾配の坂道

路面状態が良い状況では、急勾配の坂 道を上ることができます。

i 急勾配の坂で前輪の荷重が不足したときは、前輪は空転しやすくなります。このような状況を検知するとETSが作動し、自動的にブレーキ制御を行ないます。これにより後輪へのトルク配分が増えて登坂能力が増します。詳しくは(▷55ページ)をご覧ください。

坂を上り切ったとき

坂を上り切る直前にアクセルペダルを ゆるめ、車の惰性を利用して上ってく ださい。

これにより、車が跳ねたりせず、駆動力を失うことがありません。また、速度が上がりすぎないようにして下り坂に備えることもできます。

坂を下るとき

- 低速で走行してください。
- 斜面を斜めに走行しないでください。車が横転するおそれがあります。斜面を斜めに走行する必要があり、万一横転しそうになった場合は、ただちに斜面の下り側へステアリングをまわし、姿勢を立て直してください。
- 急な斜面を下るときは、ギアレンジ**D1** を選択してください。

- DSR を作動させてください。DSR による制動力が不十分なときは、前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認して、慎重にブレーキペダルを踏んでください。
- 長い下り坂を走行した後は、必ずブレーキを点検してください。
- (1) オフロード・ドライブ・プログラムを作動させたときは、自動的にオフロード ABS になります。走行速度が約30km/h以下のときは、ブレーキを効かせると前輪が周期的にロックし、地面を掘る効果により、オフロードでの制動距離を短くすることができます。前輪がロックしているときは、車両操縦性が著しく低下します。


障害物を乗り越えるとき

木の切り株や大きな石、その他の障害物を乗り越えるときは、以下の注意に従ってください。

- オフロード・ドライブ・プログラム を作動させてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- ごく低速で走行してください。
- 障害物に対して直角になるようにして、まず前輪で障害物の中央を乗り越え、次に後輪で乗り越えてください。

↓ 障害物により、車の底部や車体、 駆動部を損傷するおそれがあり ます。大きな障害物を乗り越えると きは、同乗者に車外から誘導しても らってください。車を損傷すると、 事故を起こすおそれがあります。

河川などを渡るとき



最大許容水深値 ① は、約 30cm です。

- ↓ 最大許容水深値を超えるところは 絶対に走行しないでください。水流 があるところでは、最大許容水深値 は低くなることがあります。
- 走行前に水深と水流の状況を確認してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 か D2 を選択してください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- 水に入るときと出るときは水平な場所を選択し、人が歩くくらいの速度で走行してください。

- ゆっくりと一定の速度を保って走行 してください。
- 河川を渡っている途中で停車しない でください。
- 河川を渡っている途中でドアを開かないでください。浸水すると、内装や電気装備を損傷するおそれがあります。
- 河川を渡っている途中で停車したり、エンジンを停止させないでください。水の中は抵抗が大きく、川底も滑りやすいため、発進が困難になります。
- 波を立てないように走行してください。
- 河川を渡った後は、タイヤの溝を洗 浄し、付着した泥などを取り除いて ください。
- 河川を渡った後は、ブレーキの効き が悪くなります。ブレーキペダルを 軽く数回踏んでブレーキパッドを乾 かしてください。

砂地を走行するとき

やわらかい砂地での走行は、スタック (立ち往生) しやすいため、以下の注 意に従ってください。

- 砂地の状況に合わせて、ティップ シフトでギアレンジを選択してく ださい。
- 走行抵抗が大きいため、やや速度を 上げて走行してください。車が砂地 に埋まるおそれがあります。
- 他の車が残した浅いわだちをなぞって走行してください。このときは、 わだちの深さとかたさに注意してく ださい。

わだちを走行するとき

- わだちと車の底部との間に十分な間隔があることを確認してください。車を損傷したり、タイヤが地面から離れて走行不能になるおそれがあります。
- オフロード・ドライブ・プログラム を作動させてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- 低速で走行してください。
- わだちが深い場合は、左右どちらか の車輪をわだちの間に乗せて走行し てください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロ ントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーターが表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備が近づくと、イグニッション位置を 2 にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーターが自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーターを消したいときは、ステアリングの (五) または (OK) スイッチを押します。

メンテナンスインジケーターが表示される時期は一定ではなく、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

i 新車時の走行距離が 30km を超えてから、メンテナンスインジケーターの点灯時期が適切であることをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で必ず確認してください。

手動表示

メンテナンスインジケーターは、手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ▼ を押して、"メンテナンス " を 選択します。
- ▶ OK を押します。 メンテナンスインジケーターが表示 されます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように表示されます。

点検整備実施前の表示例

" 次のメンテナンス A (または B) あと XXX km です "

"次のメンテナンス A (または B) あと XXX 日です "

点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス A(または B) 期限が 切れます "

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

" メンテナンス A (または B) 期限超過 しました — XXX km"

"メンテナンス A (または B) 期限超過 しました – XXX 日 "

(1) "メンテナンス A"または"メンテナンス B"、およびそれらに続く文字や数字は、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備または総合的な点検整備のどちらに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。

- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に 達することがあります。ブレーキ パッドの交換については、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で相 談の上、以下のように対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

■ メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

手入れに関する注意

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

↑ 警告

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するとき はドアやドアウインドウを開き、十 分に換気してください。 有機溶剤に よる中毒を起こしたり、静電気が可 燃性ガスに引火して火災を起こすお それがあります。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

- ↓ 車の手入れをするときは、以下の ものを使用しないでください。
 - 乾いた布や目の粗い布、かたい 布など
 - 研磨剤を含むクリーナー
 - 有機溶剤
 - 有機溶剤を含むクリーナー

また、強くこすったり、スクレーパーなどのかたい物が塗装面や保護フィルムなどに触れないようにしてください。塗装面や保護フィルムなどを損傷したり、こすり傷が付くおそれがあります。

♀ 環境

使用済みのカーケア用品は、環境に 配慮して廃棄してください。

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してください。
- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修を 行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。

■車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキ時の摩擦熱によりブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

外装

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが 熱いときに急激に冷やすと、ディス クを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。

ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行 して、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどを乾燥させてください。

自動洗車機の使用

个警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキディスクやブレーキパッドが乾くまでは、十分注意して走行してください。

車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。

- Ⅰ 以下の点に注意してください
 - 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
 - ドアウインドウとパノラミック スライディングルーフ*が完全 に閉じていることを確認してく ださい。
 - ワイパーを停止してください (▷107、109ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 洗車前にドアミラーを格納して ください。
- 回転ブラシのかたさによっては、 細かな傷が付き、塗装面の光沢 が失われたり、劣化を早めるお それがあります。

自動洗車機で洗車した後は、フロント ウインドウやワイパーブレードに付着 した洗浄液を拭き取ってください。フ ロントウインドウに残った残留物によ る汚れを防ぎ、ワイパーノイズを低減 させます。

手洗いによる洗車

- 熱湯を使用しないでください。また、 直射日光が当たっているときは洗車 をしないでください。
- 柔らかいスポンジで洗車してくだ さい。
- 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を使用してください。
- ボディ全体に低圧で水をかけます。
- 外気取り入れ口付近には直接水をか けないでください。
- 十分な量の水を使用して、スポンジ で洗い流します。
- きれいな水で洗い流し、セーム皮な どで水滴を拭き取ります。
- 塗装面に洗浄液がある状態で乾か ないでください。

冬季に車両を使用したときは、すみや かに凍結防止剤を丁寧に取り除いてく ださい。

高圧式スプレーガンの使用

小警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイ ヤに向けないでください。水圧が 高いため、タイヤを損傷するおそれ があります。

■ 車両と高圧式スプレーガンのノズ ル間には、常に最低でも30cmの 間隔を確保してください。

高圧式スプレーガンのノズルは円を 描くように動かしてください。

高圧式スプレーガンのノズルを直 接、以下の物に向けないでください。

- タイヤ
- ドア接合面やジョイントなど
- 電気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- シール部
- トリム部品
- 吸気口

シール部や電気装備や塗装面が損 傷することにより、車内への水の浸 入や故障につながります。

ホイールの清掃

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キ構成部品を損傷するおそれがあり ます。
- ↓車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキ時の摩擦熱によりブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

塗装面の清掃

不適切な手入れによる傷や腐食、損傷 は完全に修復することはできません。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で補修することをお勧めします。

- ▶ 不純物は、強くこすることなく、ただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいはインセクトリムーバー で取り除き、周囲をよく洗い流して ください。
- ▶ 鳥のふんは水で落とし、周囲をよく 洗い流してください。
- ▶油脂類、樹液、オイル、燃料、グリースなどは、ベンジンまたはライター用オイルを染み込ませた布で軽くふいてください。
- ▶ タールはタールリムーバーで取り 除いてください。

- ▶ ワックスはシリコンリムーバーで取り除いてください。
- 塗装面に以下のものを貼付しないでください。
 - ステッカー
 - ・フィルム
 - マグネットなど

塗装面を損傷するおそれがあり ます。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリ アコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

マットペイント塗装されたホイールに ついても、同様の手入れを行なってく ださい。

- 塗装面を磨かないでください。
- ↓ 以下のことは塗装面に光沢を持た せたり、マット塗装の質感を損なわ せるおそれがあります。
 - 不適切な素材で力強くこすること
 - 頻繁に洗車を行なうこと
 - 直射日光下で洗車を行なうこと
- 塗装面の手入れには、ワックスや 研磨剤、光沢剤のようなペイント保 護剤は使用しないでください。質感 を損なったり、塗装面を損傷するお それがあります。

- 塗装面に汚れが付着したときは、すみやかに取り除いてください。
- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して軽くたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでくだ さい。塗装面を損傷するおそれが あります。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。
- ① 洗車は、柔らかいスポンジとカーシャンプー、十分な水で、手洗いで行なうことをおすすめします。

ウインドウの清掃

↑ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

▶ ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

- ウインドウの内側を清掃するときは、乾いた布や研磨剤、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。また、かたい物でこすらないでください。ウインドウを損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードの清掃

↑ 警告

ワイパーブレードを清掃するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を **0** にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。

- ワイパーブレードを起こすときは、ワイパーを垂直の位置で停止させた状態のときにのみ行なってください。ワイパーアームとボンネットが接触して損傷するおそれがあります。

- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。

- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

ライト類の清掃


- ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプー を混ぜた洗浄液で、ライト類の樹脂 製レンズを清掃します。または、清 潔な柔らかい布でライト類の樹脂製 レンズを清掃します。

ドアミラー方向指示灯の清掃

- ▼ドアミラー方向指示灯の清掃には、樹脂製レンズに適したクリーナーと布を使用し、有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。
- ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプー を混ぜた洗浄液で、ドアミラー方 向指示灯の樹脂製レンズを清掃し ます。または、清潔な柔らかい布で ドアミラー方向指示灯の樹脂製レン ズを清掃します。

センサーの清掃





- ▶ 流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液でパークトロニックセンサー①を清掃します。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



- ▶ きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布でカメラのレンズ①を拭き取ってください。
- カメラのレンズやカメラ周辺を清掃するときは、以下のことに注意してください。カメラを損傷するおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンを使用する ときは、ノズルをカメラやカメ ラの周囲に近付けないでくだ さい。
 - 強い力で乾拭きしないでくだ さい。
 - 有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。
 - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

↑ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。 ウインドウに遮光フィルムなどを貼付すると、携帯電話やラジオなどの電波に影響をあたえるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

COMAND ディスプレイの清掃

- ▶ ディスプレイの手入れを行なう前に、必ず COMAND システムをオフにして、ディスプレイの表面が熱くなっていないことを確認してください。
- ▶ 市販の不織布とディスプレイクリーナーを使用して、ディスプレイの表面を拭き取ります。
- ▶ 乾いた不織布でディスプレイを拭き ます。
- ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。
- 【COMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

⚠ 警告

エアバッグの収納部分には、スプレー式の車内クリーナーや有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。有機溶剤を含むクリーナーなどで清掃すると、収納部分の表面が劣化し、エアバッグが作動したときにプラスチック部品が損傷して車内に飛散し、重大なけがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ステアリングおよびセレクターレバー の清掃

▶ 水で湿らせた布で全体を拭くか、指 定のレザーケア用品を使用してくだ さい。

ウッドトリムの清掃

- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。
- 有機溶剤を含むクリーナーや研磨 剤、ワックスなどは使用しないでく ださい。ウッドトリムを損傷するお それがあります。

シート表皮の清掃

- ↓ 本革、人工皮革または アルカンターラ®の表皮の清掃には、不織布を使用しないでください。 頻繁に使用すると、表皮を損傷するおそれがあります。
- 清掃するときは、以下のことに注意してください。
 - 本革の表皮は、湿らせた布で注意して清掃し、その後に乾いた布で表皮を拭き取ります。 革が濡れないように注意してください。 硬化やひび割れにつながります。承認されたレザーケア用品のみを使用してください。 詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
 - 人工皮革の表皮は、1%の洗剤(洗 濯液など)を含む溶液で湿らせ た布で清掃します。

- 布の表皮は、1%の洗剤(洗濯液など)を含む溶液で湿らせた不織布で清掃します。拭き残しがないように、注意深くこすり、シート全体をまんべんなく拭きます。 その後、シートを乾燥させます。 清掃の効果は、汚れの種類およびどの程度の期間汚れていたかによります。
- アルカンターラ®の表皮は、湿らせた布で清掃します。拭き残しがないように、シート全体をまんべんなく拭きます。
- (i) 定期的な手入れを行なうことにより、表皮の見栄えと快適さを長期間維持することができます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- ! 化学薬品を含むクリーナーを使用 しないでください。また、直射日光 に当てたり、80℃以上の温度で乾 燥させないでください。

ルーフライニングおよびカーペットの 清掃

- ▶ ルーフライニングは、柔らかいブラシを使用して清掃します。ひどい汚れには、指定のクリーナーを使用します。
- ▶ カーペットは、指定のクリーナーを 使用して清掃します

車載品の収納場所272
故障 / 警告メッセージ 276
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 287
非常時の解錠 / 施錠294
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 297
キーの電池交換298
電球の交換300
ワイパーブレードの交換302
パンクしたとき304
バッテリー317
バッテリーがあがったとき 319
けん引322
ヒューズ325



車載品の収納場所

事故・故障のとき

小警告

燃料などが漏れている場合は、ただち にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられ ています。追突のおそれがあるため、 乗員は車内に残らず、ただちに安全な 場所に避難してください。

車が動かなくなったとき

セレクターレバーを \mathbb{N} に入れて、 パーキングブレーキを解除し、同乗 者や付近の人に救援を求めて、安全 な場所まで車を押して移動してくだ さい。このときは、車速感応ドアロッ クによるキーの閉じ込みに注意して ください。

セレクターレバーを **N** に入れられ ないときは、乗員を安全な場所に避難 させ、続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに装 備しています。

↑ 新品時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。

懐中電灯が十分な明るさで点灯する ことを定期的に点検してください。

停止表示板

停止表示板を取り出す

▶ テールゲートを開きます。




▶ ノブ ① を矢印の方向にまわして、 カバーを開きます。



▶ 停止表示板ケース②を取り出します。

停止表示板の組み立て



- ▶ スタンド ③ を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板 ② を開いて、先端のフック① をかみ合わせます。
- ※ 車種や仕様により、停止表示板の形状 が異なる場合があります。

救急セット

▶ テールゲートを開きます。




- ▶ ラゲッジネットから救急セット①を 取り出します。
- 前 救急セットの中身が揃っていて、 使用期限が過ぎていないことを確認 してください。

車載工具

車載工具はラゲッジフロアボード下の カバー内に収納されています。

▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷213ページ)。




- ▶ ラゲッジルームトレイ ① を矢印の 方向に取り出します。
- ▶ カバー②を矢印の方向に取り外します。

応急用スペアタイヤが車載されている 場合



- ③ ホイールレンチ
- ④ けん引フック
- ⑤ ジャッキ
- ⑥ ヒューズ配置表(英文)
- ⑦ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- 8 手袋
- ⑨ ジャッキハンドル
- ⑩ 雷動エアポンプ
- ⑪ バルブリムーバー
- ⑫ 輪止め

タイヤフィットが車載されている場合




- ③輪止め
- ④ ホイールレンチ
- ⑤ けん引フック
- ⑥ ジャッキ
- ② ヒューズ配置表(英文)
- 8 手袋
- ⑨ ジャッキハンドル
- ⑩ 電動エアポンプ
- ⑪ タイヤフィット
- ※ タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。
- ※ 仕様により、車載工具の配置や内容が異なる場合があります。

応急用スペアタイヤ

応急用スペアタイヤはラゲッジルーム トレイの下に収納されています。

応急用スペアタイヤを取り出す

- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷213ページ)。
- ▶ ラゲッジルームトレイ ① を取り出します。



- ▶ スクリュー② を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ③ を取り出します。
- ラゲッジルームトレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。

応急用スペアタイヤを収納する

使用した応急用スペアタイヤを元の 位置に収納するときは、以下の手順 に従ってください。

この作業はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場に依頼することをお勧 めします。

- ! 応急用スペアタイヤは乾燥した状態で収納してください。ラゲッジルームが濡れるおそれがあります。
- ▶車載工具からバルブリムーバー (▷274ページ)を取り出します。
- ▶ バルブからバルブキャップを取り外します。
- ▶ バルブリムーバーを使用してバルブを取り外し、完全に空気を抜きます。

- **i** タイヤから完全に空気が抜けるまでには数分間かかります。
- ▶ バルブリムーバーを使用してバルブを取り付けます。
- ▶ バルブキャップを取り付けます。
- ▶ バルブリムーバーを車載工具に収納 します。
- ▶ 応急用スペアタイヤをラゲッジルームトレイの下に収納し、スクリューで固定します。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こす おそれがあります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ステアリングの または へ スイッチを押して、マルチファン クションディスプレイのメインメ ニューから"メンテナンス" を選択します。

故障や異常がある場合は、ディスプレイに "2 メッセージ " のように故障や異常の件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、"0 メッセージ" と表示されます。

- ▼ または ▲ を押して、"2 メッセージ" などの件数表示を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▲ または ▼ を押して、故障 /警告メッセージを表示します。

故障や異常がない場合は、" 故障はありません " と表示されます。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解 決するまで、故障 / 警告メッセージ が繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことができます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶メッセージが表示されているときに、ステアリングの OK またはコスイッチを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

安全装備

ディスプレイ表示



現在 使用できません 取扱説明書を参照

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP® (エレクトロニック・ スタビリティ・プログラム)、BAS (ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ヒ ルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの 🛕 と 🗿 も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが一時的に作動 しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの 🛕 と 📳 、 📵 も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。





作動できません 取扱説明書を参照

♠ 事故のおそれがあります。

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが 作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの 🔘 、🔈 および 🎯 も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応



現在 使用できません 取扱説明書を参照

⚠ 事故のおそれがあります

一時的に ${\sf ESP}^{\otimes}$ 、 ${\sf BAS}$ 、 ${\sf PRE-SAFE}^{\otimes}$ 、ヒルスタートアシストの機能が作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの 🛕 と 🖣 も点灯している。

例えばシステムの自己診断が完了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶約 20km/h以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが消えると、上記の機能は作動できる状態になります。

メッセージが消えないとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

メッセージが表示され、同時にメーターパネルの 🛕 が点滅したときは、ETS の機能が解除されている。駆動輪のブレーキが過熱するおそれがある。



作動できません 取扱説明書を参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストの機能が作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの 🛕 と 🖺 も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。





作動できません 取扱説明書を参照

<u>↑</u> 事故のおそれがあります

故障のため、EBD(エレクトロニック・ブレーキ・ディストリビューション)、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストの機能が解除されている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。


さらに、メーターパネルの 🛕 と 🚡 、 📵 が点灯し、警告音も鳴った。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応



パーキングブレーキ 解除してください





ブレーキ液レベル 点検してください

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。さらに、メーターパネルの「⁽¹⁾ が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行を続けないでください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。問題は解消しません。



ブレーキパッド摩耗 点検してください

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

プレヤーフ

作動できません 取扱説明書を参照

↑ けがのおそれがあります

PRE-SAFE®の重要な機能に異常がある。エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



SRS システム故障 工場で点検

↑ けがのおそれがあります

SRS(乗員保護補助装置)に異常がある。メーターパネルの 📝 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



フロント左故障 工場で点検 または

フロント右故障 工場で点検

⚠ けがのおそれがあります

フロント左側、またはフロント右側の乗員保護補助装置に異常がある。メーターパネルの [**] も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



リア左故障工場で点検

または

リア右故障 工場で点検

↑ けがのおそれがあります

リア左側、またはリア右側の乗員保護補助装置に異常がある。メーターパネルの「**タ**」も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応



左ウインドウバッグ 故障

工場で点検

または

右ウインドウバッグ 故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

左側、または右側のウインドウバッグに異常がある。メーターパネルの ● も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示 可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

-<u>:</u>Ö:-

左ロービーム 1)

左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-<u>Ö</u>-

インテリジェントラ イトシステム

作動できません

インテリジェントライトシステムが故障している。

インテリジェントライトシステムは作動しないが、ライトは通常通り点 灯する。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-<u>Ö</u>;-

故障

車外ライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

取扱説明書を参照

-<u>:</u>Ö:-

オートライト

作動できません

ライトセンサーに異常がある。ヘッドライトが下向きで点灯する。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-<u>Ö</u>-

ライトを

消してください

ライトスイッチが [沙底] の位置にあり、イグニッション位置が 0 でエンジ ンスイッチにキーが差し込まれていないときに運転席ドアを開いた。警告 音も鳴った。

▶ ライトスイッチを A の位置にしてください。

- 1) 他のライトが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ライトのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。
- ♠ LED ライトについては、すべての LED が切れたときにメッセージが表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応



冷却水を補充 してください

取扱説明書を参照

冷却水量が非常に不足している。

▶ 冷却水補給時の注意事項を読み、冷却水を補給してください。

▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で冷却システムの点検を受けてください。



停車して

エンジンを停止

冷却水の温度が高すぎる。

敬/+ 立 + 巾 - +-

警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ 泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶メッセージが消えてからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。
 - ▶ エンジン冷却水温度計 (▷23 ページ) で冷却水温度を点検してください。
 - ▶冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ラジエターの冷却ファンが故障している。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運転することができます。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。



以下の理由により、バッテリーが充電されていない。

警告音も鳴った。

- オルタネーターの故障
- Vベルトの摩耗
- 電気システムの故障
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトを点検してください。

V ベルトが切れているとき:

■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

V ベルトが損傷していないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

---km/h

ディスプレイ表示 可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応 エンジンオイル量が最低レベルまで減っている。 #X: 警告音も鳴った。 給油の際 ▶ 遅くとも、次の給油時までにエンジンオイル量を点検してください。 エンジンオイル量を ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 点検してください ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルヤデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。 燃料の残量が少なくなっている。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。 給油してください 燃料タンクに燃料がほとんどない。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。 走行装備 ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 DSR 故障のため、DSR が解除している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で DSR の点検を受けてください。 故障 クルーズコントロー クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。 ルと 警告音も鳴った。 可変スピードリミッ ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ター 故障 制限速度 アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでキックダウンしているため、可変 スピードリミッターを設定できない。 ---km/h クルーズコントロール

クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。例えば、約30km/h

▶ 設定可能な状況であれば、約 30km/h 以上の速度で走行し、クルーズ

▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷161ページ)。

以下の速度でクルーズコントロールを作動させようとした。

コントロールを設定してください。

タイヤ

作動できません

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 タイヤ空気圧 ⚠ 事故のおそれがあります タイヤを点検 タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 警告音も鳴った。 してください ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、交通 状況に注意してください。 ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを修理するか、交換して ください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。 ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、またはタイヤを修理するか交換し た後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▶242ペー 空気圧点検後 タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれ ていない。 タイヤ空気圧 ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。 警告システム ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。 再始動 タイヤ空気圧 タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 警告システム ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

車両

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジン始動 P または N にシフト セレクターレバーが $\boxed{\mathbf{D}}$ または $\boxed{\mathbf{R}}$ に入っているときにキーレスゴー操作でエンジンを始動しようとした。

▶ セレクターレバーを $\boxed{\mathbf{P}}$ または $\boxed{\mathbf{N}}$ に入れてください。

P レンジにシフト してください

セレクターレバーが $\boxed{\mathbf{P}}$ に入っていないときに、キーレスゴースイッチでエンジンを停止するか、イグニッション位置を $\mathbf{0}$ か $\mathbf{1}$ にして、運転席ドアを開いた。

または

上記のときにキーレスゴー操作で施錠しようとした。警告音も鳴った。

▶ セレクターレバーを「P」に入れてください。

<u></u>

テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。

▶ テールゲートを確実に閉じてください。



↑ 事故のおそれがあります

盗難防止警報システム装備車:

ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。

警告音も鳴った。

▶ 道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。

▶ パーキングブレーキを効かせてください。

▶ ボンネットを確実に閉じてください。

冒

ドアが完全に閉じていない状態で走行している。

警告音も鳴った。

▶ ドアを確実に閉じてください。



⚠ 事故のおそれがあります

故障

取扱説明書を参照

ステアリングのパワーアシストが故障している。

ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。

警告音も鳴った。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ウォッシャ液を 補充してください リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



キーが違います

エンジンスイッチに別の車両のキーを差し込んでいる。

▶正しいキーを使用してください。



キーを交換

してください

キーを交換する必要がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



キーの電池を

交換してください

キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。



キーを認識できま

せん (赤色のメッセージ) 車内にキーがないと判断している。

警告音も鳴った。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ キーを探してください。

エンジンがかかっていて、キーが検知されないときは、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キーを認識

できません

(白色のメッセージ)

システムがキーを認識できない。

▶ キーの位置を変えてください。

それでもキーがシステムに認識されないとき:

- ▶ 再度、キーの位置を変えてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。

ロックしてください

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 施錠時にシステムが車内にキーがあると判断している。 ▶ キーを車から遠ざけてください。 キーが 車内にあります システムが一時的に故障しているか異常がある。 警告音も鳴った。 スタートボタンを外し ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。 キーを入れてくだ ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 さい 施錠時にいずれかのドアが開いている。 警告音も鳴った。 ドアを閉めてから ▶ すべてのドアを閉じてから、再度施錠操作を行なってください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

*

フロントドアを閉じ てエンジンを始動す ると、赤色のシート ベルト警告灯が点 灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 告音も鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行 警告灯が点滅し、警し、速度が約25km/hを超えた。

> ▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超 えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、別の場 所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

安全装備

トラブル

(II)

エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

ブレーキ液を補給しないでください。問題は解消しません。

(es)

エンジンがかかっ ているときに黄色 の ABS 警告灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)に異常があるため機能が解除されている。そのため、 ESP^{\otimes} (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS(ブレーキアシスト)、PRE-SAFE $^{\otimes}$ 、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS のコントロールユニットに異常があるときは、ナビゲーションシステムやオートマチックトランスミッションなど、他のシステムにも異常がある可能性がある。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(ABS)

エンジンがかかっ ているときに黄色 の ABS 警告灯が点 灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ABS の機能が一時的に作動しない。ESP®、BAS、EBD(エレクトロニック・ブレーキ・ディストリビューション)、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

システムの自己診断が終了していない。

または

バッテリーの電圧が低下している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

▶ 適切な直線路で、注意して約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作して走行してください。

メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(ABS)

エンジンがかかっ ているときに黄色の ABS 警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。

↑ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。そのため、ABS、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯と黄色のESP®表示灯、ESP®オフ表示灯、黄色のABS警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP^{\otimes} に異常がある。そのため、 BAS 、 EBD 、 PRE - SAFE^{\otimes} 、 LU スタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

A

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

↑ 事故のおそれがあります

車が横滑りをする危険性があるか、少なくとも1つの車輪が空転し始めてい るため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。

クルーズコントロールの機能は解除されている。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセル操作をより慎重に行なってください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

A

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

少なくとも1つの車輪が空転していて、駆動輪のオーバーヒートを防ぐた めにトラクションコントロールが解除されている。

▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

ブレーキが冷却されるとすみやかに、トラクションコントロールは回復し ます。

ディスプレイのメッセージと 🛕 が消灯します。

OFF

エンジンがかかっ ているときに黄色の ESP® オフ表示灯が 点灯する。

ESP® の機能が解除されている。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し 始めたときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができ ない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ESP® の点検を受けてください。

A SE

エンジンがかかっ

ているときに黄色 のESP®表示灯と ESP[®] オフ表示灯が 点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシスト、アダプティ ブブレーキランプの機能が解除されている。車が横滑りし始めたときや車 輪が空転し始めたときに、ESP®が車両操縦性や走行安定性を確保しよう とすることができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

エンジンがかかっ ているときに黄色 の ESP® 表示 灯 と ESP® オフ表示灯が 点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

 $\mathsf{ESP}^{@}$ 、 BAS 、 $\mathsf{PRE}\text{-}\mathsf{SAFE}^{@}$ 、 E レルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

ESP® の機能が一時的に作動しない。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、ESP® が車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができない。

システムの自己診断が終了していない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

▶ 適切な直線路で、注意して約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作して走行してください。

メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(I)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。 警告灯は消灯し、警告音も鳴り止みます。

2;

エンジンがかかっ ているときに赤色 の SRS 警告灯が点 灯する。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。エアバッグやシートベルトテンショナーが 不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジンがかかっているときに黄色のエンジン警告灯が点灯する。

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシー モードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

~f~

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。エンジン冷却水温度計の指針が下限にある。

エンジン冷却水温度計のセンサーが故障している。

冷却水温度を確認することができない。冷却水の温度が高すぎる場合は、 エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。状況を問わず走行を続けないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

トラブル

~£

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

冷却水量が非常に不足している。

冷却水量が正常なときは、ラジエターへの送風が遮られているか、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水量の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されない。

- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。
- ▶エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えた後、点検時の注意事項を守りながら冷却水量 を点検し、冷却水が不足している場合は補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ 泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してくだ さい。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

~.t.

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。

警告音も鳴った。

冷却水温度が約120℃を超えている。

従ってください。

ラジエターへの送風が遮られているか、リザーブタンクの冷却水量が非常 に不足している可能性がある。

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えた後、点検時の注意事項を守りながら冷却水量を点検し、冷却水が不足している場合は補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ 泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

非常時の解錠 / 施錠

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で車両を解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアやテールゲートを解錠できます。

車を施錠した後にエマージェンシーキーで運転席ドアやテールゲートを 解錠して開くと、盗難防止警報*が 作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- キーの解錠ボタン または施錠 ボタン を押す
- エンジンスイッチにキーを差し込む キーレスゴー装備車は、以下のいずれ かの操作を行なっても、警報が停止し ます。
- キーが左右側またはテールゲート側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷64ページ)にあるときに、ドアハンドルに触れるか、テールゲートのハンドルを引く、またはテールゲートのキーレスゴースイッチ*を押す
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す

エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、他のドア、テールゲート、 燃料給油フラップは解錠されません。

燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込み ます。

キーからエマージェンシーキーを取り 外す



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② をキーから引き抜きます。

運転席ドアの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で車両を解錠できないときは、エマージェンシーキーを使用して以下の操作を行なってください。

エマージェンシーキーを使用して運転 席ドアを解錠し、開いたときは、盗難 防止警報システムが作動します。

- ▶ エマージェンシーキーを取り出します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



▼ エマージェンシーキーを解錠の位置「1 にまわします。

運転席ドアが解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

車両の施錠

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で車両を施錠できないときは、エマージェンシーキーを使用して以下の操作を行なってください。

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ 助手席ドアとリアドア、テールゲートを閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)を押します(▷71ページ)。
- ▶ 助手席ドアとリアドアのロックノブが下がっていることを確認します。
 下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。
- ▶ 運転席ドアから車を降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ エマージェンシーキーを取り出します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▼ エマージェンシーキーを施錠の位置「1 にまわします。

運転席ドアが施錠されます。

▶ すべてのドアとテールゲートが施錠 されていることを確認します。

ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し下げて施錠したときは、状況によりテールゲートが施錠されていないことがあります。このときは車両を完全に施錠することはできません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。
- 1 上記の操作で車両を施錠したときは、燃料給油フラップは施錠されません。また、盗難防止警報システム*は待機状態になりません。

テールゲートの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で テールゲートを解錠できないときは、 以下の操作を行なってください。

- テールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があることを確 認してください。また、テールゲー トの周りに障害物がなく、人や物に 当たるおそれがないことを確認して ください。

- エマージェンシーキーで解錠した後にテールゲートを閉じると再び施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。



▶ テールゲートを後方へ押しながら、 エマージェンシーキー②をテール ゲート裏側の挿入口①に差し込み ます。

- ▶ エマージェンシーキー② を左右いずれかの方向にまわします。
 - テールゲートが解錠され、開きます。
- ▶ さらにテールゲートを押し上げます。

パーキングロックの手動解除

バッテリーがあがったときや電気装備に故障が発生したときは、セレクターレバーを **P** から動かすことができなくなることがあります。

このようなときは、手動でパーキング ロックを解除してセレクターレバーを **P** から動かします。



- カバーを持ち上げるときは、鋭利 な物を使用しないでください。カ バーを損傷するおそれがあります。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ カバー ① の右端部に、ヘラなど先のとがっていない平らなものを差し込み、カバーを持ち上げます。
- ▶ ノブ②を押しながら、セレクター レバーを「P」から動かします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- この方法でセレクターレバーを動かせないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- セレクターレバーを動かすことが できたときでも、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場で点検を受 けてください。

NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護できません。

NECK PRO アクティブヘッドレストの 作動は、ヘッドレストが前方に動き、 ヘッドレストの高さの調整ができなく なることで確認できます。

このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



- ▶ ヘッドレストの下部を②の方向に 停止するまで押します。
- ▶ ガイドに沿ってヘッドレストを③ の方向に停止するまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストの上部を①の方向に押して、確実にロックさせます。

もう一方の前席ヘッドレストでも同様 の作業を行なってください。

■ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

キーの電池交換

リモコンの作動可能距離が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

♀ 環境

電池には有害物質が含まれています。環境保護のため、使用済みの電池を廃棄するときは、新しい電池をお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼するか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

キーの電池を点検する



- ▶ キーの解錠ボタン ① または施錠ボタン ② を押します。
 - キーの表示灯 ① が一回点滅すれば 電池は正常です。

電池の交換手順

リチウム電池 (CR2025 3V) を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 1 指でカバー ③ を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- ■電池側が下になるようにキーを手の ひらに乗せて、電池 ④ が外れるま でキーを軽くたたきます。
- ■電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- ■電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー ② をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

个警告

バイキセノンヘッドライトには高電 圧が発生しています。バイキセノン ヘッドライトのバルブソケットや配 線に手を触れると感電して、重大な けがや致命的なけがをするおそれが あります。バイキセノンヘッドライ トのカバーは決して取り外さないで ください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

その他のライト

企警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を損傷 したり、子供がけがをするおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお 勧めします。やむを得ずお客様自 身で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。


- 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。
- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- ■電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷280ページ)をご覧ください。このときは、すみやかに電球を交換してください。

バイキセノンヘッドライト以外にもお客様自身で交換できない電球があります。お客様ご自身で交換できない場合や、その他の電球の交換については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

交換可能な電球について

お客様自身で交換できる電球は以下 の通りです。交換する場合は、必ず指 定された電球を使用してください。

ヘッドライト



		PRESENT BUT FORM
ライト		ワット数 (規格)
1	フロント 方向指示灯	5W (橙色)
2	フロント 方向指示灯	21W (橙色)
3	コーナリング ライト	55W
4	車幅灯 / フロント パーキングライト	5W

テールランプ



ライト		ワット数 (規格)
1	ブレーキランプ / テ ー ル ラ ン プ / リアパーキングラ イト	21W
2	リア方向指示灯	LED
3	バックランプ	21W
4	リアフォグランプ (右側のみ) / テー ルランプ	21W

ライセンスライト



ライト		ワット数 (規格)
1	ライセンスライト	5W

ワイパーブレードの交換

フロントワイパーのワイパーブレード

↑ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー操作 * でイグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームをウインドウに戻さないでください。
- ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがウインドウに当たり、ウインドウを損傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードの交換はメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で行 なうことをお勧めします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


ワイパーブレードを取り外す

キーレスゴー非装備車

- ► イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを の位置にします。
- ▶ ワイパーアームが垂直の位置になったときに、イグニッション位置を 0 にして、キーを抜きます。

キーレスゴー装備車

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ コンビネーションスイッチを —— の位置にします。
- ► エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを2回押し、ワイパーを作動させます。
- ▶ ワイパーアームが垂直の位置になったときに、キーレスゴースイッチを押します。



▶ ワイパーアーム ① をいっぱいまで 起こします。

- ↓ ワイパーアームを起こすときにボンネットと接触するときは、ワイパーを停止する位置が不適切です。ボンネットを損傷するおそれがありますので、再度ワイパーを作動させ、適切な位置でワイパーを停止させてください。
- ▶ ワイパーブレード②をまわして図の位置にします。
- ▶ ワイパーブレード ② を矢印の方向 に動かし、ワイパーアーム ① の固 定部から取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、取り付けたときとは反対の方向にワイパーアームの固定部に差し込みます。
 ワイパーブレードが確実に差し込ま
 - りイバーブレートが確実に差し込まれていることを確認してください。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- フロントのワイパーブレードは、 左右で長さが異なります。長い方を 運転席側に使用してください。

リアワイパーのワイパーブレード

警告

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー操作 * でイグニッション位置を O にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ワイパーブレードを取り外す



- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作 * でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアーム ① をいっぱいまで 起こします。
- ▶ ワイパーアーム ① からワイパーブレード ② を起こします。
- ▶ ワイパーアーム ① を持ちながら、 ワイパーブレード ② を矢印の方向 に押し出します。
- ▶ ワイパーブレード② を取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレード②をワイパーアーム①にのせます。
- ▶ ワイパーアーム ① を持ちながら、 ワイパーブレード ② を取り付け たときとは反対の方向に押し込み ます。
- ▶ ワイパーブレード ② が確実に固定 されたことを確認します。
- ▶ ワイパーブレード② をワイパー アーム① と平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアーム ① を元の位置に戻します。

パンクしたとき

↑ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。

タイヤ交換およびタイヤ修理の準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にします。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。キーレスゴースイッチでエンジンを停止したときは、運転席ドアを開きます。
- ▶ キーレスゴー * を使用していたときは、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します(▷78 ページ)。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら車から降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤが車載されている場合

応急用スペアタイヤに交換したときは、標準タイヤとサイズが異なるため、必ず 80km/h 以下で走行してください。

↑ 警告

応急用スペアタイヤと標準タイヤではタイヤのサイズと種類が異なるため、走行特性が大きく変化します。 注意して走行してください。事故を起こすおそれがあります。

危険な状況を回避してください。

- 状況に合わせて慎重に運転してく ださい。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤの使用は短い 時間にとどめてください。
- ESP® の機能を解除しないでくだ さい。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。

- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。

タイヤ交換の準備

- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ない ます(▷304ページ)。
- ▶ ラゲッジフロアボード下の収納スペースから以下のものを取り出します。
 - 応急用スペアタイヤ
 - 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
 - 電動エアポンプ
 - ホイールレンチ
 - 輪止め
 - ・ジャッキ
 - ジャッキハンドル
- ▶ 車が動き出すのを防ぐため、車を固 定します。

車が動き出さないように固定する

折りたたみ式の輪止めは、タイヤ交換などで車が動き出すのを防止するための追加的な固定方法です。



- ▶ プレートを引き起こします ①。
- ▶ 裏面のプレートを引き出します ②。
- ▶ 裏面のプレートの突起部分を、ベースプレートの開口部に差し込みます ③。
- ! 輪止めを使用するときは、図 ④ の矢印の方向にタイヤがあたるようにします。方向に注意してください。



水平な場所で輪止めをする場合

▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。



傾斜地で輪止めをする場合

- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪下り側に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

ジャッキアップする

⚠ 警告

ジャッキが交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートに正しく取 り付けられていないと、ジャッキアッ プした車が落下して、けがをするお それがあります。

ジャッキは、交換するタイヤに適した位置のジャッキサポートにのみ取り付けてください。ジャッキは側面から見て垂直になるように取り付け、ジャッキの底面がジャッキサポートの真下にくるようにしてください。

ジャッキアップするときは、以下の点に注意してください。

- ジャッキアップするときは、必ずメルセデス・ベンツによりテストされ承認された、車載のジャッキのみを使用してください。不適切なジャッキを使用すると、ジャッキアップしたときに車が落下するおそれがあります。
- 車載のジャッキは、この車のタイヤ 交換で一時的にジャッキアップする ためだけに設計されています。車の 下に入って作業するには適していま せん。
- 上り坂や下り坂でのタイヤ交換は避けてください。
- ジャッキアップする前に、パーキングブレーキを効かせるとともに輪止めをして、車が動き出さないようにしてください。ジャッキアップしているときは、決してパーキンブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、かたくて滑りにくい、 水平な場所で使用してください。 不整地などでは、荷重を支えるも のをジャッキの下に敷く必要があ ります。滑りやすい場所では、ラ バーマットなどの滑り止めを使用 してください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材な どを置いてジャッキアップしないで ください。ジャッキアップした際の 高さが制限されるため、本来の耐荷 重を支えることができません。
- タイヤと地面との間隔が3cm以上 離れないようにしてください。


- ジャッキアップした車の下には決し て手や足を入れないでください。
- ジャッキアップした車の下には決し て横たわらないでください。
- ジャッキアップしているときは、 決してエンジンを始動しないでく ださい。
- ジャッキアップしているときは、決してドアやトランクまたはテール ゲートを開閉しないでください。
- ジャッキアップしているときは、車の下に人がいないことを確認してください。
- ジャッキに不具合や損傷があるとき は使用しないでください。
- ジャッキを使用する前にジャッキサポートを点検し、汚れが付着している場合は取り除いてください。
- ジャッキサポートに亀裂や損傷がある場合は、作業を行なわないでください。



▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。


- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
 - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。



ジャッキサポートは前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。



▶ ジャッキハンドル ④ を、"AUF UP" の文字が手前にくるようにして、 ジャッキ ③ のダイヤル部に取り付けます。



(左)正しい取り付けかた (右)誤った取り付けかた

- ▶ ジャッキ③の先端および底面が、 交換するタイヤに近いジャッキサポート②の真下になるように、 ジャッキ③を地面に置きます。
- ▶ ジャッキハンドル ④ を繰り返し操作して、ジャッキ ③ の先端をジャッキサポート ② に合わせます。

このとき、ジャッキの底面を確実に 地面に接地させます。

▶ タイヤが地面から最大3cm離れるまで、ジャッキハンドル④を繰り返し操作します。

⚠ 警告

ジャッキの先端がジャッキサポートに正しく取り付けられていることを確認してください。ジャッキが外れると、けがをしたり車を損傷するおそれがあります。

! 側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。

タイヤの取り外し

- ▶ ホイールボルトを外します。
- ▶ タイヤを取り外します。
- ボイールボルトを砂の上や汚れた場所に置かないでください。ホイールボルトを締めたときに、ホイールボルトのネジ山やホイールハブを損傷するおそれがあります。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤを取り付ける

↑ 警告


ホイールボルトにオイルやグリスが 塗布されていたり、ホイールボルト やホイールハブのネジ山に損傷や錆 がある場合は、ホイールボルトがゆ るむおそれがあります。走行中にホ イールが外れ、事故を起こすおそれ があります。

ホイールボルトには決してオイルや グリスを塗布しないでください。ホ イールハブのネジ穴が損傷している ときは、ただちにメルセデス・ベン ツ指定サービス工場に連絡してくだ さい。損傷したホイールボルトやネ ジ山は交換しなければなりません。 決して走行を続けないでください。

⚠ 警告

ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れ、けがをするおそれがあります。ホイールボルトの締め付けは、必ず車が着地しているときに行なってください。


安全のため、ホイールボルトは必ず車 両とホイールに適合した純正のホイー ルボルトだけを使用してください。



- ① 標準タイヤ用ホイールボルト
- ② 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- 応急用スペアタイヤの取り付けには、必ず短いホイールボルト②を使用してください。他のホイールボルトで応急用スペアタイヤを取り付けると、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

長いホイールボルト ① は、パンク修 理後に標準タイヤを取り付けるときに 使用してください。


▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面を清掃します。



- ▶ ホイールハブのネジ穴とホイールの 穴の位置が合うように応急用スペア タイヤを持ち上げます。
- ▶ 5本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。
- ▶ 応急用スペアタイヤに空気を入れます。

応急用スペアタイヤに空気を入れる

必ず応急用スペアタイヤに空気を 入れてからジャッキダウンしてくだ さい。ホイールリムを損傷するおそ れがあります。



※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ▶電動エアポンプの裏面から電源プラグ ④ とエアホースを取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り外します。
- ▶ エアホースのナット①を応急用 スペアタイヤのバルブに取り付け ます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。
- ■電源プラグ ④ をライターソケット (▷217ページ) または 12V 電源ソケット (▷218ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤を I (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、応急用スペアタイヤに空気が送り込まれます。タイヤ空気圧は空気圧ゲージ③ で確認できます。

■ 電動エアポンプの最大連続作動時間を守ってください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

最大連続作動時間は、電動エアポンプに貼付されているステッカーに記載されています。

ポンプが冷えれば、電動エアポンプを再び作動させることができます。

▶ 規定の空気圧になるまで空気を入れます。

規定の空気圧は、応急用スペアタイヤのホイールに黄色でペイントされています。

▶ 規定の空気圧になったら、電動エアポンプの電源スイッチ②を0(停止の位置)にします。


電動エアポンプが停止します。

- ▶ イグニッション位置を **0** にします。
- ▶ 規定の空気圧を超えたときは、規定 の空気圧になるまで、空気圧調整ボ タン②を押します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブから エアホースのナット①を取り外し ます。
- ▶ 応急用スペアタイヤにバルブキャップを取り付けます。
- ■電源プラグ ④ とエアホースのナット ① を電動エアポンプの下部に収納します。
- ▶ 電動エアポンプを車に収納します。
- ! 電動エアポンプを作動させるときは、電動エアポンプに記載されている取扱方法も参考にしてください。
- 応急用スペアタイヤを取り付ける前に、応急用スペアタイヤに空気を入れないでください。
- 電動エアポンプを作動させている ときはエンジンを始動しないでくだ さい。
- 電動エアポンプやエアホースは 作動中に金属部分などが熱くなり ます。必ず手袋を着用して作業して ください。

ジャッキダウンする

⚠ 警告

- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が手前にくるように取り付けます。
- ▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作し、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。
- ! ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が手前にくるように取り付けないと、ジャッキダウンできません。



▶ 図の順番でホイールボルトを均一に 締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 15 kg-m (150Nm)です。

⚠ 警告

ホイールボルトの締め付けトルクが 規定値で締め付けられていないと、 ホイールが緩み、事故を起こすおそ れがあります。

ホイールを交換した後は、ただちに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でホイールボルトの締め付けトル クを確認してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください
 - 足で踏んでまわさないでくだ さい
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、ホイー ルレンチや輪止めなどとともに元の 位置に戻します。
- ▶ 外したタイヤをラゲッジルーム内に収納します。

タイヤフィットが車載されている 場合

タイヤの傷が約 4mm 以下のときは、 タイヤフィットでパンクしたタイヤを 修理して、一時的に走行することがで きます。

タイヤフィットは外気温度が- 20℃ 以上のときに使用できます。

↑ 警告


- タイヤフィットによるパンク修理は、応急的なものです。修理後は、空気圧が適正であっても、必ず標準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
 - ◇ タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
 - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
 - ◇ホイールに損傷がある場合
 - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないでください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 異常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットで修理したタイヤは必ず交換してください。そのまま使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があります。期限が過ぎたときは新品に交換してください。また、タイヤフィットの使用期限が過ぎている場合は使用しないでください。

タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ ラゲッジルームトレイの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。



- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度表示のステッカー ① をはがし、運転者の見やすい場所に貼付します。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィット使用表示のステッカー②を貼付します。

警告


タイヤフィットが身体や眼、衣服に付着したり、誤って飲み込まれないように注意してください。タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。タイヤフィットは子供の手が届かない場所に保管してください。けがをするおそれがあります。

万一、タイヤフィットが付着した場合は、以下のようにしてください。


- 皮膚に付着した場合は、ただちに 清潔な水で十分に洗い流してくだ さい。
- 眼に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。タイヤフィットを吐かせないでください。ただちに医師の診断を受けてください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに 付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。

もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。



- ※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電源プラグ ④ とエアホース ⑤ を取り出します。
- ▶ エアホース ⑤ をタイヤフィット ① のバルブ ⑥ に確実に取り付けます。
- ・電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット ① のバルブ⑥を下 にして持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ ⑦ から バルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース ® を、パ ンクしたタイヤのバルブ ⑦ に確実 に取り付けます。
- ▼電源プラグ ④ をライターソケット (▷217ページ) または 12V 電源ソケット (▷218ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ ③
 を | (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

① 最初にパンクしたタイヤにタイヤフィットが送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約 500kPa (5bar / 73psi) まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ ③ を **0** (停止の位置) にしないでください。

■ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも180kPa (1.8bar / 26psi) に達していることを確認してください。 ■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

ポンプが冷えれば、電動エアポンプを再び作動させることができます。

約5分後に空気圧が180kPa (1.8bar / 26psi)に達しているときは、(▷315ページ) をご覧ください。

約5分後に空気圧が180kPa(1.8bar / 26psi)に達していないときは、(▷315ページ) をご覧ください。

空気圧が 180kPa (1.8bar / 26psi) に達しない場合

- ■電動エアポンプの電源スイッチ ③
 を 0 (停止の位置) にします。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約 10m 前進または後退させます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。
 約5分後には、空気圧は少なくとも180kPa(1.8bar / 26psi)に達していなければなりません。

⚠ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 180kPa (1.8bar / 26psi) に達している場合

- ■電動エアポンプの電源スイッチ ③を 0 (停止の位置) にします。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- タイヤフィットを使用した後は、タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

警告

タイヤフィットでタイヤを修理した後は、車両操縦性に変化が現れることがあります。高速での走行には適していません。事故を起こすおそれがあります。慎重な運転を心がけてください。

タイヤフィットでタイヤを修理した 場合の最高速度を超えないようにし てください。

タイヤフィットでタイヤを修理した場合の最高速度は 80km/h です。必ずタイヤフィットに付属の最高速度のステッカーを運転者の見やすい場所に貼付してください。

▶ 約 10 分間走行した後、電動エアポンプのエアホースを修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージでタイヤ空気圧を点検します。

この時点で、空気圧は少なくとも 130kPa(1.3bar / 20psi)に達し ていなければなりません。

↑ 警告


空気 圧 が 130kPa(1.3bar / 20psi) 以下になっている場合は、タイヤがか なり損傷しています。それ以上走行せ ず、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 130kPa (1.3bar / 20psi) 以上の場合は、規定の空気圧に調整 します。規定の空気圧は燃料給油フ ラップ裏側に貼付されているタイヤ 空気圧ラベルを参照してください。

空気圧を上げる

▶ 電動エアポンプを作動させます。

空気圧を下げる



- ▶ 空気圧ゲージ⑩の横にある空気圧調整ボタン⑨を押して調整します。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンクし たタイヤを交換します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場ですみやかに新品のタイヤフィットに交換します。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最 大限に発揮させるためには、バッテ リーが常に十分充電されていることが 必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッ テリーは必ず指定品を使用してくだ さい。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱ってい るときは、火気や裸火、火 花などを近付けたり、近く で喫煙しないでください。



バッテリー液は腐食性があ ります。皮膚や眼、衣服に 付着しないように注意して ください。

手袋やエプロン、マスク を着用してください。

バッテリー液が付着したと きは、ただちに清潔な水で 十分に洗い流し、医師の診 断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでくだ さい。



取扱説明書の指示に従って ください。

↑ 警告

安全のため、バッテリーは必ず指定 品を使用してください。指定された バッテリーは衝撃保護性能に優れて おり、事故などでバッテリーが損傷 した際に乗員がバッテリー液により 火傷をする危険性を低減します。

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーをのぞき込まないでく ださい。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣 服を着用しないでください。また、 カーペットの上などでバッテリー を引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないで ください。静電気や火花が発生し て、バッテリーが爆発するおそれ があります。

♀ 環境

バッテリーは家庭用ごみとして廃棄 しないでください。バッテリーは環 境に配慮した適切な方法で処理して ください。


環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

- 安全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。
- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- バッテリー端子の取り外しや、 バッテリーの取り外し、充電、交換 については、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で作業することをお 勧めします。
- (i) バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
 - COMAND システムの再設定
 - パノラミックスライディング ルーフ*のリセット
 - 施錠時のドアミラー格納機能の リセット

バッテリーの位置

バッテリーはエンジンルーム内助手席側のエアダクト下部に装備されています。

▶ ボンネットを開きます。



- ▶ マイナスドライバーなどの適切な工 具を使用して、エアダクト①の3 カ所のクリップ②を外します。
- ▶ エアダクト ① を取り外します。
- クリップを外すときは、手にけが をしないように注意してください。



- ① バッテリー
- ② [+] 端子のカバー
- ③[-]端子
- ④ ブリーザーホース

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液のレベル点検や補充 はできません。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

点検についてはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

バッテリーがあがったとき

⚠ 警告

- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一爆発したときに、けがをするおそれがあります。

个警告

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しているときは、ガスが発生し、爆発の原因になります。火気や裸火、火花を近付けたり、近くで喫煙しないでください。バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。

⚠ 警告

未燃焼の燃料が排気システムに入る と、発火して火災が発生するおそれが あります。エンジン始動操作を長時間 繰り返して行なわないでください。 エンジン始動を $2 \sim 3$ 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

急速充電器によりエンジン始動を行なわないでください。バッテリーの電圧が低下してエンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して、他車のバッテリーまたは補助バッテリーの電源により始動することができます。以下の指示に従ってください。

- すべての車でバッテリーにブースターケーブルを接続できるとは限りません。バッテリーにブースターケーブルを接続できないときは、補助バッテリーやエンジン始動用装置の電源を使用して、エンジンを始動してください。
- エンジン始動は、エンジンと触媒 が冷えているときに行なってくだ さい。
- バッテリーが凍結しているときは、 エンジン始動を行なわないでくだ さい。バッテリー液を解凍してから 行なってください。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッテリーであることを確認してください。


- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- バッテリーが完全に放電しているときは、ケーブルを接続してすぐに始動操作を行なうのではなく、数分間経過してから行なってください。完全に放電したバッテリーに充電が行なわれます。
- 自車と救援車が接触していないこと を確認してください。

以下を確認してください。

- ブースターケーブルが損傷していないこと
- ブースターケーブルをバッテリーに 接続しているときは、[+] 端子や [-] 端子が他の金属部分に触れていない こと
- ブースターケーブルがラジエター冷却ファンや回転ベルトに巻き込まれていないこと。

エンジンを始動してエンジンがかかると、それらが動くことがあります。

- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。



イラストのバッテリー ⑥ は、充電された救援車のバッテリーまたはエンジン始動用装置を示しています。

- ▶ 自車の [+] 端子のカバー ① を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ 赤色ブースターケーブルで、自車の [+] 端子②と救援車のバッテリー ⑥の[+] 端子③を接続します。

先に自車の [+] 端子 ② から接続し ます。

- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 黒色ブースターケーブルで救援車の [-] 端子 ④ と、自車の [-] 端子 ⑤ を接続します。

先に救援車のバッテリー ⑥ の [-] 端子 ④ から接続します。

- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ ブースターケーブルの接続を外すまで、数分間エンジンをかけたままにします。

- ▶ 黒色ブースターケーブルを両車のバッテリーの [-] 端子から外します。先に自車の [-] 端子⑤から外します。
- ▶ 赤色ブースターケーブルを両車 のバッテリーの [+] 端子から外し ます。先に自車の [+] 端子②から 外します。
- ▶ ブースターケーブルを外してから、 自車の [+] 端子のカバー ① を閉じます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動は緊急の対応です。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、不明な点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

けん引

けん引時の注意

↑ 警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。 必要であれば、ブレーキペダルを 力いっぱい踏んでください。
- けん引されるときは、ステアリング をまわすことができ、ロックされ ていないことを確認してください。

けん引はできるだけ避けてください。 自走できないときは、専門業者に依頼 して車両運搬車で移送してください。

- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- けん引ロープをけん引フック以外の場所にかけないでください。
- ! ぬかるみからの脱出などの目的に、けん引フックを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。

! キーレスゴー装備車は、けん引されるときはキーレスゴースイッチを取り外してエンジンスイッチにキーを差し込んでください。イグニッション位置を2にしてからセレクターレバーを N に入れてください。

そして、イグニッション位置を**0** にして、キーは抜かないでください。

けん引されるときは、必ずシフトポジションをN にしてください。

以下の理由により、けん引される前に バッテリーが接続されていて、電圧が 低下していないことを確認してくだ さい。

- イグニッション位置を2にすることができません
- シフトポジションを **N** にすることができません

セレクターレバーを **P** から動かす ことができないときは、手動でパー キングロックを解除してください (▷296ページ)。

■ エンジンを始動できないときは、 他車のバッテリーを電源とした始動 を試みてください。やむを得ず、他 車にけん引してもらうときは以降に 記載する説明に従い、最寄りのメル セデス・ベンツ指定サービス工場に 移送してください。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ 側につないでください。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかから ないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用 しないでください。車を損傷する おそれがあります。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷72ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されることがあります。

また、けん引防止警報 * も解除して ください (▷58 ページ)。

けん引フックの取り付け

けん引フックを取り付ける

▶ 車載工具(▷273 ページ)からけん 引フックを取り出します。

⚠ 警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

けん引フックの取り付け部はフロント とリアのバンパーにあります。けん引 フックを取り付けるときはカバーを外 します。





- ▶ カバー ① のマーク部を矢印の方向 に押します。
- ▶ カバー ① を外します。
- ▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時計回りにまわしてねじ込み、停止するまで手で締め込みます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに押し込んで 取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

前後輪を接地させてけん引する

前後輪を接地させてけん引するときは、(⊳322ページ)の注意事項を守ってください。

警告

エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。注意して操作を行なってください。

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷101 ページ)。
- 非常点滅灯を点滅させてけん引きれているときでも、コンビネーションスイッチを操作して方向指示灯を点滅させることができます。このときは、方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 停止しているときは、ブレーキペダ ルを踏んだままにします。
- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積載するときにも使用できます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。

車を積載したらすみやかに以下のこと を行ないます。

- ▶ パーキングブレーキを効かせて、車 が動かないようにします。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 車を固定します。
- ↓ 車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションなどのメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

4MATIC 車のけん引に関する注意

↓ 4MATIC 車は、フロントまたはリアのみを持ち上げた状態でけん引しないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

トランスミッションまたはフロント / リアアクスルを損傷しているときは、 車両運搬車で運搬してください。

電気システムが損傷しているとき

バッテリーに不具合があるときは、セ レクターレバーが P の位置に固定 されます。他車のバッテリーを電源と したエンジン始動と同様に、車両の電 気システムに電力を供給しなくてはな りません (▷319ページ)。

電力が供給できない場合は、車両運搬 車で運搬してください。

ぬかるみなどからけん引するとき

■ ぬかるみなどで動けなくなったと きは、急激に引き出したり、斜めに 引き出さないでください。引き出す 力が強いと、車両を損傷するおそれ があります。

ぬかるみなどで動けなくなったとき は、注意してけん引してください。

トレーラーをけん引している場合は、 絶対にトレーラーを接続したまま車を 引き出さないでください。

できるだけ走行してきたわだちに沿っ て後方へ車両を引き出してください。

押しがけ

■ 押しがけによるエンジンの始動操 作は行なわないでください。トラン スミッションを損傷するおそれがあ ります。

他車のバッテリーを電源としたエンジ ン始動については(▷319 ページ)を ご覧ください。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

八警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造 や修理をしたヒューズを使用しない でください。電気回路に負荷がかか り、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場に作業を依頼してください。

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

ヒューズを交換するときは、必ず同じ 電流値(色)のヒューズと交換してく ださい。ヒューズの電流値は「ヒュー ズ一覧 | (▷327ページ) に記載され ています。詳しくはメルセデス・ベン ツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

ヒューズを交換してもすぐに切れると きや、ヒューズには異常がなく電気装 備が作動しないときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で原因を調 べ、修理してください。

■ 必ず車両に適合した、正しい電流 値のヒューズだけを使用してくだ さい。構成部品やシステムを損傷す るおそれがあります。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► イグニッション位置を **0** にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあります。

- エンジンルーム内運転席側
- ラゲッジルーム内

エンジンルーム内のヒューズボックス

▶ ワイパーが停止位置になっていることを確認します。

↑ 警告

エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止し、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

▶ ボンネットを開きます。



- ▶ カバーに水分や汚れが付着している ときは、布などで拭き取ります。
- ▶ ホース ② をカバーのクリップから 外します。

ヒューズボックスのカバーを外す

- ▶ 2 カ所のクリップ ① を外します。
- ▶前方に向けてカバーを取り外します。
- ヒューズボックスのカバーを取り 外したときに、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。

ヒューズボックスのカバーを取り付 ける

- ► ヒューズボックスカバーのシール部 が正しい位置にあることを確認し ます。
- ▶ 後部から先に、カバーをヒューズ ボックスに取り付けます。
- ▶ クリップ ① でカバーを固定します。
- ▶ ホース ② をカバーのフックに取り付けます。
- ▶ ボンネットを閉じます。

■ ヒューズボックスの内部に水など _ が入らないように、カバーを確実に 取り付けてください。

ラゲッジルーム内のヒューズボックス

▶ テールゲートを開きます。



ヒューズボックスのカバーを開く

- ▶ ラゲッジフロアボード ② を開き ます (⊳213ページ)。
- ▶ ラゲッジルームトレイ ① を取り 出します。
- ▶ カバー ③ を開きます。

ヒューズ一覧

エンジンルーム内のヒューズボックス

とコーズ 数 表置名 1 25A ABS/ASR/BAS/ESP® 2 30A	エフシフルーム内のヒュースホックス			
セントラルロック、乗降用ライト、ドア赤色灯、ドアミラー、パワーウインドウ、前席シート調整、ステアリング調整、スイッチ照明 セントラルロック、乗降用ライト、ドア赤色灯、ドウ、スイッチ照明 4 20A 燃料システム 5 7.5A オプション 6 10A ジンエレクトロニクス、燃料システム、スターター 7 20A スターター 8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイエアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルリング、カ向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウイソドウウォッシャー、リアウイバー、リアウイバー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP® 16 5A トマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ			装置名	
2 30A イト、ドア赤色灯、ドアミラー、パワーウインドウ、前席シート調整、ステアリング調整、スイッチ照明 3 30A セントラルロック、乗降用ライト、ドア赤色灯、ドアミラー、パワーウインドウ、スイッチ照明 4 20A 燃料システム 5 7.5A オプション 6 10A ジンエレクトロニクス、燃料システム、スターター 7 20A スターター 8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ 12 7.5A COMAND ディスプレイ 12 7.5A COMAND ディスプレイ 12 7.5A グトロニック、シート、パークトロニック、デアリンステアリンステアンクションステアリンステンクションステアリンクステンステアリンスクションステアリンステンドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、リアウイバー、リアウイバー、リアウイバー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ 16 5A エアバッグ 17 30A パノラミックスライディングルーフ	1	25A	ABS/ASR/BAS/ESP®	
3 30A イト、ドア赤色灯、ドアミラー、パワーウインドウ、スイッチ照明 4 20A 燃料システム 5 7.5A オプション 6 10A ジンエレクトロニクス、燃料システム、スターター 7 20A スターター 8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、リアウイバー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	2	30A	イト、ドア赤色灯、ドアミ ラー、パワーウインドウ、前 席シート調整、ステアリング	
5 7.5A オプション ABS/ASR/BAS/ESP®、エンジンエレクトロニクス、燃料システム、スターター 7 20A スターター 8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、リアワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	3	30A	イト、ドア赤色灯、ドアミ ラー、パワーウインドウ、ス	
ABS/ASR/BAS/ESP®、エンジンエレクトロニクス、燃料システム、スターター 7 20A スターター 8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルトファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、フロントワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	4	20A	燃料システム	
 10A ジンエレクトロニクス、燃料システム、スターター 7 20A スターター 8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、リアウイバー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ 	5	7.5A	オプション	
8 7.5A エアバッグ 9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、リアワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	6	10A	ジンエレクトロニクス、燃料	
9 15A オプション 10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、フロントワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	7	20A	スターター	
10 30A フロントワイパー 11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、フロントワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 パノラミックスライディングルーフ	8	7.5A	エアバッグ	
11 7.5A COMAND ディスプレイ エアコンディショナー、パークトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、フロントワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 パノラミックスライディングルーフ	9	15A	オプション	
12 7.5A エアコンディショナー、パータトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、フロントワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 パノラミックスライディングルーフ	10	30A	フロントワイパー	
12 7.5A クトロニック、シートヒーター、スイッチ照明 ABS/ASR/BAS/ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、リアウイバー 13 7.5A グ、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウイバー、リアワイバー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 17 30A パノラミックスライディングルーフ	11	7.5A	COMAND ディスプレイ	
フ、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、リアウインドウウォッシャー、フロントワイパー、リアワイパー 14 7.5A ABS/ASR/BAS/ESP® 15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 パノラミックスライディングルーフ	12	7.5A	クトロニック、シートヒー	
15 7.5A エアバッグ ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	13	7.5A	ン、ヘッドライト、マルチ ファンクションステアリン グ、方向指示灯、ウインドウ ウォッシャー、リアウインド ウウォッシャー、フロントワ	
ABS/ASR/BAS/ESP®、オートマチックトランスミッション、電話 パノラミックスライディングルーフ	14	7.5A	ABS/ASR/BAS/ESP®	
16 5A トマチックトランスミッション、電話 17 30A パノラミックスライディングルーフ	15	7.5A	エアバッグ	
17 30A ルーフ	16	5A	トマチックトランスミッショ	
18 7.5A ライトスイッチ、非常点滅灯	17	30A		
	18	7.5A	ライトスイッチ、非常点滅灯	

36

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
19	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料システム、イグニッショ ンロック、スターター、ステ アリングロック
20	40A	ABS/ASR/BAS/ESP®
21	7.5A	ABS/ASR/BAS/ESP [®] 、ブレー キランプ、グローブボックス ライト、電話
22	15A	エンジンエレクトロニクス
23	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料システム
24	15A	エンジンエレクトロニクス
25	15A	エンジンエレクトロニクス
26	20A	COMAND システム
27	7.5A	エンジンエレクトロニクス、 燃料システム、イグニッショ ンロック、スターター、ステ アリングロック
28	7.5A	メーターパネル
29	10A	ヘッドライト照射角度調整
30	10A	ヘッドライト照射角度調整
31	15A	ホーン
32	40A	エンジンエレクトロニクス
33	10A	オートマチックトランスミッ ション
34	7.5A	燃料システム
35	_	未使用

未使用

ラゲッジルーム内のヒューズボックス

<i></i>) N A	内のヒュースホックス
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
37	5A	エアバッグ、NECK PRO アクティブヘッドレスト
38	15A	リアウインドウウォッシャー、 リアワイパー
39	30A	乗降用ライト、ドア赤色灯、 パワーウインドウ、スイッチ 照明
40	_	未使用
41	30A	乗降用ライト、ドア赤色灯、 セントラルロック、ドアミ ラー、前席シート調整、パワー ウインドウ、スイッチ照明
42	25A	燃料システム
43	5A	エアコンディショナー
44	30A	前席シート調整
45	30A	前席シート調整
46	7.5A	アンテナモジュール、盗難 防止警報システム、セント ラルロック、室内センサー、 けん引防止警報システム COMAND システム
47	_	未使用
48	_	未使用
49	40A	リアデフォッガー
50	50A	PRE-SAFE®
51	50A	PRE-SAFE®
52	_	未使用
53	-	未使用
54	_	未使用
55	_	未使用
56	_	未使用
57	_	未使用
58	_	未使用
59	5A	パークトロニック
60	_	未使用
61	40A	自動開閉テールゲート
62	30A	前席シート調整、ステアリン グ調整

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
63	30A	前席シート調整
64	_	未使用
65	_	未使用
66	_	未使用
67	_	未使用
68	_	未使用
69	_	未使用
70	_	未使用
71	15A	ライター
72	15A	12V 電源ソケット(ラゲッジ ルーム)
73	7.5A	診断ソケット
74	15A	キーレスゴー
75	_	未使用
76	15A	12V 電源ソケット(後席)
77	_	未使用
78	_	未使用
79	_	未使用
80	_	未使用
81	5A	オプション
82	_	未使用
83	7.5A	パーキングアシストリア ビューカメラ
84	7.5A	COMAND システム、パーキ ングアシストリアビューカ メラ
85	7.5A	COMAND システム
86	_	未使用
87	_	未使用
88	_	未使用
89	_	未使用
90	_	未使用
91	10A または 20A	オートマチックトランスミッション

(2010-01-11 · A204 584 34 82)

- () ヒューズ配置表(英文)が、車載 工具に収納されています。ヒューズ 配置表にはヒューズ容量も記載されています。
- i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

純正部品 / 純正アクセサリー … 332
車両の電子制御部品について333
ビークルプレート333
オイル・液類 / バッテリー 334
ビークルデータ338
テールゲートを開いたときの高さ
338
タイヤとホイール339



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

警告

承認されていない部品、タイヤやホイール、または安全に関するアクセサリーを使用すると、走行安全性が損なわれるおそれがあります。

これらはブレーキシステムなどの安全性に関連したシステムの故障につながる可能性があります。さらに車両操縦性を失う原因になり、事故の原因になります。

どのような場合でも、純正部品のみを使用してください。また、タイヤやホイール、アクセサリーはお客様の車両のために承認されたもののみを使用してください。

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ドア
 - ドアピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ダッシュボード
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

⚠ 警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両の使用に対する適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

ニューカープレート



運転席側または助手席側のセンターピラー下部に、車台番号およびカラーコードなどを記載したニューカープレート① が貼付されています。

車台番号



右側前席下部のフレームに車台番号 ② が打刻されています。

車台番号を確認する

- ▶ 右側前席をもっとも後方の位置にします。
- ▶ カバー ① を開きます。車台番号 ② が確認できます。

オプションコードプレート



ボンネット裏側にオプションコードを 記載したオプションコードプレート ① が貼付されています。

※ オプションコードプレートの貼付位置は、 予告なく変更されることがあります。

エンジン番号

エンジンブロックのクランクケースにエンジン番号が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

⚠ 警告

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。 前指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

燃料

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

↑ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量	約 66 包
警告灯点灯時の 残量	約80

軽油を給油しないでください。少量でもガソリンと軽油が混じると燃料系部品やエンジンを損傷するおそれがあります。

- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。

燃料消費について

♀ 環境

CO2 (二酸化炭素) の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

エンジンオイル

■ エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量

容量

約7.0 0

容量は、オイルフィルター分を含む交換時の数値です。


添加剤

エンジンオイルには添加剤を入れ ないでください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ↓ オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

冷却水

♠ 警告

冷却水は可燃性の高い液体です。冷却水を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。 冷却水をエンジンルームにこぼさないでください。発火するおそれがあります。

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは、 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	– 45℃

不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

ウォッシャー液

警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。

- ! ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液量 のセンサーを損傷するおそれがあり ます。

ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ライトウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	74Ah/80Ah/84Ah/ 95Ah

※ バッテリーの容量は、予告なく変更されることがあります。

ビークルデータ


積載荷物の制限重量

ルーフ

75kg

1 ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

テールゲートを開いたときの高さ



- ① テールゲートを開いたときの高さ(外側)
- ② テールゲートを開いたときの高さ(内側)

テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

- ① 約 2087 mm ② 約 1955 mm
- タイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

タイヤとホイール

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、 車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、 指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側 やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- 耳 再生したタイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- 介 左右に必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- 前標準タイヤとウィンタータイヤなど、異なる種類のタイヤを同時に装着しないでください。

標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
GLK 300 4MATIC LITE	235 / 60R17	$7.5J \times 17$	47.5mm
GLK 300 4MATIC	前輪 235 / 50R19 後輪 255 / 45R19	前輪 7.5J × 19 後輪 8.5J × 19	前輪 4 <i>7</i> mm 後輪 52mm

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
17 インチホイール	235 / 60R17	$7.5J \times 17$	47.5mm
	前輪 235 / 60R17	前輪 7.5J × 17	前輪 47.5mm
	後輪 255 / 55R17	後輪 8.0J × 17	後輪 57mm
19 インチホイール	235 / 50R19	$7.5J \times 19$	47mm
	前輪 235 / 50R19	前輪 7.5J × 19	前輪 47mm
	後輪 255 / 45R19	後輪 8.5J × 19	後輪 52mm
20 インチホイール	前輪 235 / 45R20	前輪 8.5J × 20	前輪 45mm
	後輪 255 / 40R20	後輪 9.5J × 20	後輪 57mm

ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
全車	235 / 60R17 M+S	$7.5J \times 17$	47.5mm
	235 / 50R19 M+S	$7.5J \times 19$	47mm

- ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- ↑ スノーチェーンはウィンタータイヤの後輪に装着することができます。

応急用スペアタイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
185/75-17	6.00B × 17	25mm	2.8bar/41psi/280kPa

- 応急用スペアタイヤにスノーチェーンを装着しないでください。
- 前 応急用スペアタイヤのタイヤ空気圧は、応急用スペアタイヤのホイールに 黄色でペイントされています。

対象モデル

GLK 300 4MATIC

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2012年1月現在のものです。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル